

Wölfel

## IMMI - Handbuch Luftschadstoffe (Gase, Staub, Geruch)

3. Auflage



Herausgeber:	Wölfel Engineering GmbH + Co. KG			
	Max-Planck-Straße 15			
	97204 Höchberg bei Würzburg			
	Telefon: +49 9 31 / 497 08 - 500			
	Telefax: +49 9 31 / 497 08 - 590			
	E-Mail: info@woelfel.de			
	Internet: www.woelfel.de			
Verfasser:	Denise Müller			
	Werner Kohl			
Erscheinungsdatum:	Oktober 2013			

4

Copyright <sup>©</sup> 1992-2016 Wölfel Engineering GmbH + Co. KG.

Alle Rechte vorbehalten.

Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Titelhalter.

IMMI ist und bleibt Eigentum von Wölfel. Bitte beachten Sie den End-Benutzer-Lizenzvertrag.

Es ist nicht gestattet, ohne schriftliche Genehmigung der Wölfel-Gruppe, das Handbuch zu reproduzieren oder unter Verwendung elektronischer Systeme zu verarbeiten, vervielfältigen oder zu verbreiten.

Änderungen vorbehalten.

#### Wölfel Engineering GmbH + Co. KG

Max-Planck-Straße 15 97204 Höchberg Deutschland Telefon: +49 9 31 497 08 - 500 E-Mail: info@woelfel.de Website: www.woelfel.de

# Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	11
2	Rechenmethoden	13
3	Modellerstellung in IMMI	15
3.1	Voreinstellung	15
3.2	Umsetzung des Gauß-Modells gemäß TA Luft 1986 und ÖNORM M 9440	15
3.2.1	Berechnungsparameter nach Gauß/TA Luft 1986 und Gauß/ÖNORM M 9440	16
3.2.2	Elementtypen nach Gauß/TA Luft 1986 bzw. ÖNORM M 9440	
3.2.2.1	Allgemeine Parameter der Elementtypen Punkt-, Linien-, Flächenquelle	
3222	Gas-Punkt- Linien- Flächen-Quelle	21
3223	Staub-Punkt- Linien- Flächen-Ouelle	22
3224	Geruch-Punkt- Linien- Flächen-Quelle	23
3225	Flement Straße	23
3 2 3	Hinweise zur ÖNORM M 9///0	25
32.5	Rerücksichtigung von Bebauung	25
2 2 5	Umwandlung von Straßan dar Elamanthibliothakan DI S 00 DVS 04 02 11 und	
5.2.5	MEZ 15036 in Schadstoffstraßen.	
3.3	Umsetzung des Partikel-Modells gemäß VDI 3945 Bl. 3 (TA Luft 2002 (AUSTAL2000))	27
3.3.1	Installation von AUSTAL2000	
3.3.2	Berechnungsparameter nach Partikel/ TA Luft	
3.3.2.1	Verwendung der Funktion Multicore	
3.3.3	Elementtypen nach Partikel/ TA Luft 2002	
3.3.3.1	Allgemeine Parameter der Elementtypen Punkt-, Linien-, Flächen-, Volumen- vertikale Ouelle	und 33
3332	Ouellensnezifische Parameter	36
3333	Zeitabhängige Emission	38
3334	Übergabe der Geometrie von IMMI nach AUSTAL 2000	38
334	Berücksichtigung von Gehäuden	39
3.3.5	Umwandlung von Gauß- in Partikel-Quellen	41
4	Meteorologiedaten	43
4.1	Aufhau von Motoorologiedateien	12
<b>4.1</b>	Autoau von Meleorologieualeien	
4.1.1	DWD - Format: Aufbau einer Zaitraiha	
4.1.2	DWD - FOIIIat. Aufbau einer Lehrestetistil	
4.1.3	KELDIA - FOIMAL AUIDAU EINEF JANFESSIAUSUK.	
4.1.4	ASUII - Allemauves Format	4/
4.2	Eingabe meteorologischer Daten in IMMI	48
4.2.1	Eingabe einer Jahresstatistik	49
4.2.2	Eingabe einer Zeitreihe	51

4.3	Verwaltung von Meteorologiedateien	
5	Immissionsberechnung	53
5.1	Immissionsberechnung nach Gauß/TA Luft 1986	
5.1.1	Einzelpunktberechnung	
5.1.2	Rasterberechnung	54
5.2	Immissionsberechnung nach Gauß/ÖNORM M 9440	
5.2.1	Einzelpunktberechnung nach ONORM M 9440	
5.2.2	Rasterberechnung nach ONORM M 9440	
5.3	Immissionsberechnung nach Partikel/TA Luft 2002	
5.3.1	EInzeipunktoerechnung von Partikein	
5.3.2.1	Definition eines Rechengebietes	
5.3.2.2	Geschachtelte Rechennetze	
5.3.2.3	Statistische Unsicherheit	64
5.3.2.4	Geländesteilheit	65
6	Auswertung von Rastern - Konfliktplan	67
6.1	Bestimmung maximaler Halbstundenmittelwerte gemäß ÖNORM M 9440	68
6.2	Bestimmung von Überschreitungshäufigkeiten gemäß TA Luft 2002	
6.2.1	Überschreitungshäufigkeiten für PM <sub>10</sub>	
6.2.2	Uberschreitungshäufigkeiten für $NO_2$	
6.2.3	Uberschreitungsnaufigkeiten für SO <sub>2</sub>	
7	Fehlerbetrachtung	71
8	Anhang	75
8.1	Abkürzungsverzeichnis der Luftschadstoffe	
8 2	Literatur	76
8.3	Encratur	
8.4	Verdrängungshöhe	
8.5	Das Canyon-Plume-Box-Modell (CPB)	
8.6	Eingabeparameter in AUSTAL2000	
8.7	Beispiele	
8.8	Tutorial: Berechnung nach Gauß/ TA Luft 1986	
8.8.1	Ausbreitungsberechnung für eine Punktquelle	
8.8.1.1	Programmstart	
8.8.1.2	Vorbereitung	
8.8.1.3	Einlesen von Meteorologiedaten	
8.8.1.4	Definition der Gasarten	
ð.ð.1.3 8 8 1 6	Angabe der Nordrichtung	91 02
8.8.1.7	Definition des Immissionsrasters	

\_\_\_\_\_

6

8.8.1.8	Berechnung des Immissionsrasters	94
8.9	Tutorial: Berechnung nach Partikel/ TA Luft 2002	
8.9.1	Aufgabenstellung	
8.9.2	Aufbau des Projektes - Hintergrundbild einlesen	
8.9.3	Einlesen der meteorologischen Daten und Eingabe der Anemometerposition	
8.9.4	Anlegen der Quellen / Eingabe der Emissionsdaten	100
8.9.5	Gebäude einzeichnen	102
8.9.6	Immissionspunkte setzen	102
8.9.7	Berechnungsparameter setzen	103
8.9.8	Definition des Rechengebietes/Rasterberechnung starten	104
8.9.9	Anzeige der Ergebnisse	106
8.9.9.1	Statistische Unsicherheit	106
9	Index	109

#### Abkürzungen

Abkürzung	Erläuterung
СРВ	Canyon-Plume-Box
DWD	Deutscher Wetterdienst
f	Faktor
g/(h*km)	Gramm pro Stunde und Kilometer (Einheit für den längenbezogenen Emissionsmassenstrom)
g/(h*km²)	Gramm pro Stunde und Quadratkilometer (Einheit für den flächenbezogenen Emissionsmassenstrom)
g/h	Gramm pro Stunde (Einheit für den Emissionsmassenstrom)
GE/s	Geruchseinheiten pro Sekunde
GIRL	Geruchsimmissionsrichtlinie
GV	Großvieheinheiten
h	Stunde
HBEFA	Handbuch für Emissionsfaktoren
I1Z	Zusatzbelastung 1
I2Z	Zusatzbelastung 2
IW1 / IW2	Immissionswert 1 / Immissionswert 2
km <sup>2</sup>	Quadratkilometer
1 <sub>i</sub>	Länge des Teilstücks
mg/m <sup>3</sup>	Milligramm pro Kubikmeter
MGE/h	Megageruchseinheiten pro Stunde
mm/s	Millimeter pro Sekunde
MW	Wärmestrom
Q	Emissionsmassenstrom
s <sub>i</sub>	Abstand des Mittelpunkts des Teilstücks vom Immissionsort
TA Luft	Technische Anleitung Luft
UBA	Umweltbundesamt
Vdi (mm/s)	Sinkgeschwindigkeit für Staub in Millimeter pro Sekunde

## 1 Einleitung

Seit der Version 5.041 bietet IMMI Möglichkeiten zur Berechnung der Ausbreitung von Luftschadstoffen, Geruch und Staub. Unterschiedliche Rechenmodelle stehen zur Verfügung, je nach Anwendung, Schadstoff und Regelfall. In IMMI sind die folgenden Modelle implementiert: Das Gauß-Fahnenmodell gemäß der TA Luft 1986 sowie das Partikelmodel der TA Luft 2002 (basierend auf der VDI 3945 Bl. 3). Ebenfalls ist das Gauß-Fahnenmodell der ÖNORM M 9440 (Österreichische Richtlinie) verfügbar.

Das Gauß-Fahnenmodell gemäß der TA Luft 1986 ist in jeder IMMI-Lizenz enthalten.

Grundsätzlich können Quellgeometrien von einem Rechenmodell in das andere übernommen werden. Somit ist die Möglichkeit des Vergleichs beim Umstieg auf das alternative Rechenverfahren gegeben. Vorsicht ist geboten bei den Schadstofftypen, die nicht generell eins zu eins übernommen werden können. So ist beispielsweise eine Staubquelle ein eigener Elementtyp in der Umsetzung der TA Luft 1986 und nicht einer von mehreren Luftschadstoffen, die einer Quelle zugeordnet sind, wie in der Umsetzung der TA Luft 2002.

Es ist zu beachten, dass die Umsetzung der TA Luft 2002 auf dem Rechenmodell AUSTAL2000 aufbaut, das vom Umweltbundesamt frei zur Verfügung gestellt wird. Durch die Verwendung dieses externen Rechenkerns ergeben sich Vorgaben, Forderungen und Einschränkungen, denen die Benutzerführung in IMMI entsprechen muss. Soweit möglich, versucht IMMI den Anwender von der Bedienung des Rechenkerns zu befreien. Rückmeldungen des Rechenkerns werden aber in IMMI angezeigt und erlauben die Kontrolle – ganz in der Tradition von IMMI als Lärmprognoseprogramm - durch den Benutzer. Diese können auch zur Dokumentation des Rechenlaufs verwendet werden.

Die Umsetzung der TA Luft 1986 ist eine komplette Eigen-Entwicklung der Wölfel-Gruppe mit entsprechender Qualitätssicherung. Hier wird nicht auf ein externes Rechenmodul zugegriffen.

## 2 Rechenmethoden

Folgende Richtlinien bzw. Rechenmodelle sind in IMMI implementiert:

#### Immissionsberechnungen:

- TA Luft 1986: Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft TA Luft vom 27. Februar 1986 [2]
- TA Luft 2002: Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft TA Luft vom 24. Juli 2002
   [1] mit Verweis auf die
  - VDI 3945 Blatt 3: Umweltmeteorologie Atmosphärische Ausbreitungsmodelle Partikelmodell, Ausgabe September 2000 und AUSTAL2000 [3]
- GIRL Geruchsimmissions-Richtlinie: Feststellung und Beurteilung von Gerüchen, Ausgabe 24. September 2008 [9]
- ÖNORM M 9440: Ausbreitung von luftverunreinigenden Stoffen in der Atmosphäre, Berechnung von Immissionskonzentrationen und Ermittlung von Schornsteinhöhen, Ausgabe November 1996 [5]
- Stern/Giebel: Empirische Ausbreitungsgleichung zur Immissions-Situation im unmittelbaren Nahbereich von Emissionsquellen - Formel nach STERN und GIEBEL, Ausgabe Oktober 1995 [6]
- Canyon-Plume-Box-Modell: Ergänzung des Gau
  ß-Modell f
  ür enge Stra
  ßenschluchten, aus denen die Schadstoffe nur verz
  ögert entweichen k
  önnen und daher dort in erh
  öhter Konzentration vorliegen [12]

#### Emissionsberechnungen:

- HBEFA Handbuch für Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs, Version 2.12 [7]
- Copert: Computerprogramme to calculate emissions from road transport [8]
- Oldenburg-Studie für Geruchsausbreitung [13]

## 3 Modellerstellung in IMMI

#### 3.1 Voreinstellung

Im Menüpunkt **<Projekt** | **Eigenschaften>** wird unter **Prognosetyp** die Berechnungsart **Schadstoffe** ausgewählt.

Ist der Prognosetyp aktiviert, so kann als Prognoseart zwischen Gauß/TA Luft 1986, Gauß/ÖNORM M 9440 (Richtlinie aus Österreich) und Partikel/TA Luft hin und her geschaltet werden.

Projekteigenschaften besetzen	<b>×</b>
Spezifikation Arbeitsbereich	
Spezifikationen festtegen Projektvorlage Prognosetyp Larm Fluglärm Schadstoffe	Projektbeschreibung
Auswahl der Prognoseart Partikel / TA Luft Gauß / TA Luft 1986 Gauß / ÖNORIM M 9440 Partikel / TA Luft	
Varianten für Emissionen Dauer /h 1 💭 Tag	Sicherheit Kennwort: Nicht vorgesehen.
OK Abbrechen Hilfe	

Abbildung 1: Auswahl des Prognosetyps "Schadstoffe" und der Prognoseart

#### 3.2 Umsetzung des Gauß-Modells gemäß TA Luft 1986 und ÖNORM M 9440

IMMI enthält eine Umsetzung des Gauß-Modells gemäß der Ausbreitungsrechnung nach Anhang C der TA Luft 1986 sowie der österreichischen Norm ÖNORM M 9940.

#### 3.2.1 Berechnungsparameter nach Gauß/TA Luft 1986 und Gauß/ÖNORM M 9440

Im Menüpunkt **Serechnung** | **Berechnungsparameter** | Auswahl **Kopie von Referenz** | **Bearbeiten** | **Parameter der Elementbibliotheken>** werden auf der Seite **Schadstoffe** alle allgemeinen Parameter zur Immissionsberechnung aufgeführt.

Parameter für die Berechnung setzen		×
Global Schadstoffe		
Prognoseart: Gauß / TA Luft 1986		
Meteorologie: Jahresstatistik 👻	Würzburg 🗸	Gasarten frei definierbar 👻
Berechnung von	Konzentration Gase I1Z (Mittelwerte) 👻	Anzahl Gase 2
Anemometerhöhe /m	10.00	Gasarten+Richtwerte Emissionsfaktoren Straße
Mittlere Windgeschwindigkeit ua /(m/s)	5.00	Perzentil /% 98.00
Ausbreitungsklasse (TA Luft):	III/2: neutral 👻	Faktor Abst.krit. 1.00
Winkelschrittweite	streng nach TA Luft (2°) 🔻	Max. Reichweite/Quellhöhe 0.0
Faktor für die Geruchsberechnung	10.0	
🔲 Import von Messpunkten		
		Nahbereich nach Stern/Giebel
		Canyon-Plume-Box rechnen
		Matrixliste rechnen
OK Abbrechen Hi	lfe	

Abbildung 2: Parameter der Elementbibliothek Schadstoffe nach Gauß/TA Luft 1986 und ÖNORM M 9440

Folgende Parameter sind anzugeben:

- Meteorologie: Zugriff und Auswahl der meteorologischen Daten. Für weitere Erläuterungen siehe Kapitel *Meteorologiedaten*, ab Seite 41.
- Berechnung von: Auswahlliste mit den einzelnen zur Verfügung stehenden Rechenarten.

Konzentration und Deposition	-
Konzentration und Deposition	
Geruch	
Konzentration Gase I1Z (Mittelwerte)	
Konzentration Gase I2Z (Perzentile)	

Die Auswahl erfolgt in Abstimmung mit den im Projekt verwendeten Quelltypen:

- Konzentration und Deposition: bei Staubquellen
- Geruch: bei Geruchsquellen
- Konzentration Gase I1Z (Mittelwert) oder I2Z (Perzentile): wird nur für Gasquellen verwendet. Die Berechnungen erfolgen entsprechend der Formeln und Gleichungen des

Anhangs C der TA Luft von 1986 bzw. ÖNORM M 9440.

- Anemometerhöhe: effektive Messhöhe über Grund. Die Standardmesshöhe beträgt 10 m.
- Mittlere Windgeschwindigkeit ua(m/s): Wird nur bei vereinfachter Meteorologie angezeigt.
- Ausbreitungsklasse (TA Luft): Wird nur bei vereinfachter Meteorologie angezeigt.
- Winkelschrittweite: Für einzelne Berechnungen (z. B. der I2-Werte) fordert die TA Luft eine Schrittweite von 2°. Für Überschlagsberechnungen sind 10°-Schritte anzuwenden.
- Faktor f
  ür die Geruchsberechnung: Defaultwert ist 10 f
  ür das Faktor-10 Modell. In besonderen F
  ällen, bspw. bodennahe Quellen, finden andere Faktoren Anwendung. Dies sollte jedoch mit dem zust
  ändigen Sachbearbeiter in der Genehmigungs-/Aufsichtsbeh
  örde abgestimmt werden.
- Gasarten: Je nach Eingabe der Emission kann zwischen Frei definierbar (= Individuelle Auswahl), nach Copert und nach HBEFA 2.1 [8] unterschieden werden.

Hinweis: Bei Auswahl nach HBEFA 2.1 [8] werden 2 weitere Schalter angezeigt: Land und Untersuchungsjahr. Hier kann zusätzlich zwischen Eingabedaten aus Deutschland, Österreich bzw. Schweiz sowie der Angabe des Untersuchungsjahres ausgewählt werden.

Land	Deutschland 👻
Untersuchungsjahr	2006 🚖

Abbildung 3: Eingabe der Gasarten und Richtwerte unter "frei definierbar"

- Anzahl Gase: Anzahl der verwendeten Gasarten
- **Gasarten + Richtwerte**: Hier werden die Gasarten und Richtwerte eingegeben:

In	missic	onsrichtwerte Schadstoffe	×	In	nmissio	onsrichtwerte Schadstoffe	
	Nr.	Emission	RW Immisskonz.		Nr.	Emission	RW Immisskonz. E
		Gasart	I1Z /(µg/m <sup>3</sup> )			Casart	117 //ug/m³)
	1	S02	0.000		-	Gasan	112 /(µg/ii1 )
	2	NOx	0.000		1	Gasi	0.000
	3	COV	0.000		2	Gas2	0.000
	4	CH4	0.000		3	Gas3	0.000
	5	CO	0.000		4	Gas4	0.000
	6	C02	0.000			Cool	0.000
	7	N20	0.000		- 5	Gaso	0.000
	8	NH3	0.000		6	Gas6	0.000
	9	Partikel	0.000		7	Gas7	0.000
	10	HAP	0.000		8	Gas8	0.000
	11	Dioxin	0.000		9	Gas9	0.000
-					10	Gas10	0.000
		OK Abbrechen	Hilfe		11	Gas11	0.000
						_	

In der Tabelle werden die für das Projekt zu verwendenden Gasarten angegeben sowie den einzelnen Gasarten Richtwerte zugeordnet. Die Zuordnung von Richtwerten ist fakultativ. Richtwerte dienen zur Berechnung von Konfliktplänen, die die räumliche Verteilung der Überschreitungen der Richtwerte an den Rezeptoren im Gitter zeigen. Die beiden Spalten **Gasart** und **RW Immiss.-Konz.** sind editierbar. In der ersten Spalte wird die Bezeichnung der Gase eingegeben. In der zweiten Spalte stehen dann die Richtwerte. Wählt man unter Gasarten die Berechnung nach Copert (Belgien) bzw. nach HBEFA 2.1 wird eine bestimmte Anzahl an Gasen vorgegeben.

- Perzentil /%: Neben der Berechnung von Konzentrationsmittelwerten erlaubt IMMI auch die Bestimmung von Perzentilen. Bei Berechnung nach Gauß/TA Luft 1986 wird das 98. Perzentil und bei Berechnung nach Gauß/ÖNORM M 9440 wird das 95. Perzentil voreingestellt.
- **Faktor Abstandskriterium**: IMMI zerlegt Linien- und Flächenquellen automatisch in Einzelquellen.

Hier gilt:  $l_i = f * s_i$ , wobei  $l_i$  die Länge des Teilstücks und sider Abstand des Mittelpunkts des Teilstücks vom Immissionsort ist. Der Faktor f gibt an, wie fein die Quelle unterteilt werden muss.

Die Dichte dieser Einzelquellen wird als Kompromiss aus Genauigkeit und Rechengeschwindigkeit gewählt. Abweichungen können eingestellt werden: Je größer der Faktor, desto mehr Einzelquellen werden entlang der Linie oder über die Fläche verteilt.

- Max. Reichweite/Quellhöhe: Möglichkeit, den Wirkradius von Quellen zu beschränken, z.
   B. bei sehr großen Datensätzen.
- Nahbereich nach Stern/Giebel<sup>1</sup>: Verwendung eines österreichischen Ansatzes nach Stern/Giebel zur Bestimmung der Konzentrationen bei kleinräumiger Ausbreitung (< 70m Abstand von der Quelle).
- Canyon-Plume-Box rechnen: Das Canyon-Plume-Box-Modell (CPB) steht für Berechnungen nach Gauß/TA Luft 1986 bzw. Gauß/ÖNORM M9440 zur Verfügung. Ausführliche Informationen dazu finden Sie im Anhang *Das Canyon-Plume-Box-Model*, ab Seite 78.
- Import von Messpunkten: Öffnet den Dialog zum Importieren von Messpunkten.

#### 3.2.2 Elementtypen nach Gauß/TA Luft 1986 bzw. ÖNORM M 9440

Mit dem IMMI Luftschadstoff-Modul wird die Ausbreitung von Gasen und Staub gemäß TA Luft 1986 bzw. ÖNORM M 9440, sowie von Gerüchen gemäß der GIRL berechnet.



Abbildung 4: IMMI Elementtypen im Gauß-Modell

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> STERN: Entfernung bis 10m von der Quelle:  $S = Q/(0,14*x^{2*}u)$ ;GIEBEL: Entfernung von 10 bis 70m von der Quelle: S = Q/(2\*x1,6\*u), wobei S = Immissionskonzentration (mg/h); Q Emission; u = Windgeschwindigkeit (m/s); x = Quellentfernung längs des Weges der Rauchfahne (m)

	Punkt	Linie	Fläche
Gas	Х	Х	Х
Staub	Х	Х	Х
Geruchsstoff	Х	Х	Х
Straßenverkehr		Х	

Folgende Typen von Schadstoffquellen können abgebildet werden:

Die Verwendung unterschiedlicher Quelltypen für die einzelnen Schadstofftypen Gas, Staub und Geruchsstoff ergibt sich aus den Unterschieden in der Ausbreitungsrechnung. Für Stäube kommt zum Gauß'schen Ausbreitungsmodell für den Schwebeanteil noch das "source-depletion integral' hinzu, das die gravitationsbedingte Ablagerung am Boden berücksichtigt. Bei Geruchsstoffen wird das Faktor-10 Modell verwendet.

Zudem sind die Eingangsgrößen bei den 3 Schadstoffarten unterschiedlich, sowie letztlich auch die Einheiten der Ergebnisse:

- Gas und Schwebeanteil des Staubs werden als Konzentrationen in mg/m<sup>3</sup> ausgegeben.
- der am Boden deponierte Anteil der Staubpartikel wird als Masse in mg/(m<sup>2\*</sup>d) ausgegeben.
- die Geruchsstoffe werden aus der künstlichen Einheit MGE/h emissionsseitig in % der Zeit mit Geruchswahrnehmung am Rezeptor (immissionsseitig) umgerechnet. Bei Geruchsstoffen steht zudem die Möglichkeit zur Verfügung mittels Eingabe der Großvieheinheiten die Emission nach der Oldenburg-Studie (*Geruch-Punkt-, Linien-, Flächen-Quelle*, ab Seite 23) bestimmen zu lassen.

**Hinweis:** Der Straßenverkehr ist ein eigener Quelltyp, weil hier die Ermittlung der Emissionen durch die Anbindung an das COPERT- bzw. HBEFA 2.1/Mobilev-Emissionsmodell [8; 9] erfolgt.

#### 3.2.2.1 Allgemeine Parameter der Elementtypen Punkt-, Linien-, Flächenquelle

Die Eingabemasken für Punkt-, Linien- und Flächenquellen unterscheiden sich nur durch die entsprechend anders gestaltete Eingabe der Geometrie. Neben die programminterne und nicht editierbare Kennung der Quelle wird der Name der Quelle als Zeichenkette eingetragen.

Eingabe: Gas-Punkt-Q /Po	II	×
EZGo001 [ 1]	Abgaskamin	
Darstellung 🚮	Standard	Emissionsporameter
EIText		
Gruppe f	Gruppe 0 👻	Effektive Quellhöhe
Kennzahl	0	🔘 neilse Abluπ 🔘 καιτέ Abluπ 🔘 dir. Eingabe
Wirkradius /m	99999	
🗖 Notiz 🖉		
🔲 Bild 📑		
Koordinatensystem	Globales System	
z absolut		
x /m	421.65	
y /m	547.42	
z rel /m	0.00	
OK Abbre	echen Hilfe	

Abbildung 5: Eingabedialog am Beispiel für die Staubpunktquelle

• Effektive Quellhöhe: Die Berechnung der effektiven Quellhöhe ist auf 3 Arten möglich:

a) Heiße Abluft: Über Volumenstrom und Differenztemperatur wird zur Berechnung der effektiven Quellehöhe der Wärmestrom in MW ermittelt.

**b) Kalte Abluft:** Die effektive Quellhöhe wird aus dem Schornsteindurchmessers und der vertikalen Austrittsgeschwindigkeit der Abluft bestimmt.

	Effektive Quellh	öhe kalte Abluft	🔘 dir. Eingabe
	Schornstein-Duro	hmesser /m	1.000
1	Vert. Austrittsgeso	hw. Abluft /(m/s)	5.000

Abbildung 6: Eingabeparameter bei Auswahl "Kalte Abluft"

c) Direkte Eingabe: Hier wird der angegebene z-Wert der Koordinate als effektive Quellhöhe verwendet.

#### 3.2.2.2 Gas-Punkt-, Linien-, Flächen-Quelle

EZGo001 [ 1] Schadstoff							
Darstellung 🚮 Standard	-					_	
EIText	E	Emissio	onsparam	neter	e		
Gruppe 🖬 Gruppe 0		Effekt	ive Quellh	iöhe			
Kennzahl 0		() hei	ise Abluft	© kaite Abluft (€	) dir. Eingabe		
Wirkradius /m 99999		Em	nissionspa	rameter für Gase: (	ias-Punkt-Q /P	oll	
Notiz 📳							
Bild			Nr.		Emission		Q
			1		Gasart 502	360	/(g/h) 0.0000000000
Koordinatensystem Globales System	-		2		NOx		250.000000000000
z absolut			,				
<td></td> <td></td> <td>ОК</td> <td>Abbreche</td> <td>n Hilfe</td> <td></td> <td></td>			ОК	Abbreche	n Hilfe		
/m 547.42							
z rel /m 0.00							

Der Eingabedialog des Elementtyps Gas ist wie folgt aufgebaut:

Abbildung 7: Eingabedialog einer Gas-Punkt Quelle

 Emissionsmassenstrom Q (g/h): Mittlerer stündlicher Emissionsmassenstrom des Schadstoffs. Die Anzahl der einzugebenden Gase sowie die Gasart wird unter Parameter für Elementbibliotheken, unter Anzahl Gase (im Kapitel "Berechnungsparameter nach Gauβ/TA Luft 1986 und Gauβ/ÖNORM M 9440" siehe Seite 16) definiert

Hinweis: Ein Beispiel (Industriekamin.IPR) für die Verwendung von Gasquellen finden Sie im IMMI-Installationsverzeichnis unter <... Beispiele | Schadstoffe | Gaußmodell | 01 Punktquelle>.

#### 3.2.2.3 Staub-Punkt-, Linien-, Flächen-Quelle

EZSo001 [ 1] Steinbrecher			
Darstellung 🚮 Standard	•		
EIText	Emissionsparameter	(Carl)	
Gruppe 0 Wirkradius /m 99999	<ul> <li>✓ Effektive Quellhöhe</li> <li>◯ heiße Abluft ◯ kalte Abluft</li> </ul>	l dir. Eingabe	
🗖 Notiz 🛛 🎉	Emissionsparameter für Staub	: Staub-Punkt-Q /P	oll 📃
E Bild III	Anzahl Staubklassen:	4 •	
Koordinatensystem Globales System	▼ Staubklasse	Vdi /(mm/s)	Qi (Tag) /(g/h)
	Korngröße < 5 um	1.00	0.000
	Korngröße 5 bis 10 um	10.00	0.000
/m 282.47	Korngröße 10 bis 50 um	50.00	0.000
/m 560.82	Korngröße > 50 um	100.00	0.000
Z rel /m 2.00	OK Abbrech	en Hilfe	

Der Eingabedialog des Elementtyps Staub ist wie folgt aufgebaut:

Abbildung 8: Eingabedialog einer Staub-Punkt-Quelle / Staubklassen nach TA Luft 1986

- Emissionsparameter: Die Schaltfläche öffnet den Dialog zur Eingabe der Emissionen.
  - Anzahl Staubklassen: Gültiger Wertebereich 1 bis 4 Staubklassen.
  - Staubklasse: Voreingestellt sind 4 Staubklassen gemäß der TA Luft 1986 bzw. ÖNORM M 9440. Diese Textinformationen können durch einen beliebigen Benutzertext ersetzt werden. In obiger Abbildung sind die Staubklassen nach TA Luft 1986 dargestellt. Die Einteilung der Staubklassen gemäß ÖNORM M 9440 erfolgt in anderen Korngrößen, siehe folgende Abbildung:

Anzahl Staubklassen:	4 -	
Staubklasse	Vdi /(mm/s)	Qi (Tag) /(g/h)
Korngröße < 2 um	0.40	0.000
Korngröße 2 bis 10 um	10.00	0.000
Korngröße 10 bis 20 um	15.00	0.000
Korngröße > 20 um	37.00	0.000

 Vdi/(mm/s): Sinkgeschwindigkeit abhängig von der Korngröße der Partikel. Voreingestellt sind die Werte der TA Luft 1986 bzw. ÖNORM M 9440.

**Hinweis:** Bei unbestimmter Staubgrößenklasse oder einem nicht trennbaren Gemisch, der als eine Emissionsmenge Qi angegeben wird empfiehlt die TA Luft 1986 den Standardwert 70 mm/s.

• Qi (Tag)/(g/h): Mittlerer Tages-Emissionsmassenstrom in g/h pro Staubgrößenklasse.

Hinweis: Ein Beispiel (LoCoMess.IPR) für die Verwendung von Staubquellen finden Sie im IMMI-Installationsverzeichnis unter <... | Beispiele | Schadstoffe | Gaußmodell | 02\_Staub>

#### 3.2.2.4 Geruch-Punkt-, Linien-, Flächen-Quelle

Der Eingabedialog des Elementtyps Geruch ist wie folgt aufgebaut:

arstellung 🚮 Standard		ngabe Q © Ti	erhaltung	J				
] ElText		1	Geruchss	stoffstrom Q /(MG	GE/h)			
Gruppe 0		]						
ennzahl 0								
/irkradius /m 99999	Anlagenbezo	ogene Geruchsemi	ssion (Old	denburg-Studie)				
Notiz 🖄	Nr.	Tierart	Anzahl	GV pro Tier	GV	(GE/s)/GV	GE /s	MGE /
		Summe					0.0	0.00
BIIC	1	Ferkel	0	0.0200	0.00	75	0.0	0.00
	2	Mastschweine	0	0.1200	0.00	50	0.0	0.00
oordinatensystem Globales System	3	Kälber	0	0.3000	0.00	10;	0.0	0.00
	4	Rinder	0	0.7000	0.00	10;	0.0	0.00
zabsolut	5	Kühe	0	1.2000	0.00	10	0.0	0.00
] z absolut		Bullen	0	0.7000	0.00	10	0.0	0.00
z absolut /m 443.30	<b>b</b>		0	0.7000;	0.00	10	0.0	0.00
2 absolut /m 443.30 /m 578.35	6	Pferde	0					

Abbildung 9: Eingabedialog für eine Geruch-Punkt-Quelle

- Eingabe:
  - Q: als direkter Wert des Geruchsstoffstroms in MGE/h
  - Tierhaltung: über Eingabehilfe gemäß der Oldenburg-Studie für Geruchsausbreitung [10]. Für jede Tierart ist die Anzahl der Tiere einzugeben. IMMI weist die daraus resultierenden Großvieheinheiten (GV) aus sowie die - von der Tierart abhängigen -Geruchseinheiten pro Sekunde (GE/s) und bestimmt die Megageruchseinheiten pro Stunde (MGE/h).
  - Link: KTBL-Großvieheinheitenrechner 2.1 öffnet eine Website des KTBL's zur Berechnung von Großvieheinheiten (http://daten.ktbl.de/gvrechner/navigation.do?selectedAction=GV-Home#start)

Hinweis: Ein Beispiel (Beispiel-Geruch.IPR) für die Verwendung von Geruchsquellen finden Sie im IMMI-Installationsverzeichnis unter <... | Beispiele | Schadstoffe | Gaußmodell | 03\_Geruch>

#### 3.2.2.5 Element Straße

Der Elementtyp Straße kann entweder als Linienquelle verwendet werden, der feste vorliegende Emissionsmassenströme oder der mittels des COPERT- bzw. HBEFA 2.1-Emissionsmodells Emissionsmassenströme zugeordnet werden. Die Auswahl des Emissionsmodells erfolgt unter

Parameter für Elementbibliotheken (im Kapitel "Berechnungsparameter nach Gauß/TA Luft 1986 und Gauß/ÖNORM M 9440" siehe Seite 16).

Eingabe: Straße /Poll	Image: State Sta
STR0001 [ 1]     Schadstoff       Darstellung     Standard       EIText       Gruppe   Gruppe 0	Cerkehrsdaten
Wirkradius /m 999999  Notiz Ceometrie-Eingabe Bild	Emissionsparameter
OK Abbrechen Hilfe	p in %         5,00           v (Pkw)         50           v (Lkw)         50,           OK         Abbrechen

Abbildung 10: Eingabedialog für Straßenverkehrsquellen "nach Copert"

- Verkehrsdaten: Die Eingabe der Verkehrszahlen entspricht den Eingabefeldern des Emissionsmodells der RLS 90:
  - M in Kfz/h: maßgeblicher Verkehr in Fahrzeuge/h
  - **p in %**: prozentualer LKW- Anteil in %
  - v (PKW): Geschwindigkeit PKW in km/h
  - v (LKW): Geschwindigkeit LKW in km/h
  - zus. Anteil Kaltstart (PKW) /%: zusätzliche Emissionen beim Starten von einem kalten Motor
  - zus. Anteil warme Emission (PKW) /%: Verdampfungsverluste beim Abstellen des Motors
  - zus. Anteil Tankatmung (PKW) /%: Verdampfungsverluste beim abgestellten Fahrzeug aufgrund wechselnder Umgebungstemperatur

Die dann berechneten Werte sind über die Schaltfläche Emissionsparameter zugänglich und editierbar.

 Emissionsparameter: Die aus den Verkehrszahlen berechneten Werte werden über den Schalter Emissionsparameter angezeigt. Die Gasarten und ihre Position in der Tabelle werden durch die Auswahl der Berechnung unter den Parametern für Elementbibliotheken vorbesetzt und können nicht verändert werden. Siehe Abbildung "Emissionsparameter für Straßenverkehrsquellen nach HBEFA 2.1":

ngabe: Straße /Poll	<u> </u>
STR0001 [ 1] Schadstoff Darstellung ff Standard	
Cruppe If Gruppe 0	Verkehrsdaten
Kennzahl 0	Emissionsparameter
Notiz     Karala Kara	Eingabe der Emissionsdaten: Straße /Poll
Bild III	M in Kfz/h 1000.00 p in % 5.00
OK Abbrechen Hilfe	v (Pkw) 50. v (Lkw) 50.
	zus. Anteil Kaltstart (Pkw) /% 2.00
	zus. Anteil Tankatmung (Pkw) /% 1.00
	OK Abbrechen

Abbildung 11: Emissionsparameter für Straßenverkehrsquellen "nach HBEFA"

• Straße in Straßenschlucht: Für Berechnungen mit dem Canyon-Plume-Box-Modell muss angegeben werden, ob sich die Straße in einer Straßenschlucht befindet.

📝 Straße in Straßenschlucht	
Breite Straßenschlucht /m	30.00
Höhe Straßenschlucht /m	20.00

Abbildung 12: Parameter für die Definition einer Straßenschlucht

Bei Verwendung müssen für die Berechnung die Parameter Breite Straßenschlucht und Höhe Straßenschlucht festgelegt werden.

Hinweis: Eine explizite Modellierung der umgebenden Häuser ist nicht erforderlich.

#### 3.2.3 Hinweise zur ÖNORM M 9440

Die ÖNORM M 9440 unterscheidet sich zur TA Luft 86 in folgenden Punkten:

- In Österreich wird das 95. Perzentil bestimmt. Bei Berechnungen nach ÖNORM M 9440 wird dies automatisch unter Berechnungsparameter eingestellt.
- Berechnung nach Stern/Giebel für den Nahbereich von Quellen möglich.
- Österreichische Meteorologie gemäß ÖNORM M 9440:
  - Berechnung der maximalen Halbstundenmittelwerte (Rasterkalkül). Ausführliche Informationen zu Halbstundenmittelwerte finden Sie unter *Bestimmung maximaler Halbstundenmittelwerte gemäß ÖNORM M 9440* (ab Seite 68).
  - Berücksichtigung von Calmen

**Hinweis:** Die Umsetzung der Testaufgabe gemäß ÖNORM M 9440 finden Sie im IMMI-Installationsverzeichnis unter **<Testaufg** | **ÖNORM M 9440>**.

#### 3.2.4 Berücksichtigung von Bebauung

Das Gauß-Fahnenmodell berücksichtigt keine Hindernisse bei der Ausbreitung von Schadstoffen. Jedoch ist es möglich, Ausdünnungen pauschal zu berücksichtigen. Hierzu wurde im IMMI der

bereits implementierte Elementtyp 🚇 - Bebauungsdämpfung erweitert.

Eingabe: Bebauungs-Dämpfung	×
DBeb001 [ 1] DBeb	Konstante rel. Höhe /m
Darstellung 🚮 Standard 🗸	Bebauungsart
EIText	Lockere Bebauung 👻
Gruppe 🖞 🌃 Sonstiges 🔹	✓ abzüglich DBM D in dB/100m 5.00
🗖 Notiz 🖉 Geometrie-Eingabe	,
Bild I	Schadstoffe (Gauß):
	D 11 70/10011
OK Abbrechen Hilfe	

Abbildung 13: Eingabedialog der Bebauungsdämpfung

 Schadstoffe (Gauß) D in %/100m: Die prozentuale Minderung der Immissionskonzentration auf einem Ausbreitungsweg von 100m innerhalb des definierten Bebauungsdämpfungs-Elements. Die Voreinstellung beträgt 10%.

# 3.2.5 Umwandlung von Straßen der Elementbibliotheken RLS-90, RVS 04.02.11 und MEZ 15036 in Schadstoffstraßen

Straßenelemente (Elementtyp STR) der Elementbibliotheken RLS-90, RVS 04.02.11 (Österreichische Vorschrift) und MSZ 15036 (Ungarische Vorschrift) können über die Funktion **<Ändern | Elementtyp ändern>** in Straßenelemente für Schadstoffe umgewandelt werden. Dabei werden die eingegeben Verkehrszahlen (M in Kfz/h für den Beurteilungszeitraum Tag) und die Geschwindigkeiten für PKW und LKW direkt übernommen.

# 3.3 Umsetzung des Partikel-Modells gemäß VDI 3945 Bl. 3 (TA Luft 2002 (AUSTAL2000))

Seit der Version 5.1.5 enthält IMMI eine Umsetzung der Ausbreitungsrechnung nach dem Partikelmodell der VDI 3945 Blatt 3, auf welches in der TA Luft 2002 verwiesen wird.

Die Ausbreitungsberechnung selbst erfolgt durch das vom Umweltbundesamt (UBA) zur Verfügung gestellte Programm AUSTAL2000 bzw. AUSTAL2000G (inklusive Geruch). Der Programmaufruf sowie der Datenaustausch werden – für den Benutzer unsichtbar – von IMMI automatisch durchgeführt, so dass Sie sich weiterhin nur mit der Programmbedienung in IMMI befassen müssen. Ein Fachverständnis für das Partikelmodell sowie die TA Luft 2002 wird, wie bei allen anderen IMMI-Bibliotheken, natürlich vorausgesetzt.

#### Hinweise zum AUSTAL2000:

 Der Programmphilosophie von AUSTAL2000 entsprechend sollte jedes Projekt in einem eigenen Verzeichnis angelegt werden.

**Hinweis:** Erfahrungsgemäß kann es Probleme beim Rechenlauf mit AUSTAL2000 geben, wenn der Pfad zum AUSTAL2000-Rechenverzeichnis sehr lang ist oder Sonderzeichen wie Umlaute enthält. Achten Sie daher darauf, das Rechenverzeichnis möglichst als Hauptverzeichnis Ihrer Festplatte oder als direktes Unterverzeichnis eines Hauptverzeichnisses anzulegen und Leerzeichen bzw. Umlaute zu vermeiden.

- AUSTAL2000 erwartet die Parameter für einen Rechenlauf in der Datei "austal2000.txt", die im AUSTAL2000-Rechenverzeichnis von IMMI automatisch abgespeichert ist.
- Das Protokoll des Rechenlaufs wird in den Dateien "austal2000.log" sowie "taldia.log" im gleichen Verzeichnis geschrieben.
- Für jede Gas- oder Staubschicht (Immissionskonzentration, Deposition sowie statistische Unsicherheit) erzeugt AUSTAL2000 im Rechenverzeichnis eine eigene Datei mit der Endung ".dmna".
- AUSTAL2000 macht keinen prinzipiellen Unterschied zwischen Gas-, Staub- und Geruchsquellen. Deshalb gibt es in diesem Berechnungsmodus in IMMI nur Einzel-, Linienund Flächenquellen des Typs Schadstoffe.
- Im IMMI-Installationsverzeichnis sind alle f
  ür die Berechnungen nach Partikel/ TA Luft benötigten Programme im AUSTAL2000- Ordner mitgeliefert (siehe Kapitel *Installation von AUSTAL2000*, ab Seite 28).

**Hinweis Geruch**: Seit Erscheinen des Modells **AUSTAL2000G** ist die Berechnung von Gerüchen mit IMMI möglich. Die Implementierung von Gerüchen in AUSTAL2000G beruht auf dem Forschungsbericht "Die Entwicklung des Ausbreitungsmodells AUSTAL2000G" [14].

Die Beurteilung von Gerüchen erfolgt in Deutschland auf Grundlage der GIRL -Geruchsimmissionsschutzrichtlinie in der Fassung vom 29. Februar 2008. Die bewerteten Geruchsstundenhäufigkeiten für verschiedene Tierarten sind in der aktuellen AUSTAL-Version berücksichtigt.

#### 3.3.1 Installation von AUSTAL2000

Bei der Installation von IMMI wird im Installationsverzeichnis der Unterordner AUSTAL2000 angelegt. Alle Dateien und Programme, um Berechnungen gemäß AUSTAL2000 durchzuführen, stehen somit zur Verfügung.

Informationshalber sind folgende wichtige Programme/Dateien mit Erklärung aufgelistet.

•	austal2000.exe	Programm AUSTAL2000
•	zg2s.exe	Programm zur Bestimmung der Rauhigkeitslänge für Deutschland
•	z0-gk.dmna / z0- utm.dmna	Rauhigkeitskataster für Deutschland in Gauß-Krüger und UTM- Koordinaten
•	vdisp.exe	Programm zur Berechnung der Abgasfahnenüberhöhung gemäß der Richtlinie Vdi 3784 Bl. 2
•	taldia.exe	Programm zur Berechnung des Windfeldmodells

- anonym.aks
   Beispiel-Jahresstatistik
- anno95.akt Beispiel-Zeitreihen

#### 3.3.2 Berechnungsparameter nach Partikel/ TA Luft

Im Menü **<Berechnung** | **Berechnungsparameter** | ... | **Parameter der Elementbibliotheken** | **Schadstoffe>** sind die allgemeinen Parameter zur Immissionsberechnung aufgeführt. Die in [eckigen Klammern fett geschriebenen] Einträge in den folgenden Texten weisen auf den jeweiligen Parameter in AUSTAL2000 hin. Alle Parameter sind im Anhang aufgelistet und erklärt.

Parameter für die Berechnung setzen	X
Global Schadstoffe	
Prognoseart: Partikel / TALuft	
Meteorologie: Jahresstatistik 🗸 LIMMERSDORF 👻 🖬	Gasarten AUSTAL2000-Gase 👻
	Anzahl Gase 57
Qualitätsstufe 0	Gasarten+Richtwerte Emissionsfaktoren Straße
Windfeldbibliothek neu berechnen	Joker-Gas
Nur Windfeldbibliothek berechnen	Rauhigkeitslänge z0 /m 0,05
Partikelmodell mit zufälligen Startwerten	Verdrängungshöhe d0 /m 0,30
Anzahl Rechenkerne für Multicore-Berechnungen	🔲 Diese Rauhigkeitslänge immer verw.
● 1 <sup>●</sup> 2 <sup>●</sup> 4	
🕼 Gebäudeumströmung rechnen	
☑ Gebäude aufrastern	
Geschachteltes Rechennetz	
Anemometer: x /m 0,00	
Anemometer: y /m 0,00	
Anemometerhöhe /m 10,00	
OK Abbrechen Hilfe	

 Meteorologie: Zugriff und Auswahl der meteorologischen Daten. Es wird zwischen Jahresstatistik und Zeitreihe unterschieden. Für weitere Erläuterungen siehe Kapitel Meteorologiedaten (siehe Seite 41).

[ as, az ]

 Qualitätsstufe: Qualitätsstufe zur Festlegung der Freisetzungsrate von Partikeln. Der Wertebereich ist –4 bis +4, die Voreinstellung ist 0. Eine Erhöhung um 1 bewirkt die Verdoppelung der Partikelzahl und damit auch der Rechenzeit. Für "schnelle" Überschlagsrechnungen empfiehlt sich der Wert –4.

[ qs ]

 Windfeldbibliothek neu berechnen: Eine bereits berechnete Windfeldbibliothek kann für weitere Rasterberechnungen verwendet und muss nicht vor jedem Rechenlauf neu berechnet werden. Voraussetzung für die Wiederverwendung ist, dass keine Änderungen in der Meteorologie, dem Gelände und der Bebauung vorgenommen wurden. Wenn dies der Fall ist, kann der Schalter deaktiviert werden.

**Hinweis:** Die Berechnung der Windfeldbibliothek kann je nach Größe des Projektes einige Stunden dauern und möglicherweise viel Speicherplatz auf der Festplatte verbrauchen.

 Nur Windfeldbibliothek berechnen: Neuberechnung der Windfeldbibliothek, ohne Ausbreitungsberechnung. Diese Funktion setzt man beispielsweise als Vorbereitung für Multicore-Berechnungen ein. Nach erfolgtem Rechenlauf kann man die Bibliotheken in die Multicore-Unterordner kopieren, so dass diese nicht von jedem Rechenkern einzeln berechnet werden müssen. Für diese Funktion aktiviert man den Schalter. Anschließend kann der Schalter **Windfeldbibliothek neu berechnen** deaktiviert werden.

Partikelmodell mit zufälligen Startwerten: Dieser Schalter steuert, dass Berechnungen mit zufällig gewählten Startwerten begonnen werden. Dies kann dazu genutzt werden, um statistische Schwankungen bei verschiedenen Berechnungsläufen der gleichen Qualitätsstufe zu analysieren. Ist dieser Schalter gesetzt, so weichen die Immissionsraster aus verschiedenen, ansonsten identischen Rechenläufen voneinander ab. Jedoch liegen diese Abweichungen innerhalb der statistischen Unschärfe. Bei Berechnungen unter Einsatz von *Multicore* (im Kapitel "*Verwendung der Funktion Multicore*" siehe Seite 32) wird dieser Schalter automatisch gesetzt.

[ sd ]

- Anzahl Rechenkerne f
  ür Multicore-Berechnung: Setzen der Anzahl der Rechenkerne f
  ür die Berechnung, siehe auch Verwendung der Funktion Multicore (siehe Seite 32)
- **Gebäudeumströmung rechnen:** Bei Aktivierung wird die Umströmung von Gebäuden berechnet. Ansonsten wird von einer freien Ausbreitung ausgegangen.
- Gebäude aufrastern: Gebäude werden in einer Datei aufgerastert. Komplexe Gebäudestrukturen können somit verwendet werden. Die Auflösung der Gebäudestrukturen hängt auch von der Feinheit des gewählten (innersten) Rechennetzes ab.

[ rb ]

Anemometer: x (rel.) /m und Anemometer: y (rel.) /m: Die Position des Anemometers kann über die Eingabe der x- und y-Richtung festgelegt werden. Der Lageplanursprung gilt als Ausgangskoordinate mit x = 0 und y = 0. Die Position des Anemomters wird im Lageplan durch ein Symbol angezeigt.

[ xa, ya ]

• Anemometerhöhe /m: Effektive Messhöhe über Grund. Die Standardmesshöhe beträgt 10 m.

[ ha ]

- Gasarten: Voreinstellung AUSTAL2000-Gase, die nicht geändert werden kann.
- Anzahl Gase: Die Anzahl der möglichen "Gasarten" beträgt 57 und wird bei Wahl der Prognoseart Partikel/TA Luft (in den Projekteigenschaften) automatisch besetzt.
- Gasarten + Richtwerte: AUSTAL2000 erstellt Rasterdateien mit Jahresmittelwerten, maximale Tagesmittel, maximale Stundenmittel sowie Deposition für maximal 14 Schadstoffarten, außerdem Geruchshäufigkeiten für Geruchsschadstoffe. Dabei werden die Immissionskonzentrationen und Depositionen für alle Korngrößen einer Partikelart zusammengefasst. Für diese Immissionswerte können Richtwerte vorgegeben werden. Die Vorgaben nach TA Luft 2002 sind bereits voreingestellt.

ir.	Emission	RW Immisskonz.	RW Immisskonz.	RW Immisskonz.	RW Deposition
	Gasart		Tag /(µg/m³)	Stunde /(µg/m³)	/(mg/(m <sup>2</sup> *d))
1	502	50.000	125.000	350.000	0.000
2	NOx	0.000	0.000	0.000	0.000
3	NO2	40.000	0.000	200.000	0.000
4	Bzl	5.000	0.000	0.000	0.000
5	TCE	10.000	0.000	0.000	0.000
6	F	0.400	0.000	0.000	0.000
7	NH3	0.000	0.000	0.000	0.000
8	PM	40.000	50.000	0.000	350.000
9	As	0.000	0.000	0.000	0.004
10	Pb	0.500	0.000	0.000	0.100
11	Cd	0.000	0.000	0.000	0.002
12	Ni	0.000	0.000	0.000	0.015
13	Hg	0.000	0.000	0.000	0.001
14	Tl	0.000	0.000	0.000	0.002
15	xx	0.000	0.000	0.000	0.000
16	ODOR	0.000	0.000	0.000	0.000

Die Vorgabe der Richtwerte dient der Erstellung von Konfliktkarten, die die Überschreitung der jeweiligen Richtwerte grafisch darstellen.

- Joker-Gas: Für das vom AUSTAL2000 vorgegebene Joker-Gas kann über den Button ein beliebiger Name eingetragen werden.
- Rauhigkeitslänge z0/m: Die automatische Bestimmung der Bodenrauigkeit anhand des CORINE-Katatsters ist in AUSTAL2000 implementiert (Achtung: Gauß-Krüger- oder UTM-Koordinaten und nur für Deutschland!) Außerhalb des Bundesgebiets (z. B. Österreich) muss die Rauigkeitslänge direkt angegeben werden. Weitere Informationen dazu finden Sie im Anhang *Bodenrauigkeit nach dem CORINE-Kataster* (siehe Seite 77) und in der TA Luft 2002. Über die Funktion Diese Rauhigkeitslänge immer verwenden werden die eingegebenen Werte zur Berechnung herangezogen.

Über den Schalter **1** - **Rauhigkeitslänge auswählen** wird die Tabelle der Rauhigkeitslängen gemäß TA Luft 2002, Tabelle 14 [1] angezeigt. Durch Doppelklick auf einen Eintrag wird die Rauhigkeitslänge ausgewählt. Die Verdrängungshöhe wird dann automatisch berechnet.

[ z0 ]

 Verdrängungshöhe d0/m: Verdrängungshöhe für meteorologische Profile. Die Voreinstellung ist: d0 = 6 z0. Weitere Informationen dazu finden Sie im Anhang *Verdrängungshöhe* (siehe Seite 78) und in der TA Luft 2002.

[ d0 ]

#### 3.3.2.1 Verwendung der Funktion Multicore

Bei AUSTAL2000-Rasterberechnungen können Multiprozessoren genutzt werden, wodurch die Rechenzeit minimiert wird. Die Einstellungen zur Nutzung der Multicore-Berechnungen finden Sie über den Menüpunkt <br/>
Serechnung | Berechnungsparameter | ... | Schadstoffe>.

Anzahl Rechenkerne für Multicore-Berechnungen

Abbildung 14: Auswahl der Anzahl der Rechenkerne beim Setzen der Berechnungsparameter

Die Zahl verwendbarer Rechenkerne ist immer eine Zweierpotenz, also 1, 2, 4, 8, .... Dies ist in der Art begründet, wie die Berechnung parallelisiert wird. Die Genauigkeit der Immissionsberechnung ist über die Anzahl der Probepartikel determiniert, die in ein bereits bestehendes Windfeld eingebracht werden und deren Trajektorien verfolgt werden. Gesteuert wird diese Anzahl über den Parameter **Qualitätsstufe** (= q). Eine Erhöhung der Qualitätsstufe um 1 bedeutet eine Verdopplung der Partikelzahl, und damit verbunden eine Verdopplung der Rechenzeit.

**Beispiel**: Eine Berechnung mit der Qualitätsstufe q=0, könnte man durch 2 Berechnungen der Qualitätsstufe q=-1 gleichwertig ersetzen. Verfügt der Rechner über 4 Rechenkerne, so könnte der Rechenlauf durch 4 parallele Prozesse mit q=-2 ersetzt werden, wodurch die Rechenzeit nur noch ein Viertel der Rechenzeit bei q=0 beträgt.

#### Vorgehensweise von IMMI:

Voraussetzung dafür sind unterschiedliche Startwerte der Rechenläufe. Diese Vorgehensweise verfolgt IMMI bei den Multicore-Berechnungen. Dabei wird im Projektordner für jeden Prozess automatisch ein eigener Unterordner angelegt, in dem die Steuerparameter für den jeweiligen AUSTAL2000-Rechenlauf übergeben werden. Beim Abschluss der Berechnung stehen hier auch die errechneten Teil-Immissionsraster zur Verfügung. Der Name des jeweiligen Unterordners ist gleich der Prozessnummer (also "1", "2", …). Jeder Rechenlauf beginnt mit jeweils unterschiedlichen Startwerten.

Sind alle Rechenläufe abgeschlossen, so kombiniert IMMI diese Teilraster automatisch zu Gesamtrastern.

**Hinweis 1**: Die Berechnung der Windfeldbibliothek kann auf diese Weise nicht beschleunigt werden. Nach Auskunft des Ing.-Büro Janicke GbR (Autor von AUSTAL2000) gibt es auch keine Möglichkeit, im Rahmen von AUSTAL2000 hier eine Beschleunigung der Windfeldberechnung zu erzielen. Dies bedeutet, dass jeder AUSTAL2000-Prozess die Windfeldbibliothek selbst redundant berechnen muss. Liegt die Windfeldbibliothek jedoch bereits vor, so können Sie die Berechnung dadurch verkürzen, in dem Sie vor dem Start der Immissionsberechnungen den Ordner der bereits

berechneten Windfeldbibliothek ("lib") in den jeweiligen Prozessordner kopieren und im Dialog zu den Berechnungsparametern den Schalter "Windfeldbibliothek neu berechnen" deaktivieren.

**Hinweis 2**: Da jeder Prozess einen kompletten AUSTAL2000-Rechenlauf beinhaltet, entsteht ein entsprechend höherer Bedarf an Arbeitsspeicher sowie an Massenspeicher.

#### 3.3.3 Elementtypen nach Partikel/ TA Luft 2002

Mit diesem Elementtypen erfolgt die Ausbreitungsrechnung nach dem Partikelmodell der VDI 3945 Bl. 3 entsprechend der Vorgaben der TA Luft 2002.

Schadstoffe	•
🛒 🛞 💽	

Abbildung 15: Quellarten beim Partikelmodell

Folgenden Typen von Schadstoffquellen können abgebildet werden:

- **Punktquelle**, z. B. Kamin, Abluftrohre
- Linienquelle, z. B. Fahrwege
  - Vertikale Linienquelle, z. B. Lüfterbänder
- Flächenquelle, z. B. Klärbecken, Biofilter
  - Volumenquelle, z. B Fenster und Tore, verteilt über Betriebsgebäude

Der Rechenkern AUSTAL2000 unterstützt explizit 57 unterschiedliche Luftschadstofftypen (Gase, Stäube und Gerüche). Die Abkürzungen der einzelnen Schadstoffe sind im Anhang *Abkürzungsverzeichnis der Luftschadstoffe* (siehe Seite 75) erklärt. Emissionen zu allen diesen Luftschadstofftypen können in IMMI eingegeben werden. AUSTAL2000 legt intern die physikalischen Parameter für jeden Parameter fest, so werden Partikel/Stäube anders berechnet als Gase.

# 3.3.3.1 Allgemeine Parameter der Elementtypen Punkt-, Linien-, Flächen-, Volumen- und vertikale Quelle

Es gibt 3 Elementtypen: Punkt-, Linien- und Flächenquelle. Die Linienquelle kann auf eine vertikale Linienquelle und die Flächenquelle auf eine Volumenquelle erweitert werden und sind somit keine weiteren IMMI-Elementtypen.

Eingabe: Punkt-Quelle /Pol	1	×
EZG0001 [ 1]	Abgaskamin	
Darstellung 🖬	Standard 🔹	
EIText		Emissionsparameter
Gruppe 🖬	Gruppe 0 👻	Effektive Quellhöhe
Kennzahl	0	○ VDI 3782 B.3 /I ○ VDI 3782 B.3 /II ◎ dir. Eingabe
Wirkradius /m	99999	
🔲 Notiz 🛛 🖉		
Bild		
Koordinatensystem	Globales System 👻	
🔲 z absolut		🗐 - ist sussed abote Quella (sur ALISTAL 2000))
x /m	285.57	
y /m	520.62	
z rel /m	45.00	
OK Abbre	chen Hilfe	

Die Eingabedialoge unterscheiden sich nur durch die entsprechend anders gestaltete Eingabe der Geometrie. Neben dem programminternen Elementschlüssel wird der Name der Quelle als Zeichenkette eingetragen.

Abbildung 16: Eingabedialog am Beispiel einer Punktquelle

• Emissionsparameter: Über diesen Button öffnet sich der Eingabedialog für Gase, Staub und Geruch.

**Hinweis**: Gas- bzw. Staubemissionen werden in g/h und Geruchsemissionen in MGE/h eingegeben.
Nr.	Emission	Q
	Gasart	
1	so2/(g/h)	0.00000000000
2	nox/(g/h)	0.00000000000
3	no/(g/h)	0.00000000000
4	no2/(g/h)	0.00000000000
5	bzl/(g/h)	0.00000000000
6	ter (g/b)	0.000000000
	V 4 1 4 4	
53	odor 050/(MGE/h)	0.00000000000
54	odor 060/(MGE/h)	0.00000000000
55	odor 075/(MGE/h)	0.00000000000
56	odor 100/(MGE/h)	0.00000000000
57	odor 150/(MGE/h)	0.00000000000

Abbildung 17: Emissionsparameter

Für die Eingabe von zeitabhängigen Emissionen ist das Einlesen einer meteorologischen Zeitreihe erforderlich, siehe Kapitel **Zeitabhängige Emission** (siehe Seite 38).

- Effektive Quellhöhe: Die Berechnung der effektiven Quellhöhe ist auf 3 Arten möglich:
  - VDI 3782 Bl. 3/I [15]: Über Volumenstrom, Differenztemperatur, vertikaler Austrittsgeschwindigkeit und Schornsteindurchmesser wird zur Berechnung der Abgasfahnenüberhöhung der Wärmestrom in MW ermittelt.
     [dq, vq, qq]
  - VDI 3782 Bl. 3/II [15]: Die effektive Quellhöhe wird aus dem Schornsteindurchmesser, der vertikalen Austrittsgeschwindigkeit und der Temperatur der Abluft bestimmt.

Effektive Quellhöhe								
Schornstein-Durchmesser /m	1.000							
Vert. Austrittsgeschw. Abluft /(m/s)	5.000							
Temperatur /°C	90.000							

[ dq, vq, tq ]

• Direkte Eingabe: Hier wird der angegebene z-Wert der Koordinate als effektive Quellhöhe verwendet.

[ hq ]

### 3.3.3.2 Quellenspezifische Parameter

Neben den geometrisch bedingten Unterschieden in der Eingabe und Verwaltung der Quellkoordinaten, findet sich die geometriebezogene Eingabe der Emissionsmassenströme als einziger weiterer Unterschied.

### [ xq, yq, hq, wq ]

Achtung: Geruch wird immer in MGE/h eingeben.

- **Punktquelle:** Eingabewert ist immer der Emissionsmassenstrom (Q in g/h)
- Linienquelle: Eingabewert ist entweder der Emissionsmassenstrom (Q in g/h) oder der längenbezogene Emissionsmassenstrom (Q` in g/h\*km)

[ aq, bq, cq ]

• Vertikale Linienquelle: Eingabewert ist der Emissionsmassenstrom (Q in g/h)

[ cq ]

• Flächenquelle: Eingabewert ist entweder der Emissionsmassenstrom (Q in g/h) oder der flächenbezogene Emissionsmassenstrom (Q`` in g/h\*km<sup>2</sup>)

[ aq, bq, cq ]

• Volumenquelle: Eingabewert ist der Emissionsmassenstrom (Q in g/h)

[ cq ]

Hinweis: In der austal2000.log-Datei werden die Emissionen immer in g/s ausgewiesen.

**Hinweis 2:** Verschiedene Beispiele für die Berechnung nach Partikel/ TA Luft finden Sie im IMMI-Installationsverzeichnis unter <... | **Beispiele** | **Schadstoffe** | **Partikelmodell** >.

### Volumen- und vertikale Quelle

Die Volumenquelle und die vertikale Quelle sind keine weiteren Elementtypen. Sie werden über den Eingabedialog der Punkt-, Linien- bzw. Flächenquelle eingegeben.

 Volumenquelle: Die Volumenquelle wird im Eingabedialog der Flächenschallquelle eingegeben. Dazu muss das Häkchen bei ... ist Volumenquelle (nur AUSTAL2000) aktiviert werden.

✓ ist Volumenquelle (nur AUSTAL2000!)	
Vertikale Ausdehnung /m	1.00

Abbildung 18: Eingabe der Volumenquelle

Vertikale Ausdehnung /m: Die vertikale Ausdehnung der Quelle wird eingegeben.

[cq]

• Vertikale Quelle: Die vertikale Quelle wird im Eingabedialog der Linienquelle eingegeben. Dazu muss das Häkchen bei ... ist vertikale Quelle (nur AUSTAL2000) aktiviert werden.



Abbildung 19: Eingabe der vertikalen Quelle

• Vertikale Ausdehnung /m: Die vertikale Ausdehnung der Quelle wird eingegeben.

[cq]

### 3.3.3.3 Zeitabhängige Emission

Für die Eingabe von zeitabhängigen Emissionen muss als Meteorologiedatei eine Zeitreihe eingelesen sein (siehe *DWD - Format: Aufbau einer Zeitreihe* (siehe Seite 45)). Im Eingabedialog der Quelle (Punkt-, Linien- oder Flächenquelle) kann für jede Stunde des Tages die Emission eingegeben werden. Der Emissionsverlauf kann dann für jeden Wochentag und für jede Kalenderwoche definiert werden.



Abbildung 20: Eingabe von zeitabhängiger Emission

### 3.3.3.4 Übergabe der Geometrie von IMMI nach AUSTAL2000

Die Geometrie der 3 Elementtypen wird durch verschiedene Parameter an AUSTAL2000 übergeben.

Die relative Höhe wird immer über den Parameter hp definiert.

Punktquelle

Die x- bzw. y-Koordinate einer Punktequelle in IMMI wird in AUSTAL2000 über die Parameter **[xq]** und **[yq]** wiedergegeben.

### Linienquelle

Die x- bzw. y-Koordinate der Knoten **[xp]** und **[yp]** einer Linienquelle und die Länge zwischen den Knoten **[aq]** werden aus IMMI an AUSTAL2000 übergeben. Der Winkel zwischen den Knoten wird in AUSTAL2000 über den Parameter **[wq]** definiert.

 Vertikale Linienquelle: Zusätzlich zu den Parametern der Linienquelle wird die vertikale Ausdehnung /m [cq] eingegeben.

### Flächenquelle

Die x- bzw. y-Koordinate des linken unteren Knoten **[xp]** und **[yp]** einer Flächenquelle und die Längen des Quaders **[aq]** und **[bq]** werden aus IMMI an AUSTAL2000 übergeben. Der Winkel zwischen den Knoten wird in AUSTAL2000 über den Parameter **[wq]** definiert.

• Volumenquelle: Zusätzlich zu den Parametern der Flächenquelle wird die vertikale Ausdehnung /m [cq] eingegeben.

### 3.3.4 Berücksichtigung von Gebäuden

Die Berücksichtigung von Gebäuden bei der Ausbreitungsberechnung erfolgt durch die Modellierung von Elementen vom Typ HAUS. Zusätzlich müssen in den *Berechnungsparametern* (im Kapitel "*Berechnungsparameter nach Partikel/ TA Luft*", siehe Seite 28) die Schalter zur Berechnung der Gebäudeumströmung gesetzt werden.

Gebäudeumströmung rechnen

🔽 Gebäude aufrastern

Abbildung 21: Funktionen zur Berechnung der Gebäudeumströmung

Sind diese zwei Bedingungen erfüllt, werden beim Start der Rasterberechnung die Gebäude an AUSTAL2000 übergeben. Die Gebäude werden dabei als Quader behandelt und auf ein Rechennetz aufgerastert (rechts im Bild). Eine Zelle wird als Gebäude vermerkt, wenn der Großteil der Zelle mit einem Gebäude ausgefüllt ist.



Abbildung 22: Gebäude in Lageplan und Aufrasterung für die Berechnung

Die aufgerasterten Gebäude sind in der von AUSTAL2000 erzeugten Datei "volout00.dmna" abgelegt, welche im AUSTAL2000-Rechenverzeichnis zu finden ist. Zusätzlich wird die Datei "gebaeude.dmna" abgelegt, die zusätzlich die Höhe der aufgerasterten Gebäude anzeigt und in IMMI visualisiert werden kann. Die Visualisierung erfolgt durch Import der Rasterdatei im Dialog der Rasterberechnung unter <**Extras: Rasterberechnung | Import | AUSTAL2000-Einzelraster**>

**Hinweis:** Weitere Informationen zur Festlegung der Gebäude in AUSTAL2000 finden Sie im Handbuch zu AUSTAL2000.

Hinweis: Im Installationsverzeichnis von IMMI finden Sie unter < Beispiele | Schadstoffe | Partikel | 02 Gebäudeumströmung > verschiedene Beispiele zur Gebäudeumströmung.

# Vorgehensweise von IMMI für die Berücksichtigung von Gebäuden zur Gebäudeumströmung:

- Es werden nur Elemente des Elementtyps HAUS berücksichtigt.

Ein Quader ist ein geschlossenes HAUS-Element mit 5 Knoten. Werden allerdings mehr als 5 Knoten für die Modellierung eines rechteckigen Gebäudes verwendet, so exportiert IMMI einen achsenparallelen Quader, der das Gebäude umschließt.

Bei der Modellierung eines Zylinders muss das HAUS-Element mehr als 5 Knoten aufweisen und kreisförmig sein (Makro: Kreis erzeugen). IMMI prüft dann, wie regelmäßig die Knoten von einem Kreis abweichen und exportiert dann die Parameter für einen Zylinder.



Abbildung 23: Beispiele für Gebäudeumströmung

### 3.3.5 Umwandlung von Gauß- in Partikel-Quellen

Bestehende Projekte, die auf Grundlage des Gauß-Modells/TA Luft 1986 bzw. ÖNORM M 9440 erstellt wurden, können mit nur einem Klick in Projekte nach dem Partikel-Modell/TA Luft umgewandelt werden.

Die Emissionen des Elements **Straße**, die gemäß HBEFA 2.1 erzeugt wurden, werden beim Umschalten auf die Prognoseart Partikel/TA Luft automatisch übernommen. Folgende Gasarten werden übernommen: CO (als Jokergas), NO<sub>3</sub>, PM 2.5-10um, Pb, SO<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub>, Benzol.

# 4 Meteorologiedaten

Die Ausbreitungsrechnung von Luftschadstoffen ist nur bei Verwendung geeigneter meteorologischer Daten möglich.

In Deutschland werden entsprechende Daten vom Deutschen Wetterdienst (DWD) als Statistikoder Jahresverlaufsdateien sowie Zeitreihen zur Verfügung gestellt. Zunehmend treten auch Privatunternehmen als Anbieter auf.

Ebenso wird dasin Österreich verwendete RELSTA-Format unterstützt.

Für Zeitreihen steht auch ein alternatives Format (.ASCII) zur Verfügung.

### 4.1 Aufbau von Meteorologiedateien

### 4.1.1 DWD - Format: Aufbau einer Jahresstatistik

Die Textdateien sind in Deutschland nach dem Vorbild der DWD-Dateien einheitlich aufgebaut. Das Format dieser Textdateien im DWD-Format für eine Mehr-Jahresstatistik ist wie folgt:

anony 🖉	ym.aks -	- Editor																• <mark>•</mark>	x
Datei B	Bearbeit	en Fo	rmat	Ansicht	?														
ANONYM																			
01.10.	1995	- 31.	12.19	99															
JAHR	ANTER	(IA-	LUFI																
ALLE F	AELLE																		
107	101	89	78	75	75	75	66	64	62	62	69	75	82	85	75	71	64	66	
107	105	101	01	69	80	66 89	59	5/	25	73	62 78	69 87	/ 3 01	01	89	64 80	27	59	
100	105	101	70	10	ő	ő	ő	ŏ	ő	ő	íŏ	ő	6	70	ő	ŏ	ő	ίō.	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ξ
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	
l õ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	
ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	
105	110	117	110	110	110	130	137	133	117	96	89	89	96	103	105	101	94	87	
94	98	103	98	96	122	114	121	119	103	137	121	123	128	135	122	126	117	110	
160	176	194	210	249	325	423	496	514	471	416	382	375	386	389	382	352	325	295	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ŏ	ö	ŏ	ö	ŏ	ŏ	ŏ	ö	ö	ö	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ö	ö	ŏ	ŏ	ŏ	
Ō	ō	ō	ō	ō	ō	ō	ō	ō	ō	ō	ō	ō	ō	ō	ō	ō	ō	ō	
16	16	16	16	16	18	21	25	25	25	21	16	16	16	18	18	18	18	18	
32	34	23	23 41	23 46	- 22	- 30 69	34	34 80	34 75	66	23	43	43	25	22	53	22	22	
155	142	153	187	247	345	473	606	697	699	597	453	331	277	281	311	345	366	373	
101	66	55	73	139	217	325	464	597	629	519	352	229	169	165	185	219	263	336	
25	11	2	2	9	18	27	46	85	107	85	48	27	21	25	37	53	80	128	
ó	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	6	ó	6	ó	ŏ	ŏ	ŏ	ó	ó	2	9	
0	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	2	
16	16	18	16	16	16	18	18	18	18	18	16	16	16	18	18	21	21	18	-
•					111													۱.	

Abbildung 24: DWD-Datei für eine Jahresstatistik

- In der 1. Zeile steht der Name der Region.
- Die Zeilen 2 bis 5 enthalten Informationen z. B. über den Zeitraum der Erfassung.
- Ab der 6. Zeile stehen die Windhäufigkeiten für alle Richtungs-Sektoren mit Schrittweite 10°.
- In jeder Zeile stehen 36 Zahlenwerte entsprechend der Anzahl der Sektoren, beginnend mit der Richtung 10°.
- Jede Zahl (ganzzahlig!) ist mit 5 Stellen angegeben.
- Zwischen den einzelnen Zahlenwerten ist kein Zwischenraum.
- In der DWD-Datei sind immer 9 aufeinanderfolgende Zeilen entsprechend der Windgeschwindigkeitsklassen gruppiert. Die Datei enthält entsprechend der Ausbreitungsklassen 6 Blöcke mit diesen Gruppen, d. h. insgesamt 54 Datenzeilen.
- Die Windhäufigkeiten sind auf 100.000 normiert.

[as]

Bei Verwendung des Moduls im Ausland ist eine Umformatierung ausländischer Dateien mit meteorologischen Daten in das bekannte DWD-Format erforderlich. Diese Umwandlung ist Aufgabe des Anwenders und geschieht nicht in IMMI. Ausnahmen von dieser Regel: IMMI unterstützt von belgischen meteorologischen Daten nach Bultynck-Malet (Sonderfall IBGE: Das Institut für Umweltmanagement der Region Brüssel-Hauptstadt verwendet ein eigenes Dateiformat für meteorologische Daten und Ausbreitungsklassen nach Bultynck-Malet).

Hinweis: Im Installationsverzeichnis von IMMI, im Unterordner AUSTAL2000, ist eine Beispieldatei (anonym.aks) abgelegt.

### 4.1.2 DWD - Format: Aufbau einer Zeitreihe

Eine Zeitreihe ist im DWD- Format wie folgt gebaut:

anno99.akterm - Editor	March 2012 Table 12 March	
Datei Bearbeiten Format Ansicht ?		
Date Bearbetten Format Anscht f * AKTERM-Zeitreihe, Deutscher * zeitraum 01/1999 bis 12/199 * anonymisierte Daten, Stand: + Anemometerhoehen (0.1 m): AK 10999 1999 01 01 00 00 1 1 AK 10999 1999 01 01 02 00 1 1 AK 10999 1999 01 01 03 00 1 1 AK 10999 1999 01 01 03 00 1 1 AK 10999 1999 01 01 05 00 1 1 AK 10999 1999 01 01 06 00 1 1 AK 10999 1999 01 01 06 00 1 1 AK 10999 1999 01 01 07 00 1 1 AK 10999 1999 01 01 10 00 1 1 AK 10999 1999 01 01 10 00 1 1 AK 10999 1999 01 01 12 00 1 1 AK 10999 1999 01 01 20 00 1 1 AK 10999 1999 01 01 22 00 1 1 AK 10999 1999 01 01 22 00 1 1 AK 10999 1999 01 01 22 00 1 1 AK 10999 1999 01 02 00 00 1 1 AK 10999 1999 01 02 00 01 1 AK 10999 1999 01 02 00 01 1 AK 10999 1999 01 02 20 01 1 AK 10999 1999 01 02 00 00 1 1 AK 10999 1999	<pre>wetterdienst, Offenbach (KB1A) 9 11.04.2002 32 41 57 74 98 144 200 244 283 150 29 1 2 1 -999 9 130 31 1 2 1 -999 9 130 33 1 2 1 -999 9 130 33 1 2 1 -999 9 140 30 1 2 1 -999 9 140 30 1 2 1 -999 9 140 33 1 2 1 -999 9 140 33 1 2 1 -999 9 140 33 1 2 1 -999 9 140 33 1 2 1 -999 9 140 33 1 2 1 -999 9 140 33 1 2 1 -999 9 140 33 1 2 1 -999 9 140 33 1 2 1 -999 9 150 32 1 3 1 -999 9 160 31 1 4 1 -999 9 170 27 1 4 1 -999 9 170 27 1 2 1 -999 9 160 28 1 2 1 -999 9 160 38 1 2 1 -999 9 160 38 1 2 1 -999 9 170 27 1 2 1 -999 9 160 28 1 2 1 -999 9 170 28 1 2 1 -999 9 170 28 1 2 1 -999 9 180 33 1 2 1 -999 9 180 33 1 2 1 -999 9 180 33 1 2 1 -999 9 180 33 1 2 1 -999 9 180 33 1 2 1 -999 9 160 30 1 2 1 -999 9 160 30 1 2 1 -999 9 160 30 1 2 1 -999 9 160 30 1 2 1 -999 9 160 30 1 2 1 -999 9 160 30 1 2 1 -999 9 160 30 1 2 1 -999 9 160 30 1 2 1 -999 9 160 30 1 2 1 -999 9 160 30 1 2 1 -999 9 160 30 1 2 1 -999 9 160 30 1 2 1 -999 9 160 28 1 2 1 -999 9 160 28 1 2 1 -999 9 160 28 1 2 1 -999 9 160 28 1 2 1 -999 9 160 30 1 2 1 -999 9 170 30 1 3 1 -999 9 170 30 1 3 1 -999 9 170 30 1 3 1 -999 9 170 30 1 3 1 -999 9 170 30 1 3 1 -999 9 170 30 1 3 1 -999 9 170 30 1 3 1 -999 9 170 3</pre>	
		E. 4

Abbildung 25: DWD-Datei für eine Zeitreihe

- Die Zeilen 1 bis 3 enthalten Informationen z. B. über den Zeitraum der Erfassung. Diese Informationen werden von IMMI ignoriert, müssen aber trotzdem in der Datei enthalten sein!

### [ az ]

**Hinweis:** Im Installationsverzeichnis von IMMI, im Unterordner **AUSTAL2000**, mehrere Beispieldateien (z. B. anno99.akterm) abgelegt.

### 4.1.3 RELSTA - Format: Aufbau einer Jahresstatistik

Das RELSTA-Format wird vorallem in Österreich von der Zentralanstalt für Meteorologie (ZAMG) (*http://www.zamg.ac.at/ http://www.zamg.ac.at/*) angeboten.

Das RELSTA-Format für eine Mehr-Jahresstatistik ist wie folgt aufgebaut:

ĺ	📄 relanonym.	txt - Editor													x
	Datei Bearbe	eiten Forr	mat Ansicht	?											
Ī	RELSTAVERS	5. 2.5 2	003-06-111	3:36:56	NTST	UD									-
	Element:	WIND36	0 Einheit:	1/10 M	/s	Text	: NIRC	ENDDOR	F cr /a						
	Zeitraum:	ABKL 200204	E1nne1t: 08-2003053	тк 1 W	inter:	1101-	0331	Somme	r: 040	2,5/14	L 55.0	J-M AS	50		
	ZGFaelle:	200201	2011	2 W	inter:		7248	Somme	r:	12864					
	ZTFaelle:		1014	6 W	inter:		3419	Somme	r:	6727					
	Betrieb:	Dauerb	etrieb 990	o w	muer:		5629	Somme	r i	0137					
	5008 ni	rgenddo	rfjahr	1 G	ESAMT	RELST	A								
	FAELLE:	GESAMT	20042	WINTER	1 23	8 50	MER	12804	au	s: G:	200	42 W:	7238	10 5	12
		JAHR	KLASSE 2	-1.4	-2.4	-3.4	-4.4	-5.4	-6.4	-7.4	-8.4	-9.4	-10.4	10. 52	รเ
			1	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
			23	3 1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
			4	ī	ō	ō	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	
			5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			7	ő	ŏ	ö	ö	ö	ö	ő	ö	ő	ö	ő	
			8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			11	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	
			12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			13	4	4	8	0	0	0	8	8	0	0	8	
			15	ż	14	ĭ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	2
			16	6	12	4	2	0	0	0	0	0	0	0	4
			18	4	ŝ	1	0	ŏ	ŏ	ő	ő	ŏ	ő	ŏ	1
			19	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			20	4	3	U	0	U	0	0	0	0	U	0	-
	•														•

Abbildung 26: RELSTA-Datei für eine Jahresstatistik

- 0. Zeile: Fileinformation, wie Filetyp, Fileversion, Erstellungsdatum und –Uhrzeit, Erstellungsprogramm
- 1. Zeile: Kommentare
- 2. Zeile: Gutachternummer, Ortsbezeichnung, Windrichtungsskala
- 3. Zeile: Anzahl der zugrunde liegenden Mws f
  ür den Gesamtzeitraum sowie Winter und Sommer
- Datenzeilen der Matrix: Angabe der Ausbreitungsklasse und Windgeschwindigkeit und der dazugehörigen Verteilung der Windhäufigkeiten von 0-360° (36 Windrichtungen in 10° Schritten) Angabe der Calmen unter Zeile 37.
- Die Anzahl der Zeilen richtet sich nach der Windrichtungsskala und ist Anzahl der Windrichtungen + 1 (360 wird wie 36 behandelt). Die (N + 1)-te Zeile (1. Windrichtungsklasse) repräsentiert die Calmen. Alle anderen Zeilen müssen vorhanden sein, werden aber nicht verwendet. Dies sind:
   2 Kopfzeilen der Matrix
   1 Summenzeile der Matrix
   1 Leerzeile zwischen jeder Matrix nach Summenzeile
- Alle Jahreszeiten, Ausbreitungsklassen und Windrichtungen müssen vorhanden sein. Die Reihenfolge ist fix. JAHR Windrichtungen

Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5 Klasse 6 Klasse 7 WINTER SOMMER

**Hinweis:** Mit gewissen Abstrichen infolge der nicht völligen Kompatibilität zwischen dem RELSTA-Formats und dem DWD-Format kann Meteorologie auch für Ausbreitungsberechnungen mit dem Partikelmodell (AUSTAL2000) verwendet werden. Dazu konvertiert IMMI das RELSTA-Format automatisch in das DWD-Format, wenn eine AUSTAL2000-Berechnung mit einer solchen Meteorologie gestartet wird.

[ as ]

### 4.1.4 ASCII - Alternatives Format

Das alternative Format für eine Zeitreihe ist wie folgt aufgebaut:

- Es müssen mind. 8760 Zeilen vorliegen (Anzahl Stunden im Jahr). Der Beginn der meteorologischen Aufzeichnung kann ein beliebiges Datum sein, muss aber um Mitternacht beginnen.
- Einträge sind durch Semikola oder Tabulatoren getrennt.
- Jede Datenzeile enthält Messwerte für eine Stunde, wobei für jede Stunde eines Jahres ein Eintrag erwartet wird.
- Die Eingabe der Stunden erfolgt von 1-24.
- Die Eingaben für das Jahr müssen in einem Jahr sein.

Jahr	(4 Stellen)
Monat	(2 Stellen)
Tag	(2 Stellen)
Stunde	(2 Stellen)
Windgeschwindigkeit /(m/s)	(max. 3 Stellen)
Windrichtung /°	(max. 3 Stellen)
Globalstrahlung /(W/m <sup>2</sup> )	(max. 4 Stellen)

 Die letzten 3 Einträge dürfen (in beschränktem Umfang) Lücken aufweisen. Diese Lücken werden durch Interpolation geschlossen.

### 4.2 Eingabe meteorologischer Daten in IMMI

Für die manuelle Eingabe und Verwendung externer Meteorologiedaten gelten die meteorologischen Vereinbarungen:

- Die Windrichtung ist die Richtung, aus der der Wind bläst.
- Norden ist "oben" in der Windrose und entspricht 0 bzw. 360 Grad.
- Drehrichtung ist im Uhrzeigersinn.
- Osten = 90 Grad; Süden = 180 Grad; Westen = 270 Grad.

Die Eingabe der meteorologischen Daten ist unabhängig vom jeweils verwendeten Ausbreitungsmodell Gauß/TA Luft 1986 bzw. ÖNORM M 9440 oder Partikel/TA Luft. Üblicherweise werden bei Anwendungen in Deutschland DWD-Dateien eingelesen.

Für Anwendungen in Österreich wird die Verwendung von meteorologischen Daten nach ÖNORM M 9440 empfohlen.

Für Anwendungen in Belgien gelten in der Region Flandern die Ausbreitungsstatistiken nach Bultynck-Malet und in der Region Brüssel-Hauptstadt die Verwendung von meteorologischen Daten, die vom IBGE zur Verfügung gestellt werden, und deren Verwendung von IMMI direkt unterstützt wird.

Die manuelle Eingabe der Daten ist auch möglich.

Die Eingabe meteorologischer Daten erfolgt über **<Berechnung | Berechnungsparameter | ... | Parameter der Elementbibliotheken | Schadstoffe>**. In der sich dann öffnenden Eingabemaske aller Parameter für das Ausbreitungsmodell (diese Maske ist unterschiedlich je nachdem ob Gauß/TA Luft 1986 bzw. ÖNORM M 9440 oder Partikel/TA Luft ausgewählt wurde) findet sich immer eine Zeile der folgenden Form:

Parameter für die Berechnung setzen	
Global Schadstoffe	
Prognoseart: Partikel / TA Luft Meteorologie: Zeitreihe	1995 👻
Jahresstatistik Zeitreihe	

Abbildung 27: Auswahl zwischen Jahresstatistik und Zeitreihe und der meteorologischen Situation

Vorab kann zwischen der Eingabe einer Jahresstatistik und Zeitreihe unterschieden werden. Über die Auswahlliste **Region** lässt sich die für das aktuelle Projekt zu verwendende Meteorologiedatei

einstellen. Mit dem Button 🔟 erfolgt der Aufruf der Eingabemaske zur Verwaltung der Meteorologiedateien.

### 4.2.1 Eingabe einer Jahresstatistik

Für die Eingabe einer Jahresstatistik können folgende Parameter gesetzt werden:

Station:			Zeitra	aum:								~	TT	Th	
ANONY	Л		01.1	0.1995 -	31.1 <mark>2.</mark> 19	99	Erweite	erte Mete	orologie-	Daten		$\triangle$	XШ	1H)	2
								DWD-Ja	hresstati	stik einle	esen	F	-xemt	NA S	F
Ausbreitungsklassenmodell DWD-Zeitreihe einlesen											n	ħ,	•	-	E
© TALuft © ÖNORM M 9440 RELSTA-Jahresstatistik einlesen															
© IBGE															
Bulty	nck-Male	et					IVIE	eleorolog	jie aus zi	wischen	ablage		~1	L	
Vindhäu	fiakeiten	Ante	il der Wi	ndaesch	windiake	itsklasse	e 1.0 m/s	(rote Flä	iche): 9.	5%					
Klasse	v /(m/s)	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	100°	110°	120°	130°	
1	1.0	96,0	89,0	80,0	71.0	69,0	66,0	66,0	59,0	57,0	55,0	55,0	62,0	69,0	
1	1.5	107,0	105,0	101,0	94,0	91,0	89,0	89,0	85,0	80,0	75,0	73,0	78,0	87,0	
T	2.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
I	3.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
I	4.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
I	6.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
I.	7.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
I	9.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
T	12.0	105,0	110,0	117,0	110,0	110,0	110,0	130,0	137,0	133,0	117,0	96,0	89,0	89,0	
Ш	1.0	94,0	98,0	103,0	98,0	96,0	98,0	114,0	121,0	119,0	103,0	87,0	80,0	80,0	
Ш	1.5	98,0	110,0	114,0	117,0	117,0	133,0	158,0	178,0	176,0	158,0	137,0	121,0	123,0	
Ш	2.0	160,0	176,0	194,0	210,0	249,0	325,0	423,0	496,0	514,0	471,0	416,0	382,0	375,0	
Ш	3.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
														P.	

Abbildung 28: Eingabedialog einer Jahresstatistik

- Station / Zeitraum: Name des Standortes der meteorologischen Meßstation und Angabe des Messzeitraums
- DWD-Jahresstatistik einlesen (.aks): öffnet den Windows-Dateidialog zum Suchen und Öffnen einer Datei. Der Benutzer wählt die richtige DWD-Datei aus und IMMI liest den gesamten Datenbestand ein. Das Ergebnis wird angezeigt und kann editiert werden.
- Erweiterte Meteorologiedatei: Schaltet von einer simplen Einzeileneingabe in die übliche zweidimensionale und umfangreichere Tabelle für meteorologische Daten und Stabilitätsparameter um. Bei der Prognoseart Partikel/TA Luft ist die Wahl der erweiterten Meteorologie zwingend vorgeschrieben.
- Ausbreitungsklassenmodell: Auswahl des geeigneten Dateiformats je nach Ursprung der meteorologischen Datei.
  - Deutschland: Voreinstellung TA Luft beibehalten
  - Österreich: Umschalten auf ÖNORM M 9440
  - Belgien: je nach Anwendungsfall IBGE oder Bultynck-Malet.
- Windhäufigkeiten: Zweidimensionale Tabelle der Häufigkeitsverteilung der möglichen Kombinationen aus Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Ausbreitungsklasse.
- **Grafik in der rechten oberen Ecke:** Windrose der Häufigkeiten pro Sektor als Flächendiagramm (rot: Schwachwindsituationen bis 1,0 m/s).

**Hinweis:** Die Windrose kann zur Verwendung in der Projektdokumentation durch einen Klick mit der linken Maustaste in die Zwischenablage kopiert werden.

### 4.2.2 Eingabe einer Zeitreihe

Für die Eingabe einer Zeitreihe können folgende Parameter gesetzt werden:

egion:												
995			DWD-Zeitr	eihe einl	esen	Meteo-Zeitre	eihe einlesen	(altern. Forr	nat)			
nzahl Z	Zeitreihene	inträge: 87	60 💌									
Ken-					Stun-	QB Wind-	QB Wind-	Wind-	Windge-	Ausbrei-	Misch-	1
nung	Station	Jahr	Monat	Tag	de	rich-	geschwin-	rich-	schwind.	tungs-	schicht-	
						tung	digkeit	tung /°	/(0.1*m/s)	klasse	höhe	
AK	10999	1995	1	1	0	1	1	210	56	3	-999	
AK	10999	1995	1	1	1	1	1	220	64	3	-999	
AK	10999	1995	1	1	2	1	1	260	68	3	-999	
AK	10999	1995	1	1	3	1	1	270	65	3	-999	
AK	10999	1995	1	1	4	1	1	250	64	3	-999	
AK	10999	1995	1	1	5	1	1	250	64	3	-999	
AK	10999	1995	1	1	6	1	1	250	70	3	-999	
AK	10999	1995	1	1	7	1	1	250	64	3	-999	
AK	10999	1995	1	1	8	1	1	260	69	3	-999	
AK	10999	1995	1	1	9	1	1	260	74	3	-999	
AK	10999	1995	1	1	10	1	1	260	74	3	-999	
AK	10999	1995	1	1	11	1	1	260	84	3	-999	
AK	10999	1995	1	1	12	1	1	270	89	3	-999	
AK	10999	1995	1	1	13	1	1	270	89	3	-999	
AK	10999	1995	1	1	14	1	1	260	90	3	-999	
AK	10999	1995	1	1	15	1	1	250	86	3	-999	

Abbildung 29: Eingabedialog einer Zeitreihe

- Region: Name des Standortes der meteorologischen Meßstation
- DWD-Zeitreihe einlesen: öffnet den Windows-Dateidialog zum Suchen und Öffnen einer Datei. Der Benutzer wählt die richtige DWD-Datei aus und IMMI liest den gesamten Datenbestand ein. Das Ergebnis wird angezeigt und kann editiert werden.
- Meteo-Zeitreihe einlesen (alternat. Format): öffnet den Windows-Dateidialog zum Suchen und Öffnen einer Datei. Der Benutzer wählt die richtige .ASCII-Datei aus und IMMI liest den gesamten Datenbestand ein. Das Ergebnis wird angezeigt und kann editiert werden.

# 4.3 Verwaltung von Meteorologiedateien

52

Die Verwaltung der Meteorologiedaten erfolgt in IMMI automatisch in Datenbanken. Es wird eine Datenbank für Jahresstatistiken und eine für Zeitreihen angelegt. Die Datenbanken werden automatisch im Ordner "DB" (bei Windows7 unter C:\ProgramData\IMMI\DB) angelegt. Die Jahresstatistiken sind in der Datei "POLLMET.DAT" und die Zeitreihen in der Datei "POLLMETZR.DAT" abgelegt. In diesen Datenbanken können beliebig viele Einträge verwaltet werden.

Meteorologie-Daten	x
Daten auswählen:	
Würzburg ANONYM	Bearbeiten
	<u>H</u> inzufügen
	Löschen
	<u>A</u> uf A <u>b</u>
Schließen	

Abbildung 30: Liste der zur Verfügung stehenden Meteorologiedateien

- **Bearbeiten**: ruft den Eingabedialog für die ausgewählte (blauer Balken) meteorologische Station auf.
- Hinzufügen: ruft den Eingabedialog für die Eingabe einer neuen meteorologischen Station auf
- Löschen: löscht eine meteorologische Station aus der Liste.
- Auf / Ab: verschiebt die ausgewählte meteorologische Station um jeweils eine Position in der Liste nach oben oder nach unten.

Anmerkung: Mit Hilfe des Nordpfeils kann die Ausrichtung des Projektes beliebig gewählt werden. Diese Ausrichtung wird auch bei der Interpretation der meteorologischen Daten berücksichtigt. Bei Berechnungen mit dem Gauß-Modell (TA Luft 1986 und ÖNORM M 9440) bietet IMMI die volle Flexibilität. AUSTAL2000/Partikel-Modell erwartet jedoch grundsätzlich, dass Norden oben ist. Daher prüft IMMI beim Start der Ausbreitungsberechnung die Ausrichtung des Projektes. Nur wenn der Nordpfeil nach oben weist, wird die Berechnung an AUSTAL2000 übergeben. Wurde kein Nordpfeil modelliert, so ist Norden per Definition oben.

4

# 5 Immissionsberechnung

## 5.1 Immissionsberechnung nach Gauß/TA Luft 1986

Bei der Immissionsberechnung wird abhängig von der verwendeten Quellart und den Einstellungen im Menü **<Berechnung | Berechnungsparameter | Parameter der Elementbibliotheken | Schadstoffe >** an den Aufpunkten in der gewünschten Höhe eine oder mehrere der folgenden Größen berechnet:

- Gasquellen: Die Immissionskonzentration (Massenkonzentration in mm/m<sup>3</sup>) oder ein Perzentil
- Staub: die Konzentration an Schwebestaub und die Staubdeposition am Boden (jeweils der IW1 (Mittelwert) und IW2 (Perzentil)).
- **Geruch:** Der Prozentteil geruchsbelästigter Stunden für Geruchsstoffquellen (Geruchshäufigkeiten in %)

Generell unterscheidet IMMI zwischen der Einzelpunktberechnung und der Rasterberechnung.

### 5.1.1 Einzelpunktberechnung

Zur Einzelpunktberechnung bedarf es der Definition eines oder mehrerer Rezeptoren mit dem

Elementtypen 🚵 - Immissionspunkt aus der Standardbibliothek. Die Einzelpunktberechnung wird entweder aus dem Hauptmenü über <Berechnung | Immissionskonzentration> oder

alternativ mittels des Buttons 📱 aus der Speedleiste direkt unter dem Hauptmenü gestartet.

Ergebnislisten können exportiert werden: Textdateien, RTF-Dateien, Export nach MS EXCEL, MS WORD, HTML oder in die Zwischenablage sind möglich. Die Listen können auch direkt aus IMMI heraus gedruckt werden. Alle diese Funktionen (und weitere) sind über die rechte Maustaste bzw. über die Speedleiste zugänglich, sobald eine Liste angezeigt wird.

In der Kurzen Liste werden für jeden Immissionspunkt die Immissions-konzentration und/oder die -deposition ausgewiesen.

Table 1: Einzelpunktberechnung Gauß/TA Luft - Kurze Liste/Immissionskonzentration

Kurze Liste					
Immissionsber	echnung				
Variante 0					
		I1Z NO2		I1Z SO2	
		IRW	Immiss.	IRW	Immiss.
		/(µg/m³)	/(µg/m³)	/(µg/m³)	/(µg/m³)
IPkt001	IPkt	30,00	0,66	20,00	0,42

Table 2: Einzelpunktberechnung Gauß/TA Luft - Kurze Liste/ Immissionskonzentration und Deposition

Kurze Liste									
Immissionsberechnung									
Schadstoffe									
		I1Z Konz.		I2Z Konz.		I1Z Depos.		I2Z Depos.	
		IRW	Immiss.	IRW	Immiss.	IRW	Immiss.	IRW	Immiss.
		/(µg/m³)	/(µg/m³)	/(µg/m³)	/(µg/m³)	/(mg/m²d)	/(mg/m²d)	/(mg/m²d)	/(mg/m²d)
IPkt001	MP 1	20,00	1,49	0,00	33,47	0,00	2,29	0,00	50,03
IPkt002	MP 2	20,00	0,72	0,00	19,85	0,00	1,01	0,00	26,60
IPkt001 IPkt002	MP 1 MP 2	20,00 20,00	1,49 0,72	0,00	33,47 19,85	0,00 0,00	2,29	0,00	

### 5.1.2 Rasterberechnung

Die Rezeptoren sind in einem Raster mit konstanter Schrittweite angeordnet. Die Schrittweiten entlang der x-Achse und der y-Achse können unterschiedlich sein, bleiben aber in Achsenrichtung konstant. Raster werden vom Benutzer über das Menü **<Berechnung | Definition | Rechengebiete>** definiert.

Das Resultat einer Rasterberechnung ist eine flächenhafte Darstellung eines Konzentrations- oder Depositionsfeldes im Arbeitsbereich. Die Ausdehnung des berechneten Feldes wird durch die Definition der Rasterabmessungen bestimmt.

Die Rasterberechnung wird entweder aus dem Hauptmenü über **<Berechnung** | Rasterberechnung> oder mittels des Buttons <sup>(a)</sup> in der Speedleiste gestartet.



Abbildung 31: Immissionsraster

#### 5.2 Immissionsberechnung nach Gauß/ÖNORM M 9440

Die Immissionsberechnung erfolgt im Wesentlichen wie die Berechnung nach Gauß/TA Luft 1986. Ausführliche Informationen dazu finden Sie im Kapitel Immissionsberechnung nach Gauß/TA Luft 1986 (siehe Seite 53).

### 5.2.1 Einzelpunktberechnung nach ÖNORM M 9440

Für Einzelpunktberechnungen wurde die Matrixliste gemäß den österreichischen Anforderungen eingeführt. Hier wird für jede Schadstoffart und jeden Aufpunkt eine eigene Tabelle generiert, die die Immissionskonzentration des betreffenden Stoffes in Abhängigkeit von der Ausbreitungsklasse und der Windgeschwindigkeit zeigt.

				x = 3	36,1 m	y =	610,7 m	2	z = 2,0 m				
I1Z NO2			Variante 0						(Werte in µg/m³)				
Ausbreitungs-		Kalmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
klasse			m/s	m/s	m/s	m/s	m/s	m/s	m/s	m/s	m/s	m/s	m/s
Klasse 2		212,0	141,3	94,2	70,7	47,1	31,4	23,6	18,8	15,7	11,8	0,0	0,0
Klasse 3		376,3	250,9	167,2	125,4	83,6	55,7	41,8	33,4	27,9	20,9	0,0	0,0
Klasse 4		473,5	315,7	210,4	157,8	105,2	70,1	52,6	42,1	35,1	26,3	0,0	0,0
Klasse 5		535,7	357,1	238,1	178,6	119,0	79,4	59,5	47,6	39,7	29,8	0,0	0,0
Klasse 6		499,1	332,8	221,8	166,4	110,9	73,9	55,5	44,4	37,0	27,7	0,0	0,0
Klasse 7		115,8	77,2	51,5	38,6	25,7	17,2	12,9	10,3	8,6	6,4	0,0	0,0
Klasse 8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Table 3: Einzelpunktberechung Gauß/ÖNORM M 9440 - Matrixliste

Hinweis: Die Matrixliste wird nur bei Gas-Berechnungen angezeigt.

### 5.2.2 Rasterberechnung nach ÖNORM M 9440

Die Vorgehensweise bei der Rasterberechnung entspricht der Berechnung nach Gauß/TA Luft 1986. Ausführliche Informationen finden Sie im Kapitel *Immissionsberechnung nach Gauß/TA Luft 1986* (siehe Seite 53).

### 5.3 Immissionsberechnung nach Partikel/TA Luft 2002

In der Prognoseart Partikel/ TA Luft werden grundsätzlich Rasterberechnungen durchgeführt.

Die Vorgehensweise bei der Rasterberechnung entspricht im Wesentlichen der Berechnung nach Gauß/TA Luft 1986, siehe Kapitel *Immissionsberechnung nach Gauß/TA Luft 1986* (siehe Seite 53).

AUSTAL2000 berechnet für alle Schadstoffarten den Jahresmittelwert (j00). Bei einigen Schadstoffen werden zusätzliche Parameter berechnet. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht aller berechneten Parameter.

56

	Mittelungszeit			Rasterdatei in AUSTAL2000
Schadstoff	Jahr	Tag	Stunde	
SO2	j00	t00	s00	so2-j00z.dmna/ so2-t00.dmna/ so2-s00z.dmna
		t03	s24	so2-t03.dmna/ so2-s24z.dmna
NO2	j00		s00	no2-j00z.dmna/ no2-s18z.dmna
			s18	no2-s00z.dmna
NOx	j00			nox-j00z.dmna
РМ	j00 dep	t00		pm-j00z.dmna/ pm-depz.dmna/ pm-t35z.dmna /
		t35		pm-t00z.dmna
NH3	j00 dep			nh3-j00z.dmna/ nh3-depz.dmna
xx (= Jokergas)	j00 dep			xx-j00z.dmna/ xx-depz.dmna
Odor (= Unbewerteter Geruchsstoff)	j00			odor-j00z.dmna
Odor_nnn (=Bewerteter Geruchsstoff)	j00			odor_nnn-j00z.dmna

Tabelle 1: Übersicht der Rasterergebnisse mit Dateinamen

### Erläuterung:

- j00: Jahresmittelwert der Konzentration/Geruchsstundenhäufigkeit
- dep: Jahresmittel der Deposition
- tnn: Maximales Tagesmittel mit nn Überschreitungen
- snn: Maximales Stundenmittel mit nn Überschreitungen

Die bewerteten Geruchstoffe werden nach Tierarten (siehe GIRL 2008) unterteilt.

Tabelle 2: Bewertungsfaktoren für Gerüche

Stoffname	Bewertungsfaktor	Tierart
odor_040	0,40	für Baden-Württemberg: Milchkühe mit Jungtieren
odor_050	0,50	Milchkühe mit Jungtieren
odor_060	0,60	für Baden-Württemberg: Mastschweine, Sauen
odor_075	0,75	Mastschweine, Sauen
odor_100	1,00	für Baden-Württemberg: Mastgeflügel
odor_150	1,50	Mastgeflügel

Für jeden Schadstoff wird eine Rasterschicht berechnet. Die Einheiten der Rasterschichten unterscheiden sich nach dem berechneten Schadstoff.

Tabelle 3: EInheiten der Schadstoffarten

Schadstoff	Einheit
Gase (z.B. SO2)	$\mu g/m^3$
Staub (z.B. PM10)	kg/(ha*a)
Geruch	Geruchshäufigkeit/%

### 5.3.1 Einzelpunktberechnung von Partikeln

Innerhalb des Partikelmodells ist eine explizite Einzelpunktberechnung nicht möglich. Allerdings werden Einzelpunktberechnungen automatisch in die Rasterberechnung integriert, falls im Modell Elemente vom Typ Immissionspunkt modelliert sind. In diesem Fall führt AUSTAL2000 für alle Einzelpunkte automatisch eine Einzelpunktberechnung durch. Die Ergebnisse sind am Ende des Berechnungsprotokolls (austal2000.log) enthalten, das zusammen mit dem Ergebnisraster abgespeichert wird. Die austal2000.log-Datei ist im gleichen Verzeichnis wie die IMMI-Projekt-

Datei abgespeichert. Diese Datei kann jederzeit über den 🙆 – Button in der Werkzeugkiste aufgerufen werden.

Auswertung für die Beurteilungspunkte: Zusatzbelastung						
=======						
PUNKT 01 02 03						
xp 0 635 754						
yp 0 794 856						
hp 2.0 2.0 2.0						
+++++						
SO2 J00 4.5 276.6 285.0 µg/m <sup>3</sup>						
SO2 S24 273 2273 2068 µg/m <sup>3</sup>						
SO2 S00 852 3077 3074 µg/m <sup>3</sup>						
+++++						
NO2 J00 3.3 207.4 213.8 µg/m <sup>3</sup>						
NO2 S18 239 1753 1666 µg/m <sup>3</sup>						
NO2 S00 639 2308 2306 µg/m <sup>3</sup>						
+++++						
BZL J00 0.11 6.91 7.13 μg/m <sup>3</sup>						
+++++						
PM DEP 0.0000 0.0011 0.0011 g/(m <sup>2</sup> *d)						
PM J00 0.0 1.2 1.3 μg/m <sup>3</sup>						

Die Punkte in AUSTAL2000 werden automatisch durchnummeriert, dabei entspricht der Punkt 02 in AUSTAL2000 dem Immissionspunkt mit der Elementnummer IPKT0001 in IMMI usw.. Der Punkt 01 dient zur Vorgabe der Rasterhöhe und ist immer in der linken unteren Ecke des Rechengebietes.

Zu jedem Punkt werden die Koordinaten in x- und y-Richtung aufgelistet, sowie die Höhe und die Ergebnisse der verschiedenen Schichten (z. B. SO2 J00 usw.).

### [ xp, yp, hp ]

Hinweis: Es können maximal 19 Immissionspunkte definiert werden.

### 5.3.2 Rasterberechnung

Zur Vorbereitung der Immissionsrasterberechnung ist zunächst festzulegen, in welchem Bereich das Raster zu berechnen ist, welche Schrittweite gewählt werden soll und welche relative Höhe zum Gelände zu berücksichtigen ist.

Die Definition des Rasters erfolgt im Menü **<Berechnung** | **Definition** | **Rechengebiete>** und muss vor jeder Berechnung durchgeführt werden.

Die Berechnung erfolgt im externen Rechenkern AUSTAL2000. Während der Berechnung wird die Ausgabe von AUSTAL2000 von IMMI übernommen und der Fortschritt der Berechnung im Rechenfenster angezeigt.

Die Abmessungen des Rasterbereiches werden an den Rechenkern AUSTAL2000 über die austal2000.log-Datei übergeben.

**Hinweis:** Bei der Rasterberechnung kann die relative Höhe des zu berechnenden Rasters eingestellt werden. IMMI wählt zu der gewünschten Höhe die von AUSTAL2000 vorgegebene Grenzschicht aus. Die Grenzschichthöhen /m in AUSTAL2000 sind dabei wie folgt: 0 3 6 10 16 25 40 65 100 150 200 300 400 500 600 700 800 1000 1200 1500.

### [ hp ]

Beispiel: Bei einer festgelegten Rasterhöhe von relativ 2,99 m in IMMI wird in AUSTAL2000 die 1. Grenzschicht "0" verwendet. Ab 3,00 m wird die 2. Grenzschicht "3" verwendet.

Nach Ende der Berechnung schreibt AUSTAL2000 einen Bericht in die austal2000.log-Datei. IMMI öffnet diese Datei und zeigt den Inhalt auf dem Bildschirm an:

Raster-Information (257 Zeilen)							
Liste Bearbeiten Ansicht							
Bee A BR TO MALE QQE SI							
AUSTAL 2000: Protokoll der Rasterberechnung							
2013-09-27 12:27:22							
TalServer:C:\Users\WmsCluster.WOELFEL\Documents\H50A95C_mit Gelände							
Ausbreitungsmodell AUSTAL2000, Version 2.5.1-WI-x							
Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau, 2002-2011							
Copyright (c) IngBüro Janicke, Uberlingen, 1989-2011							
Arbeitsverzeichnis: C:/Users/WmsCluster.WOELFEL/Documents/H50A95C_mit Gelände							
Erstellungsdatum des Programms: 2011-09-12 15:49:55							
Das Programm läuft auf dem Rechner "IMMICLUSTER01".							
WEADONC Coloring     Beginn der Eingabe							
2 II HOWSOG Devande							
2 AZ C.USERSWITTSCUSIER.WOELFELDOCUMENISHD0495C_mit CelandeAustalzoud.akterni							
2 gr C. Users with Scluster. WOELFEL: DUCUMENTS IN 304305_THIL Gerande Russial 2000.000							
> gx + 001340.00 Nulliquidt Leobuset							
y 2000 House the second s							
× a 200.0 Patenometerposition							
> ba 10.0							
> os NESTING							
>x0 2340,00 1636,00 484,00							
> v0 2140.00 1436.00 284.00							

Abbildung 32: AUSTAL2000.log wird automatisch in IMMI nach Ende der Rasterberechnung angezeigt

Die Ausgabedatei (austal2000.log-Datei) sowie die berechneten Rasterschichten (.dmna), finden Sie in dem AUSTAL2000-Rechenverzeichnis, wo Sie Ihr IMMI-Projekt abgespeichert haben.

**Hinweis:** Die Eingabedatei (austal2000.txt), die AUSTAL2000 für die Berechnung benötigt, finden Sie ebenfalls in diesem Verzeichnis. Hier können Sie gern noch einmal Ihre Eingabedaten überprüfen.

### 5.3.2.1 Definition eines Rechengebietes

Die Definition eines Rechengebietes erfolgt im Menü <Berechnung | Definition | Rechengebiete>.

Raster definieren				×			
Bezeichnung Test H50A95C							
Schrittweite Punkte		von	bis	Ausdehnung			
dx/m 10.00 nx 71.	x /m	4604090.00	4604790.00	700.00			
dy/m 10.00 ny 55.	y /m	5401570.00	5402110.00	540.00			
n 3905.	z/m	relativ -	1.50				
Bereich		Plana	usschnitt überne	ehmen			
Rechteck     Vertikalraster     Geschacht Netz		Raster	r an Fixpunkt aus	richten			
			Kopieren von				
		l	Jmgriff markiere	n			
Geschachteltes Rechennetz							
OK Abbrechen Hilf	e						

Abbildung 33: Definition eines Rechengebietes

- Bezeichnung: Name des Rechengebietes
- Schrittweite dx/m / dy/m: Eingabe der konstanten Schrittweite in x- und y-Richtung.
- Bereich: Der Bereich, in dem das Raster berechnet werden soll, kann auf verschiedene Weise festgelegt werden:
  - Arbeitsbereich: Das Raster umfasst generell den gesamten Arbeitsbereich, d.h., bei Änderungen des Arbeitsbereichs werden die Rasterabmessungen automatisch angepasst.
  - Rechteck: Das Raster wird in einem Rechteck-Bereich berechnet, der durch die Eingabefelder Von ... bis ... festgelegt ist. Die Eingabe der Werte manuell oder interaktiv erfolgen. Bei Interaktiver Festlegung geht man wie folgt vor: Im Lageplan wird ein Zoom auf den gewünschten Ausschnitt durchgeführt. Anschließend werden die entsprechenden Grenzen durch Drücken der Schaltfläche Planausschnitt übernehmen übernommen.

Weitere Hilfsfunktionen, wie **Raster an Fixpunkt ausrichten**, **Kopieren von …** und **Umgriff markieren** stehen zum Festlegen der Rechengrenzen zur Verfügung. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in der IMMI-Online-Hilfe.

### [ x0, y0 (= Linke untere Ecke des Rechengebietes), dd ]

**Hinweis**: Ohne Gebäude wird normalerweise mit einem Rechennetz gearbeitet. Die Festlegung erfolgt wie oben beschrieben.

Eine weitere Möglichkeit zur Definition von Rechengebieten ist die Verwendung der Funktion **Geschachteltes Rechennetz**, die Rechennetze gemäß der TA Luft automatisch bestimmt. Die vollständige Funktionalität ist im nächsten Abschnitt beschrieben.

### 5.3.2.2 Geschachtelte Rechennetze

Für Rasterberechnungen wird der zu berechnende Bereich manuell mit einer konstanten Schrittweite festgelegt.

Bei Berechnungen mit Gebäuden, Gelände bzw. mehreren Quellen ist diese Vorgehensweise unzweckmäßig. In der Nähe von Quellen und Gebäuden sollte mit einem feinmaschigeren Netz gerechnet werden als im weiter entfernten Bereich. Ausführliche Informationen dazu sind im Handbuch zu AUSTAL2000 (siehe IMMI-Installationsverzeichnis, Unterordner AUSTAL2000), im Kapitel 3.8 zu finden.

Die Festlegung von Rechennetzen erfolgt über den Schalter **Geschachteltes Rechennetz** im Menü <**Berechnung | Definition | Rechengebiete**>.

Beim ersten Start des Dialogs für das geschachtelte Rechennetz, ist die Funktion Geschachteltes Rechennetz aktivierbar. Durch Setzen der Funktion **Automatische Netzschachtelung** werden Rechennetz gemäß TA Luft generiert.



Abbildung 34: Aktivieren der Funktion zum Setzen von mehreren Rechennetzen

Wird die Funktion Automatische Netzschachtelung deaktiviert, erweitert sich der Dialog, um die generierten Netze anzuzeigen. Dabei ermittelt IMMI zunächst automatisch die Parameter gemäß TA Luft und gemäß der Randbedingungen von AUSTAL2000.

AUSTAL2000 - Geschachteltes Rechennetz								
🔽 Ges	Automatische Netzschachtelung							
Vorgabe gemäß TA Luft			Rasterg	renzen aus Nutzgebiet	Rastergrenzen aus Planausschnitt			
					Anzahl geschachtelter Netze: 4			
4.	x0: 901854		nx: 47	x1: 902040				
1.	y0: 5674310	dd:  4	ny: 55	y1: 5674526				
	x0: 901766		nx: 45	x1: 902120				
2.	y0: 5674254	dd: ja	ny: 47	y1: 5674622				
2.	x0: 901590		nx: 45	x1: 902296				
э.	y0: 5674078	dd:  16	ny: 47	y1: 5674814				
	x0: 901462		nx: 31	<b>x1</b> : 902424				
4:	y0: 5673950	dd:  32	ny: 33	y1: 5674974				

Abbildung 35: Anzeige der Abmessungen der einzelnen Netze

- Vorgabe gemäß TA Luft: Die automatische Bestimmung der Parameter entspricht diesem Button.
- Rastergrenzen aus Nutzgebiet: öffnet einen Dialog, in dem man ein modelliertes Nutzungsgebiet als Vorgabe für die Rastergrenzen ausgewählt werden kann. IMMI berechnet hieraus die optimalen Rastergrenzen unter Berücksichtigung der Randbedingungen der TA Luft sowie AUSTAL2000. Die Raster sind auch bei unregelmäßig geformten Nutzgebieten achsenparallele Rechtecke.
- Rastergrenzen aus Planausschnitt/Arbeitsbereich: Abhängig davon, ob der Lageplan den gesamten Arbeitsbereich oder einen Ausschnitt darstellt, werden aus diesen Grenzen die Rechennetze bestimmt.

### Hinweise:

Bei entsprechender Modellierung des Nutzungsgebiets kann ein größeres Rechengebiet resultieren als TA Luft bzw. AUSTAL2000 fordern.

Bei ungünstiger Wahl des Nutzungsgebiets kann das resultierende Rechengebiet wesentlich größer als erwartet sein.

Achten Sie darauf, dass in jedem Rechennetz die Anzahl der Rasterschritte nx bzw. ny den Wert 300 nicht überschreitet. AUSTAL2000 kann keine größeren Netze verarbeiten.

Die durch den Automatismus erzeugten Parameter für die Netzschachtelung lassen sich anschließend manuell übersteuern. Dazu lässt sich für jede Netzebene die linke untere Ecke (x0,y0) festlegen. Für das erste Netz kann auch die Gitterschrittweite (dd) gewählt werden. Die

Gitterschrittweiten der äußeren Netze folgen daraus automatisch (Verdopplung der Schrittweite des jeweils nächstgrößeren Netzes).

Der jeweilige rechte obere Rand kann nicht unmittelbar eingegeben werden, sondern über die Festlegung der Anzahl von Gitterpunkten nx bzw. ny.

Entsprechend der Vorgabe von AUSTAL2000 müssen nx und ny ungeradzahlig sein.

Beim Abschließen des Dialogs führt IMMI einen Konsistenzcheck gegenüber AUSTAL2000 durch.

[ os, x0, y0, dd, nx, ny ]

### Hinweise:

AUSTAL2000 empfiehlt ausdrücklich, für die Rastergrenzen sowie die Gitterschrittweite ganzzahlige Werte zu verwenden. Deshalb lässt IMMI nur die Eingabe ganzzahliger Werte zu.

Es können maximal 8 Netze angegeben werden.

Die von AUSTAL2000 festgelegten Rechennetze [ **x0** und **y0**] und Rasterschrittweite [ **dd** ] wird in der austal2000.log-Datei dokumentiert (siehe folgendes Beispiel):



Abbildung 36: Tabellarische und grafische Ausgabe der Rechengebiete und Ergebnisse

### 5.3.2.3 Statistische Unsicherheit

Kann für die betreffende Größe die statistische Unsicherheit berechnet werden, dann wird für jede Rasterschicht eine separate Datei mit der Bezeichnung s abgespeichert, z. B. so2-j00s.dmna.

Diese Dateien können über das Menü zur Rasterberechnung **< Extras: Rasterberechnung | Import** | **AUSTAL2000-Raster (Statistik)>** importiert werden.

**Hinweis**: Bei Geruchsberechnungen wird nicht der relative Fehler, sondern der absolute Fehler, angegeben. Der relative Fehler muss also noch bestimmt werden.

Ausführliche Informationen zur Berechnungen der statistischen Unsicherheit finden Sie im Handbuch zu AUSTAL2000 (austal2000.pdf), welches im IMMI-Installationsverzeichnis mitgeliefert wird.

### 5.3.2.4 Geländesteilheit

Die Geländesteilheit wird in der austal2000.log-Datei dokumentiert und als Datei (zg00\_s.dmna) ausgegeben. Folgender Satz wird beispielsweise ausgegeben:

"Die maximale Steilheit des Geländes ist 0.52 (0.47)."

Die Geländesteilheit über das gesamte Rechengebiet kann in IMMI visualisiert werden. Über das Menü der Rasterberechnung unter **<Extras: Rasterberechnung | Import | AUSTAL2000-Einzelraster**> kann die Rasterdatei für die Geländesteilheit (zg00 s.dmna) importiert werden.



Abbildung 37: Beispiel: Anzeige der Geländesteilheit

Eine vordefinierte Farbskala Geländesteilheit ist bei der Auswahl der Farbskalen verfügbar.

# 6 Auswertung von Rastern - Konfliktplan

Über den Menüpunkt **<Berechnung** | **Extras: Rasterberechnung** | **Kalkül** | **Auswerten** | **Konfliktplan für Schadstoffe>** können Konfliktpläne für Luftschadstoffraster erstellt werden. Hierbei werden die errechneten Immissionskonzentrationen bzw. Staubdepositionen mit den jeweiligen Richtwerten verglichen.

Für Berechnungen nach Gauß/TA Luft 1986 und ÖNORM M 9440 werden die Immissionsrichtwerte im Menüpunkt < Berechnung | Berechnungsparameter | Parameter für Elementbibliotheken | Schadstoffe > festgelegt.

Für Berechnungen nach **Partikel/TA Luft 2002** wird die Anzahl der Überschreitungen automatisch berechnet, siehe *Immissionsberechnung nach Partikel/TA Luft* (im Kapitel "*Immissionsberechnung nach Partikel/TA Luft 2002*" siehe Seite 56).

In der folgenden Grafik wird ein Konfliktplan für SO<sub>2</sub>(= Immissionskonzentration – Richtwert) dargestellt. Die Gebiete, in denen der Richtwert überschritten ist, werden farblich gekennzeichnet.



Abbildung 38: Konfliktplan für SO2

### 6.1 Bestimmung maximaler Halbstundenmittelwerte gemäß ÖNORM M 9440

Im Anhang A der ÖNORM M 9440, Bild A.2, wird der Zusammenhang zwischen dem maximalen Halbstundenmittelwert und dem 95-Perzentil - getrennt für Sommer und Winter - grafisch dargestellt.

Im Menü **<Extras: Rasterberechnung | Kalkül | Auswerten >** unter der Funktion **Auswerten** und **Operation auswählen** finden Sie die Funktion zur Bestimmung der Halbstundenmittelwerte für Sommer und Winter.

# 6.2 Bestimmung von Überschreitungshäufigkeiten gemäß TA Luft 2002

### 6.2.1 Überschreitungshäufigkeiten für PM<sub>10</sub>

Nach TA Luft 2002 darf der Tagesmittelwert der PM<sub>10</sub>-Konzentration von 50  $\mu$ g/m<sup>3</sup> maximal 35mal im Jahr überschritten werden. Im Menü **<Extras: Rasterberechnung** | Kalkül | Auswerten | PM10: Anzahl 24h-Wert > 50  $\mu$ g/m<sup>3</sup> > wird die Anzahl der zulässigen Überschreitungen unter Verwendung des folgenden *Diagramms*<sup>2</sup> bestimmt und ausgegeben.



Abbildung 39: Diagramm zur Bestimmung der Überschreitungshäufigkeiten für PM10

**Hinweis**: Bei Berechnungen nach Partikel/TA Luft (AUSTAL2000) wird die Überschreitungshäufigkeit für  $PM_{10}$  automatisch mit berechnet. Das Ergebnis finden Sie in der Rasterschicht "pm-t35z.dmna".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Merkblatt über Luftverunreinigung an Straßen ohne oder mit lockerer Bebauung - MLuS 2002, Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2002

### 6.2.2 Überschreitungshäufigkeiten für NO<sub>2</sub>

Nach TA Luft 2002 darf der Stundenmittelwert für NO<sub>2</sub> von 200  $\mu$ g/m<sup>3</sup> maximal 18-mal im Jahr überschritten werden. Im Menü **<Extras: Rasterberechnung** | **Kalkül** | **Auswerten** | **NO2: Anzahl 1h-Wert > 200 \mug/m<sup>3</sup>> wird die Anzahl der zulässigen Überschreitungen unter Verwendung des** folgendem *Diagramms*<sup>3</sup> bestimmt und ausgegeben.



Abbildung 40: Diagramm zur Bestimmung der Überschreitungshäufigkeiten für NO2

**Hinweis**: Bei Berechnungen nach Partikel/TA Luft (AUSTAL2000) wird die Überschreitungshäufigkeit für NO<sub>2</sub> automatisch mit berechnet. Das Ergebnis finden Sie in der Rasterschicht "no2-s18z.dmna".

### 6.2.3 Überschreitungshäufigkeiten für SO<sub>2</sub>

Nach TA Luft 2002 darf der Stundenmittelwert für SO<sub>2</sub> von 350  $\mu$ g/m<sup>3</sup> maximal 24-mal im Jahr ebenso das Tagesmittel von 125  $\mu$ g/m<sup>3</sup> maximal 3-mal im Jahr überschritten werden.

Hinweis: Bei Berechnungen nach Partikel/TA Luft (AUSTAL2000) wird die Überschreitungshäufigkeit für SO2 automatisch mit berechnet. Das Ergebnis finden Sie in der Rasterschicht "so2-t03z.dmna" (Überschreitung Tagesmittel) bzw. "so2-s24z.dmna" (Überschreitung Stundenmittel).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Merkblatt über Luftverunreinigung an Straßen ohne oder mit lockerer Bebauung - MLuS 2002, Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2002
# 7 Fehlerbetrachtung

Die Ausgabedateien austal2000.log und taldia.log, die automatisch angezeigt werden, wenn die Berechnung nicht startet, listen am Ende verschiedene Meldungen auf.

Die häufigsten Meldungen werden in der folgenden Tabelle aufgelistet und erläutert.

## Fehlermeldung (taldia.log):

\*\*\* Es sind höchstens 20 Monitorpunkte zulässig!

(TalInp.TipCheck.241)

## Erläuterung / Hinweise zur Behebung:

Es dürfen maximal 19 Immissionspunkte im Projekt angelegt werden. 1 Immissionspunkt ist für die Rasterberechnung vorbelegt.

---> <Projekt | Elemente>

## Fehlermeldung (taldia.log):

\*\*\* Der Parameter "ya" darf nicht in Absolutkoordinaten angegeben sein!

(TalInp.TipCheck.240)

## Erläuterung / Hinweise zur Behebung:

Die Position des Anemometers (ya) muss in relativen Koordinaten angegeben werden, d.h. die Lage im Arbeitsbereich angeben.

--> < Berechnung | Berechnungsparameter | ... | Parameter für Elementbibliotheken | Schadstoffe>

## Fehlermeldung (taldia.log):

Die Höhe hq der Quelle 1 hat einen unzulässigen Wert (>300m)!

### Erläuterung / Hinweise zur Behebung:

Die Höhe der Quelle ist zu hoch und muss geändert werden.

--> <Projekt | Elemente>

### Fehlermeldung (taldia.log):

\*\*\* Ungeeignetes Windfeld G:/Denise/KUNDENPROJEKTE/S12-732\_Axis/2009-08-12/work/../lib/w1001a00.arr (Va=0.13)!

(TALdia.WND:ClcUref.6)

\*\*\* Can't set uref!

(TALdia.ClcWnd.91)

\*\*\* Internal error!

(TALdia.TwnServer.65)

### Erläuterung / Hinweise zur Behebung:

Die Position des Anemometers (ya) liegt in der Nähe von Quellen bzw. Gebäuden. Es empfiehlt sich das Anemometer an den Rand des Projektes zu setzen.

### --> < Berechnung | Berechnungsparameter | ... | Parameter für Elementbibliotheken | Schadstoffe>

### Fehlermeldung (taldia.log):

\*\*\* DMK: SOR konvergiert nicht.

(TalDMK.calculateWField.12)

\*\*\* Can't calculate dmk field!

(TALdia.ClcDMK.3)

\*\*\* Can't calculate dmk field!

(TALdia.ClcWnd.51)

### Erläuterung / Hinweise zur Behebung:

Die Meldung tritt bei Berechnung mit Gebäuden auf. Die Rasterschrittweite ist so grob, dass alle Gebäude durch die Maschen fallen (siehe volout00.dmna). TALdia stolpert dann, weil es mit Gebäuden rechnen soll, obwohl effektiv gar keine vorhanden sind. Für eine sachgerechte Behandlung der angegebenen Gebäude muß eine deutlich feinere Schrittweite gewählt werden.

--> siehe <Berechnung | Definition | Rechengebiete>

#### Fehlermeldung (taldia.log):

\*\*\* improper wind field (|Vs| > 50.0)!

(TalPrf.Clc3dMet.4)

\*\*\* can't calculate profile array!

(TalPrf.PrfServer.14)

\*\*\* error in server for prfa000.arr!

(TalTmn.TmnMake.6)

### Erläuterung / Hinweise zur Behebung:

Die Meldung besagt, dass in mindestens einer Gitterzelle die Geschwindigkeitskomponente durch den Boden der Zelle einen Betrag größer 50 m/s aufweist. Das ist in der Regel ein Hinweis darauf, dass etwas in den Eingabedaten oder der Anwendung des Windfeldmodells nicht stimmt.

Ursache ist vermutlich die Steigung des Geländes, die am unteren Rechenrand mit Werten über 1:1 weit außerhalb des Anwendungsbereiches für das Modell liegt (1:5 nach TA Luft). Auffallend an den Daten ist, dass dies gerade die letzte Zeile der Geländedatei betrifft.

### Fehlermeldung (taldia.log):

Rechengebiet: 4428342 < x < 4430518, 5394370 < y < 5396546

Geländedatei: 4428462 < x < 4430494, 5394362 < y < 5396394

\*\*\* Das Rechengebiet liegt nicht im digitalisierten Bereich!

(TalInp.makeSurface.4)

\*\*\* Ein Geländeprofil für Netz 3 konnte nicht erstellt werden!

(TalInp.TipCheck.211)

### Erläuterung / Hinweise zur Behebung:

Diese Meldung erscheint hauptsächlich bei der Verwendung von geschalteten Netzen für die Berechnung.

Rechengebiet und Geländedatei haben nicht die gleichen Abmessungen.

Es ist darauf zu achten, dass der Arbeitsbereich des Projekts groß genug ist. Im Fehlerfall weist IMMI auf diesen Umstand hin mit dem zusätzlichen Hinweis, dass die von AUSTAL2000 gesetzten Rastergrenzen (und damit vorausgesetzten Grenzen des Arbeitsbereichs) in "taldia.log" dokumentiert sind.

# 8 Anhang

	Schadstoff			
Abkürzung	Deutsch	Englisch	Französisch	
SO <sub>2</sub>	Schwefeldioxid	sulphur dioxide	dioxyde de souffre	
NO <sub>x</sub>	Stickstoffoxide	nitrogen oxide	oxyde d'azote	
NO	Stickstoffmonoxid	nitrogen monoxide	monoxyde d'azote	
NO <sub>2</sub>	Stickstoffdioxid	nitrogen dioxide	dioxyde d'azote	
Bzl	Benzol	benzene	benzène	
ТСЕ	Tetrachlorethan	trichloroethylene	trichloroéthane	
F	Fluorwasserstoff	hydrogen fluoride	fluorhydrique	
NH <sub>3</sub>	Ammoniak	ammonia	ammoniac	
PM	Schwebstaub	particulate matter	particules en suspension	
As	Arsen	arsenic	arsenic	
Pb	Blei	lead	plomb	
Cd	Kadmium	cadmium	cadmium	
Ni	Nickel	nickel	nickel	
Hg	Quecksilber	mercury	mercure	
Tl	Thallium	thallium	thallium	
Xx	Jokergas	free user-defined gas	gas au choix de l'utilisateur	
COV	VOC	VOC	COV	
	Flüchtige organische Verbindungen	volatile organic compounds	composés organiques volatils	
CH <sub>4</sub>	Methan	methane	méthane	
СО	Kohlenstoffmonoxid	carbon monoxide	monoxyde de carbone	
CO <sub>2</sub>	Kohlenstoffdioxid	carbon dioxide	dioxyde de carbone	
N <sub>2</sub> O	Distickstoffmonoxid	dinitrogen oxide	protoxyde d'azote	
HAP	РАК	РАН	НАР	
	polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	polycyclic aromatic hydrocarbon	hydrocarbures aromatiques polycycliques	

## 8.1 Abkürzungsverzeichnis der Luftschadstoffe

## 8.2 Literatur

### Ausführliche Informationen zum Programm AUSTAL2000 finden Sie unter:

 AUSTAL2000: Programmbeschreibung zu Version 2.2, Stand 2006-03-25, Ingenieurbüro Janicke, Dunum

### Weitere Literatur:

- [1] TA Luft 2002: Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft vom 24. Juni 2002
- [2] TA Luft 1986: Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft vom 27. Februar 1986
- [3] VDI 3945 Bl. 3: Umweltmeteorologie Atmosphärische Ausbreitungsmodelle Partikelmodell vom September 2000
- [4] Die Entwicklung des Ausbreitungsmodells AUSTAL2000G, Berichte zur Umweltphysik, Nummer 5, ISSN 1439-8222, Hrsg. Ing.-Büro Janicke.
- [5] ÖNORM M 9440: Ausbreitung von luftverunreinigenden Stoffen in der Atmosphäre, Berechnung von Immissionskonzentrationen und Ermittlung von Schornsteinhöhen, Ausgabe November 1996
- [6] Stern/Giebel: Empirische Ausbreitungsgleichung zur Immissionssituation im unmittelbaren Nahbereiche von Emissionsquellen - Formel nach STERN und GIEBEL, Ausgabe Oktober 1995
- [7] HBEFA: Handbuch für Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs, Version 2.1: Oldenburg, Jörg: Geruchs- und Ammoniak-Emissionen aus der Tierhaltung, Kiel 1989
- [8] Copert: Computerprogramme to calculate emissions from road transport
- [9] GIRL 2008: Feststellung und Beurteilung von Geruchsimmissionen (Geruchsimmissions-Richtlinie) in der Fassung vom 29. Februar 2008 mit Begründung und Auslegungshinweisen in der Fassung vom 29. Februar 2008
- [10] VDI 3783 Bl. 13: Umweltmeteorologie Qualitätssicherung in der Immissionsprognose Anlagenbezogener Immissionsschutz Ausbreitung gemäß TA Luft, Entwurf Dezember 2007
- [11] MLuS 02: Merkblatt über Luftverunreinigung an Straßen ohne oder mit lockerer Randbebauung, Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2002
- [12] Hotchkiss, R.S. and F.H. Harlow, 1973. Air Pollution Transport in Street Canyons
- [13] Oldenburg, Jörg: Geruchs- und Ammoniak-Emissionen aus der Tierhaltung, Kiel 1989
- [14] Im Auftrag von: Landesanstalt für Umweltschutz (Karlsruhe), Niedersächsisches Landesamt für Ökologie (Hildesheim), Landesumweltamt NRW (Essen). Zusammenfassender Bericht: LUTZ JANICKE, ULF JANICKE: Die Entwicklung des Ausbreitungsmodells AUSTAL2000G, Berichte zur Umweltphysik, Nummer 5, ISSN 1439-8222, Hrsg. Ing.-Büro Janicke, Dunum (August 2004), siehe www.janicke.de.
- [15] VDI 3782 Bl. 3: Ausbreitung von Luftverunreinigungen in der Atmosphäre Berechnung der Abgasfahnenüberhöhung, Ausgabe Juni 1985

## 8.3 Bodenrauigkeit nach dem CORINE-Kataster

Die Bodenrauigkeit des Geländes wird durch die mittlere Rauhigkeitslänge  $z_0$  bestimmt. In der TA Luft 2002 sind folgende Bodenrauhigkeiten definiert:

Tabelle 4: Rauhigkeitslängen (Quelle: TA Luft 2002)

$z_{g}$ in m	CORINE-Klasse				
0,01	Strände, Dünen und Sandflächen (331); Wasserflächen (512)				
0,02	Deponien und Abraumhalden (132); Wiesen und Weiden (231); Natürli- ches Grünland (321); Flächen mit spärlicher Vegetation (333); Salzwie- sen (421); In der Gezeitenzone liegende Flächen (423); Gewässerläufe (511); Mündungsgebiete (522)				
0,05	Abbauflächen (131); Sport- und Freizeitanlagen (142); Nicht bewässer- tes Ackerland (211); Gletscher und Dauerschneegebiete (335); Lagunen (521)				
0,10	Flughäfen (124); Sümpfe (411); Torfmoore (412); Meere und Ozeane (523)				
0,20	Straßen, Eisenbahn (122); Städtische Grünflächen (141); Weinbauflä- chen (221); Komplexe Parzellenstrukturen (242); Landwirtschaft und natürliche Bodenbedeckung (243); Heiden und Moorheiden (322); Fels- flächen ohne Vegetation (332)				
0,50	Hafengebiete (123); Obst- und Beerenobstbestände (222); Wald- Strauch-Übergangsstadien; (324)				
1,00	Nicht durchgängig städtische Prägung (112); Industrie- und Gewerbe- flächen (121); Baustellen (133); Nadelwälder (312)				
1,50	Laubwälder (311); Mischwälder (313)				
2,00	Durchgängig städtische Prägung (111)				

Diese Liste steht beim Eingeben der Bodenrauhigkeit im Menü der Berechnungsparameter über den Button <sup>III</sup> zur Verfügung.

Für das Gebiet der BRD liegt ein Rauhigkeitskataster vor (in der Datei z0-gk.dmnt.gz bzw. z0utm.dmnt.gz). Dieses wird automatisch verwendet, wenn das Projekt im Gauß-Krüger- oder UTM-Koordinatensystem vorliegt. In der austal2000.log-Datei wird der Wert der automatischen Bestimmung aufgelistet. Dies ist beispielsweise in folgender Abbildung dargestellt.

Standard-Kataster z0-gk.dmna (3b0d22a5) wird verwendet. Z0: Darstellung in Zone 3: Quelle 01 (4604600, 5402000) -> (3825154, 5410467) Aus dem Kataster bestimmter Mittelwert von z0 ist 0.304 m. Der Wert von z0 wird auf 0.20 m gerundet.

Abbildung 41: Auflistung der Bodenrauhigkeit in austal2000.log

## 8.4 Verdrängungshöhe

Die Verdrängungshöhe  $d_0$  gibt an, wie weit die theoretischen meteorologischen Profile aufgrund von Bewuchs oder Bebauung in der Vertikalen zu verschieden sind. Die Verdrängungshöhe ist das 6fache der Rauhigkeitslänge  $z_0$  (siehe Kapitel **Bodenrauigkeit nach dem CORINE-Kataster** (siehe Seite 77)), bei dichter Bebauung als das 0,8fache der mittleren Bebauungshöhe anzusetzen.

## 8.5 Das Canyon-Plume-Box-Modell (CPB)

Das CPB-Modell stellt eine Ergänzung des *Gauß-Modell* (im Kapitel "*Umsetzung des Gauß-Modells gemäß TA Luft 1986 und ÖNORM M 9440*" siehe Seite 15) für enge Straßenschluchten dar, aus denen die Schadstoffe nur verzögert entweichen können und daher dort in erhöhter Konzentration vorliegen.



Abbildung 42: Strömungsfeld in einer Straßenschlucht gemäß CPB

In dem Dialog für Berechnungsparameter (Seite **Schadstoffe**) wird das CPB-Modell über den Schalter **Canyon-Plume-Box rechnen** aktiviert.

Für jede Schadstoffstraße wird individuell festgelegt, ob sie in einer Straßenschlucht liegt:

🔽 Straße in Straßenschlucht	
Breite Straßenschlucht /m	30,00
Höhe Straßenschlucht /m	20,00

Abbildung 43: Definition der Schlucht

Hier werden auch die für die Berechnung relevanten Parameter Breite und Höhe der Straßenschlucht festgelegt. Eine explizite Modellierung der umgebenden Häuser ist nicht erforderlich.

Bei der Immissionsberechnung prüft IMMI automatisch, ob der jeweilige Immissionspunkt innerhalb einer Straßenschlucht liegt und aktiviert in diesem Fall zusätzlich zur normalen Immissionsberechnung gemäß dem Gaußmodell die CPB-Berechnung. Dabei wird die jeweilige meteorologische Situation berücksichtigt. Insbesondere wird geprüft, ob die Bedingung für Rezirkulation erfüllt ist. Nur wenn die Windrichtung von der Richtung der Straßenachse für den jeweiligen Straßenabschnitt gleich oder größer als 20 Grad abweicht, kann eine Rezirkulation einsetzen.

**Hinweis 1:** Aufgrund der in den meteorologischen Daten nicht explizit enthaltenen Globalstrahlung muss IMMI diese in Abhängigkeit von der jeweiligen Ausbreitungsklasse und der Windgeschwindigkeit in Höhe der Straßenschluchten-Oberkante abschätzen. Da die Globalstrahlung über einen komplizierten Formalismus in die Ausbreitungsberechnung eingeht, ist eine Abschätzung des damit induzierten Fehlers bei der Immissionsberechnung nur schwer möglich.

Wir planen die Prüfung der expliziten Eingabe der Globalstrahlung. Da das Canyon-Plume-Box-Modell nach Hotchkiss/Harlow nicht für einzelne meteorologische Situationen verifiziert ist, wäre aber die Datenerhebung der Globalstrahlung für 54 meteorologische Situationen (6 Ausbreitungsklassen mit jeweils 9 Windgeschwindigkeiten) in Deutschland bzw. für 66 meteorologische Situationen in Österreich sehr aufwendig.

**Hinweis 2:** Innerhalb von Straßenschluchten ist eine Erhöhung der Immissionskonzentration zu erwarten, während abseits der Straßen eine Erniedrigung der Konzentration infolge Bebauung angenommen werden kann. Deshalb wurde der IMMI-Elementtyp "Bebauung" für die Ausbreitungsberechnung von Schadstoffen erweitert. Hier lässt sich eine prozentuale Konzentrationsminderung in Prozent pro 100 m Ausbreitungsweg festlegen. Durch den Einsatz von CPB zusammen mit der Bebauungsdämpfung wird der Anwendungsbereich des Gaußmodells erheblich erweitert.

Geplant ist eine Ergänzung des Parameters "Konzentrationsminderung" in Bebauungsgebieten durch die Wahl einer Bebauungssituation (z. B. "lockere Bebauung" oder "geschlossene Häuserfront").

## 8.6 Eingabeparameter in AUSTAL2000

Parameter	Anzahl der Parameter	Beschreibung
ab	(nb)	Ausdehnung der Gebäude in x-Richtung, wenn keine Drehung vorliegt (Standardwert 0). Ein Gebäude wird als Quader definiert, der um die vertikale Achse gedreht sein kann. Ohne Drehung bezeichnen xb und yb in der Aufsicht die linke untere Ecke des Quaders und cb ist seine vertikale Ausdehnung (der Quader liegt immer am Erdboden auf). Die Parameter ab und bb sind seine Ausdehnungen in x- und y-Richtung. Der Winkel wb bezeichnet eine Drehung um die linke untere Ecke gegen den Uhrzeigersinn (in Grad). Zylinderförmige Gebäude (z.B. Kühltürme) können über einen negativen Wert von bb definiert werden, sein Betrag bezeichnet dann den Durchmesser des Zylinders. In diesem Fall muß der Parameter ab den Wert 0 haben, xb und yb bezeichnen den Mittelpunkt der Zylindergrundfläche und wb wird ignoriert.
aq	(nq)	Ausdehnung der Quelle in x-Richtung, wenn keine Drehung vorliegt (Standardwert 0). Eine Quelle wird als Quader definiert, der um die vertikale Achse gedreht sein kann. Ohne Drehung bezeichnen xq und yq in der Aufsicht die linke untere Ecke des Quaders und hq ist sein Abstand vom Erdboden. Die Parameter aq, bq und cq sind seine Ausdehnungen in x-, y- und z-Richtung. Der Winkel wq bezeichnet eine Drehung um die linke untere Ecke gegen den Uhrzeigersinn (in Grad).
as	(1)	Name der Häufigkeitsstatistik von Ausbreitungssituationen (AKS). Steht die AKS nicht im Projektordner, dann ist der Pfad relativ zum Projektordner oder absolut anzugeben. Wenn im Projekt-Ordner keine Zeitreihe zeitreihe.dmna steht (siehe Abschnitt 7), dann muß für eine Rechnung entweder mit as eine Statistik oder mit az eine
		AKTerm angegeben sein.
az	(1)	Name der meteorologischen Zeitreihe (AKTerm) (vgl. as).
bb	(nb)	Ausdehnung des Gebäudes in y-Richtung, wenn keine Drehung vorliegt (Standardwert 0), vgl. ab.
bq	(nq)	Ausdehnung der Quelle in y-Richtung, wenn keine Drehung vorliegt (Standardwert 0), vgl. aq.
cb	(nb)	Vertikale Ausdehnung des Gebäudes (Standardwert 0), vgl. ab.
cq	(nq)	Vertikale Ausdehnung der Quelle (Standardwert 0), vgl. aq.
d0	(1)	Verdrängungshöhe d0 der meteorologischen Profile (Standardwert 6z0).
dd	(nn)	Horizontale Maschenweite des Rechengitters (Standardwert bei Rechnungen ohne Gebäude ist die kleinste angegebene mittlere Quellhöhe hq+0.5*cq, mindestens aber 15 m). Das Rechengitter besteht in x-Richtung aus nx Gittermaschen beginnend bei x0, entsprechend in y-Richtung. Ist die Lage und die Ausdehnung des Rechengebietes nicht angegeben, dann wird es bei Rechnungen ohne Gebäude so

IMMI: Handbuch Luftschadstoffe (Gas, Staub und Geruch)

Parameter	Anzahl der Parameter	Beschreibung
		gewählt, daß für jede Quelle ein Kreis mit dem 50-fachen der mittleren Quellhöhe im Inneren des Rechengebietes liegt. Bei Rechnungen mit Gebäuden wird standardmäßig mit geschachtelten Netzen gerechnet, wobei sich Lage und Ausdehnung der Netze an der Quell- und Gebäudekonfiguration orientieren (siehe Abschnitt 11).
dq	(nq)	Durchmesser der Quelle (Standardwert 0). Dieser Parameter wird nur zur Berechnung der Abgasfahnenüberhöhung verwendet, vgl. qq.
gh	(1)	Name der Datei mit dem digitalen Geländemodell (typischerweise im Format ArcInfo GRIDASCII). Der Dateiname wird nur ausgewertet, sofern das Geländeprofil zg0l.dmna (Netznummer l, $l = 0$ ohne Netzschachtelung) noch nicht vorliegt. Andernfalls wird dieser Parameter nur verwendet um anzuzeigen, daß für komplexes Gelände gerechnet werden soll. In diesem Fall reicht als Parameterwert ein Stern (siehe Abschnitt 3.6).
gx	(1)	Die angegebenen Quellkoordinaten werden zur Berechnung von z 0 intern auf den Streifen umgerechnet, in dem das Gauß-Krüger-Rauhigkeitskataster (Datei z0- gk.dmna) definiert ist (standardmäßig der 3. Streifen), siehe Abschnitt B.3.
gy	(1)	Hochwert des Koordinaten-Nullpunktes in Gauß-Krüger-Koordinaten, vgl. gx.
ha	(1)	Anemometerhöhe ha über Grund. Wird der Wert der Anemometerhöhe explizit vorgegeben, wird er benutzt. Ansonsten wird, falls eine AKTerm, die Angaben zur Anemometerhöhe für alle Rauhigkeitsklassen enthält, vorgegeben ist, hieraus der zur aktuellen Rauhigkeitslänge gehörige Wert ausgesucht. Sonst wird der Standardwert 10 m + d 0 verwendet.
hh	(nz + 1)	Vertikales Raster, angegeben durch die z-Koordinaten der Randpunkte der Schichten als Höhe über Grund. Die Standardsetzung bei Rechnungen ohne Gebäude ist hh 0 3 6 10 16 25 40 65 100 150 200 300 400 500 600 700 800 1000 1200 1500. Bei Rechnungen mit Gebäuden siehe qb. Ein Setzen dieses Parameters ist nur wirksam, wenn gleichzeitig die Option NOSTANDARD angegeben ist (siehe Parameter os).
hp	(np)	Höhe des Monitorpunktes (Beurteilungspunkt) über Grund (Standardwert 1.5).
hq	(nq)	Höhe der Quelle (Unterkante) über dem Erdboden (Standardwert nicht vorhanden, dieser Parameter muß gesetzt werden), vgl. aq.
lc	(1)	Sprachspezifische Zahlendarstellung: Hat lc den Wert C, dann wird bei der Zahlenausgabe ein Dezimalpunkt verwendet (dies ist der Standard), bei german wird ein Dezimalkomma verwendet. Dieser Parameter kann durch die Aufrufoption -A überschrieben werden.
lq	(nq)	Flüssigwassergehalt der Abgasfahne in kg/kg bei Ableitung der Abgase über einen Kühlturm (Standardwert 0). Ist dieser Parameter mit einem Wert größer 0

Parameter	Anzahl der Parameter	Beschreibung			
		angegeben, dann wird für die betreffende Quelle die Abgasfahnenüberhöhung gemäß VDI 3784 Blatt 2 berechnet. Iq kann zeitabhängig vorgegeben werden.			
nx	(nn)	Anzahl der Gittermaschen in x-Richtung, vgl. dd.			
ny	(nn)	Anzahl der Gittermaschen in y-Richtung, vgl. dd.			
nz	(nn)	Anzahl der Gittermaschen in z-Richtung. Dieser Parameter braucht nicht vorgegeben zu werden, er wird vom Programm automatisch gesetzt. Das Programm setzt die Anzahl immer auf den durch hh festgelegten Maximalwert nz, nur bei Netzschachtelung mit Gebäuden wird die Anzahl für das feinste Netz so gewählt, daß es sich bis zur doppelten Höhe des höchsten Gebäudes erstreckt.			
os	(1)	Zeichenkette zur Festlegung von Optionen. Werden mehrere Optionen angegeben, dann sind die Schlüsselworte bzw. Zuweisungsteile unmittelbar hintereinander durch ein Semikolon getrennt zu schreiben.			
		Bei Standardrechnungen sind folgende Optionen möglich:			
		<ul> <li>NESTING Statt eines einzigen Netzes mit einheitlicher Maschenweite werden geschachtelte Netze mit unterschiedlicher Maschenweite generiert (siehe Abschnitt 3.8).</li> </ul>			
		<ul> <li>-NESTING Bei Rechnungen mit Gebäuden wird keine Netzschachtelung generiert.</li> </ul>			
		<ul> <li>scince bei recentangen und Gebäuden wird keine recesendentening generiert.</li> <li>SCINOTAT Alle berechneten Konzentrations- oder Depositionswerte werden in wissenschaftlicher Schreibweise (Exponentialdarstellung mit 4 signifikanten Stellen) dargestellt.</li> </ul>			
		Abweichungen vom Standardverhalten werden durch die Option NOSTANDARD ermöglicht. Es sind u.a. folgende Angaben in Kombination mit der Option NOSTANDARD möglich (siehe auch Anhang A):			
		<ul> <li>BS=c BS Bei Rechnungen mit dem Sto ff odor bzw. odor_nnn wird der Wert o BS als Beurteilungsschwelle verwendet (Standardwert 0.25 GE / m 3 ).</li> </ul>			
		<ul> <li>PRFMOD Das Grenzschichtmodell nach Richtlinie VDI 3783 Blatt 13 wird entsprechend der im Anhang von Berichte zur Umweltphysik Nummer 7 (2011) betrachteten Variante modifiziert. Siehe Anhang H.</li> </ul>			
		<ul> <li>SORRELAX Bei der Berechnung der Gebäudeumströmung mit dem Modellansatz DMK werden für das dort verwendete SOR-Verfahren (successive over-relaxation) weniger stringente Abbruchkriterien verwendet. Ein Abbruch der Windfeldberechnung aufgrund beispielsweise eines ungünstig gewählten Vertikalrasters kann mit dieser Option unter Umständen umgangen werden.</li> </ul>			
		<ul> <li>SPECTRUM Bei sedimentierendem Staub wird die Masse innerhalb einer Korngrößenklasse gleichmäßig über den gesamten Korngrößenbereich verteilt und die Sedimentationsgeschwindigkeit wird für jedes Partikel entsprechend</li> </ul>			

Parameter	Anzahl der Parameter						Beschreibung
			S	eine	m a	ero	dynamischen Durchmesser berechnet, siehe Anhang E.
		•	P d S	RE. lie m	AD ninir stru	De nal ktu	er Minimalwert des horizontalen Diffusionskoeffzienten und damit e horizontale Fahnenbreite wird heraufgesetzt, um künstliche ren in der Immissionsverteilung zu vermeiden (siehe Anhang F).
qb	(1)	Qu Ver Ver Ma des dar hat fest	alitä rtika rtika rtika sch Sta übe die tgelo	itsst alras alint alras enw nda r we hor egt:	ufe f ters erva ter l eite rdra erder izon	für bei ll h $\Delta z$ . ster n di tale	die automatischen Festlegung der Rechennetze und des i Rechnungen mit Gebäuden (Standardwert 0). Das unterste hat immer die Ausdehnung von 0m bis 3 m. Darüber hat das zum Überschreiten der doppelten Höhe des höchsten Gebäudes die Die Maschenweite nimmt dann bis zum nächstfolgenden Wert rs (siehe hh) pro Intervall um 50% in ganzzahligen Werten zu, e Stützpunkte des Standardrasters verwendet.13 Das feinste Netz e Maschenweite $\Delta x$ . Die Werte von $\Delta x$ und $\Delta z$ sind wie folgt
		qb	-3	-2	-1	0	1
		Δx	32	16	8	4	2
		Δz	6	4	3	3	2
qq	(nq)	Wä Ab (in m3 Wi Ab (wi (wi Wi Wi wei	irme gast °Ce /s) g rd n gast ie in nn s rd d rden	estro fahn lsiu gemä ur d fahn der owc er P	om M enül äß M er P enül alte ohl v aran er de	Aq perl nd o Aq ara perl n T q v net en V	des Abgases in MW (Standardwert 0) zur Berechnung der höhung nach VDI 3782 Blatt 3. Er ist aus der Abgastemperatur Tq dem Volumenstrom des Abgases (f) im Normzustand R14 (in = $1.36 \cdot 10-3 \cdot (Tq - T0) \cdot R$ zu berechnen mit T0=10 °Celsius. meter qq aber nicht vq angegeben, dann wird die höhung nach VDI 3782 Blatt 3 nur mit dem thermischen Anteil 'A Luft) berechnet. Der Impulsanteil kann nur wirksam werden, vie dq größer 0 sind. Qq kann zeitabhängig vorgegeben werden. er qq verwendet, dann sollte der Parameter tq nicht angegeben Wert 0 besitzen.
qs	(1)	Qu Ein ein All Ver Par	alitä e Er e Ve erdi rring tike	itsst rhöh errin ngs geru ln g	ufe z iung igeru verc ng c erec	zur ung lop les hne	Festlegung der Freisetzungsrate von Partikeln (Standardwert 0). n 1 bewirkt jeweils eine Verdoppelung der Partikelzahl und damit der statistischen Unsicherheit (Streuung) um den Faktor 1/p2. pelt sich damit auch die Rechenzeit. Entsprechendes gilt für eine Wertes. Standardmäßig wird eine AKS mit mindestens 43 000 000 et, eine AKTerm mit mindestens 63 000 000 Partikeln.

Parameter	Anzahl der Parameter	Beschreibung
rb	(1)	Name der Datei mit den aufgerasterten Gebäudeumrissen (DMNA-Format). Sie kann alternativ zur expliziten Vorgabe von Gebäuden (vgl. ab) verwendet werden. Der Datenteil ist zwei-dimensional und enthält für jede Zelle des Rasters als Integer- Wert die Anzahl der Vertikalintervalle mit der Ausdehnung dz zur Festlegung der Gebäudehöhe. Die Intervallbreite dz, der linke Rand x0, der untere Rand y0 und die Maschenweite dd des Rasters müssen im Dateikopf vermerkt sein. Das Raster muß nicht mit dem verwendeten Rechengitter übereinstimmen, seine Zellen werden vor der Rechnung analog zu explizit vorgegebenen Gebäuden automatisch auf dem Rechengitter aufgerastert.
rq	(nq)	Relative Feuchte der Abgasfahne in Prozent bei Ableitung der Abgase über einen Kühlturm (Standardwert 0). Ist dieser Parameter mit einem Wert größer 0 angegeben, dann wird für die betreffende Quelle die Abgasfahnenüberhöhung gemäß VDI 3784 Blatt 2 berechnet. rq kann zeitabhängig vorgegeben werden.
sd	(1)	Anfangszahl des Zufallszahlengenerators (Standardwert 11111). Durch Wahl einer anderen Zahl wird eine andere Folge von Zufallszahlen generiert, so daß in den Ergebnissen eine andere Stichprobe vorliegt.
sq	(nq)	Zeitskala TU (siehe VDI 3945 Blatt 3 Abschnitt D5) zur Berechnung der Abgasfahnenüberhöhung. Wird dieser Parameter angegeben, dann wird die Abgasfahnenüberhöhung nach dem in VDI 3945 Blatt 3 Abschnitt D5 angegebenen Verfahren berechnet, wobei der Parameter vq als Zusatzgeschwindigkeit U interpretiert wird. Sq kann zeitabhängig vorgegeben werden.
ti	(1)	Zeichenkette zur Kennzeichnung des Projektes. Diese Kennzeichnung wird in alle bei der Rechnung erzeugten Dateien übernommen.
tq	(nq)	Abgastemperatur in Grad Celsius (Standardwert 0) zur Berechnung der Abgasfahnenüberhöhung. Wird der Parameter tq verwendet (vorzugsweise für die Berechnung der Überhöhung nach VDI 3784 Blatt 2), dann sollte der Parameter qq nicht angegeben werden oder den Wert 0 besitzen. tq kann zeitabhängig vorgegeben werden
ux	(1)	Rechtswert (easting) des Koordinaten-Nullpunktes in UTM-Koordinaten. Zur Bestimmung von z 0 erfolgt keine Koordinatenumrechung, die Koordinaten ux und uy müssen also in derselben Zone wie das verwendete Rauhigkeitskataster (Datei z0- utm.dmna) vorgegeben werden, siehe Abschnitt B.3.
uy	(1)	Hochwert (northing) des Koordinaten-Nullpunktes in UTM-Koordinaten, vgl. ux.
vq	(nq)	Ausströmgeschwindigkeit des Abgases (Standardwert 0), vgl. qq. Dieser Parameter ist nur wirksam, wenn der Parameter dq auf einen Wert größer Null gesetzt ist. vq kann zeitabhängig vorgegeben werden.

Parameter	Anzahl der Parameter	Beschreibung
wb	(nb)	Drehwinkel des Gebäudes um eine vertikale Achse durch die linke untere Ecke (Standardwert 0), vgl. ab.
wq	(nq)	Drehwinkel der Quelle um eine vertikale Achse durch die linke untere Ecke (Standardwert 0), vgl. aq.
x0	(nn)	Linker (westlicher) Rand des Rechengebietes, vgl. dd.
xa	(1)	x-Koordinate der Anemometerposition (Standardwert 0). Die Position des Anemometers muß innerhalb des Rechengebietes liegen.
xb	(nb)	x-Koordinate des Gebäudes (Standardwert 0), vgl. ab.
xp	(np)	x-Koordinate des Monitorpunktes (Beurteilungspunkt).
xq	(nq)	x-Koordinate der Quelle (Standardwert 0), vgl. aq.
y0	(nn)	Unterer (südlicher) Rand des Rechengebietes, vgl. dd.
ya	(1)	y-Koordinate der Anemometerposition (Standardwert 0), vgl. xa.
yb	(nb)	y-Koordinate des Gebäudes (Standardwert 0), vgl. ab.
ур	(np)	y-Koordinate des Monitorpunktes (Beurteilungspunkt).
yq	(nq)	y-Koordinate der Quelle (Standardwert 0), vgl. aq.
z0	(1)	Rauhigkeitslänge z0.
		Ist dieser Parameter nicht angegeben, wird die Rauhigkeitslänge automatisch mit Hilfe des Rauhigkeitskatasters berechnet, siehe Abschnitt B.3, und auf einen der in der TA Luft vorgegebenen Werte gerundet. Hierfür müssen entweder gx und gy oder ux und uy vorgegeben sein. Bei Verwendung der Option NOSTANDARD und expliziter Vorgabe von z 0 wird der für die Grenzschichtprofile verwendete Wert von z 0 nicht auf einen der in der TA Luft vorgegebenen Werte gerundet, wohl aber zur Herleitung der Monin-Obukhov-Länge aus einer Klug / Manier-Klassenangabe und zum Auslesen der Anemometerhöhe aus dem Datenkopf einer Zeitreihen-Datei.

## 8.7 Beispiele

Im Installationsverzeichnis von IMMI gibt es im Unterordner **Beispiele / Schadstoffe / Gaußmodell** und **Partikelmodell** zahlreiche Beispiele.

## 8.8 Tutorial: Berechnung nach Gauß/ TA Luft 1986

## 8.8.1 Ausbreitungsberechnung für eine Punktquelle

Sie lernen das Programm am denkbar einfachsten Beispiel einer Einzelschadstoffquelle kennen. Von der Konstruktion des Emittenten am Bildschirm bis hin zur ersten Einzelpunkt- und Rasterberechnung enthält dieses Beispiel bereits alles, was Sie für eine Projektbearbeitung zumindest in einem einfachen Fall - wissen müssen.

Natürlich gibt es bei den Bearbeitungsschritten Alternativen zur hier aufgezeigten Vorgehensweise. Nachdem Sie einmal mit der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise zum Ergebnis gekommen sind, sollten Sie weitere Möglichkeiten im Programm "erkunden". Besonders hilfreich ist hierzu auch die Lektüre der Erläuterungen zum Menüsystem.

**Hinweis:** Das im Folgenden beschriebene Beispiel **Kamin** ist auch unter der Prognoseart Gauß/ÖNORM M 9440 verfügbar. Die beschriebene Vorgehensweise ist die gleiche, teilweise weichen die Dialoge ab. Der Hauptunterschied ist, dass Sie unter Prognosetyp Gauß/ÖNORM M 9440 einstellen müssen.

## 8.8.1.1 Programmstart

Sie starten IMMI mit einem Doppelklick auf das IMMI-Programmsymbol und können das IMMI-Programmsymbol und können (nach "Beenden" der Hilfe) mit der Bearbeitung eines neuen "leeren" Projekts beginnen. Wählen Sie im Startdialog die Option **Neues Projekt erstellen** aus und klicken Sie **OK**. Der Dialog zur Besetzung der Projekteigenschaften öffnet sich.

## 8.8.1.2 Vorbereitung

In einem IMMI-Projekt können Schadstoffquellen und Schallquellen gemeinsam modelliert werden. Über den Schalter Prognosetyp im Menüpunkt **<Projekt** | **Eigenschaften>** wird festgelegt, ob Schallimmissionen oder Luftschadstoffimmissionen gerechnet werden.

- Wählen Sie als Prognosetyp: Schadstoffe und unter Auswahl der Prognoseart: Gauß/TA Luft 1986, das Gauß-Fahnenmodell.
- In dem Dialog wählen Sie nun die Seite Arbeitsbereich und übernehmen dort die voreingestellten Grenzen des Arbeitsbereiches:

x/ m 0 bis 1000

y/ m 0 bis 1000

Geländehöhe in den Eckpunkten:

z1 bis z4 0 m

Bestätigen Sie diese Werte durch Anklicken der OK-Schaltfläche.

Projekteigenschaften besetzen	×
Spezifikation Arbeitsbereich	
Arbeitsbereich definieren	
von         bis         Ausdehnung         Die Fläche beträgt           x /m         0.00         1000.00         1000.00         1.00 km²	
y/m 0.00 1000.00 1000.00	
z/m 0.00 100.00 100.00	
Geländehöhen in den Eckpunkten         z1 /m       0.00         z2 /m       0.00         z3 /m       0.00         z1 /m       20         Anpassen an vorhandene Elemente	
OK Abbrechen Hilfe	

Abbildung 44: Definition des Arbeitsbereichs

### 8.8.1.3 Einlesen von Meteorologiedaten

In diesem Abschnitt wird die Meteorologie, als wichtigster Parameter für die Berechnung, eingelesen.

 Wählen Sie das Menü <Berechnung | Berechnungsparameter | ... | Parameter für Elementbibliotheken | Schadstoffe> aus:

Parameter für die Berechnung setzen		×
Global Schadstoffe		
Prognoseart: Gauß / TA Luft 1986		
Meteorologie: Jahresstatistik 👻	-	Gasarten frei definierbar 👻
Berechnung von	Konzentration und Deposition 👻	Anzahl Gase 1
Anemometerhöhe /m	10.00	Gasarten+Richtwerte Emissionsfaktoren Straße
Mittlere Windgeschwindigkeit ua /(m/s)	5.00	Perzentil /% 98.00
Ausbreitungsklasse (TA Luft):	III/2: neutral 👻	Faktor Abst.krit. 1.00
Winkelschrittweite	streng nach TA Luft (2°) 🔻	Max. Reichweite/Quellhöhe 0.0
Faktor für die Geruchsberechnung	10.0	
🔲 Import von Messpunkten		
		Nahbereich nach Stern/Giebel
		Canyon-Plume-Box rechnen
		Matrixliste rechnen
OK Abbrechen Hi	lfe	

Abbildung 45: Dialog zum Setzen der Parameter für die Ausbreitungsrechnung nach Gauß/TA Luft 1986

- Klicken Sie auf die Schaltfläche Referenzliste bearbeiten in der Zeile Meteorologie, um die Meteorologiedaten einzulesen.
- In der Liste der aktiven meteorologischen Stationen, klicken Sie die Schaltfläche Hinzufügen....
- Stellen Sie sicher, dass als Ausbreitungsklassenmodell: TA Luft eingestellt ist, und dann auf die Schaltfläche DWD-Jahresstatistik einlesen klicken.

tation:	Zeitraum:					
Region 1	V Er	weiterte	Meteorologie-Daten			
		DV	VD-Jahresstatistik einlesen			
Ausbreitungsklasse • TA Luft	DWD-Meteodaten einlesen		(1995) - Jakinska, anneces			<b></b> X
ÖNORM M 9440 BGE	😋 🔵 🗢 🔰 « System (C:) 🕨 Progra	imme (x	86) 🕨 IMMI 2013 🕨 Austal2000 🕨	✓ ✓ Austal2000 durc	hsuchen	
Bultynck-Malet	Organisieren 🔻 Neuer Ordner			3=	•	- 0
/indhäufigkeiten:	🔶 Favoriten	*	Name	Änderungsdatum	Тур	
(lasse v/(m/s) 10	Downloads		test	24.09.2013 09:12	Datei	
l 1.0	🖫 Zuletzt besucht		verif	24.09.2013 09:12	Datei	
I 1.5	SEMINARIX.seminar.woelfel.de		A2K_de@latin1.nls	12.09.2011 13:43	NLS-	
I 2.0	🧮 Desktop		anonym.aks	01.06.2001 09:55	AKS-	
I 3.0			austal2000.exe	12.09.2011 15:49	Anwe	
I 4.5	潯 Bibliotheken		嶜 austal2000_de.pdf	03.08.2011 14:19	PDF-	
1 6.0	🔛 Bilder	=	DIA_de@latin1.nls	12.09.2011 13:44	NLS-	
1 7.5	📄 Daten	-	🔲 taldia.exe	12.09.2011 15:49	Anwe	
1 9.0	Dokumente		vdisp.exe	16.09.2003 19:24	Anwe	Es ist ke
1 12.0	🎝 Musik		📄 z0-gk.dmna	17.06.2011 16:31	DMN	Vorsch verfüg
II 1.5	🛃 Videos		📄 z0-gk.dmnt.gz	03.06.2011 10:49	GZ-D	rendgi
II 2.0			📄 z0-utm.dmna	17.06.2011 16:31	DMN	
II 3.0	1 Computer		z0-utm.dmnt.gz	03.06.2011 10:43	GZ-D	
•	🏭 System (C:)		📰 zg2s.exe	21.07.2010 15:57	Anwe	
	💼 Data (D:)					
	👝 Data 2 (E:)					
	🕞 Denise_Archiv (K:)					
	WD USB 2 (L:)					
	dr (\\intern.woelfel.de\woelfel\Be	n				
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	÷ •			,	
	Dateiname: anony	ym.aks		✓ DWD (*.*)		-

Abbildung 46: Meteorologiedaten einlesen

- Suchen Sie über den Windows Explorer nach der Datei anonym.aks (IMMI-Installationsverzeichnis/Ordner AUSTAL2000)
- Klicken Sie auf Öffnen, um die Datei zu laden.
- Bestätigen Sie die Meldung über das erfolgreiche Einlesen der DWD-Datei mit einem Klick auf OK.

	euatemb	earbeiter													
tation:			Zeitra	aum:								~	$\pi$	TT	
NONA	1		01.1	0.1995 -	31.12.19	99 💽	Erweite	erte Mete	orologie-	Daten		$\square$	XIII	$\mathbb{W}$	Ż
								DWD-Ja	hresstati	stik einle	esen	12th	<u>-XIII(</u>	<u>MA</u>	2
								-							
Ausbre	itungskla	ssenmo	dell					DWD	-Zeitreihe	e einlese	n	内		r the second	2
	лі RM M 94	40					R	ELSTA-J	ahressta	atistik ein	lesen		21999 (	MX	Y
O IBGE													7777	HDY	, 5%
Bulty	nck-Male	t													
Vindhau	figkeiten:	Ante	Il der Wi	ndgesch	windigke	Itsklass	e 1.0 m/s	(rote Fla	iche): 10.	.0%					
Klasse	v /(m/s)	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	100°	110°	120°	130°	^
1	1.0	107.0	101.0	89.0	78.0	75.0	75.0	75.0	66.0	64.0	62.0	62.0	69.0	75.0	μ
1	1.5	96.0	89.0	80.0	71.0	69.0	66.0	66.0	59.0	57.0	55.0	55.0	62.0	69.0	
1	2.0	107.0	105.0	101.0	94.0	91.0	89.0	89.0	85.0	80.0	75.0	73.0	78.0	87.0	
1	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
I		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	9.0								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
   	9.0 12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
     	9.0 12.0 1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	130.0	137.0	133.0	117.0	96.0	89.0	89.0	
     	9.0 12.0 1.0 1.5	0.0 105.0 94.0	0.0 110.0 98.0	0.0 117.0 103.0	0.0 110.0 98.0	0.0 110.0 96.0	0.0 110.0 98.0	130.0 114.0	137.0 121.0	133.0 119.0	117.0 103.0	96.0 87.0	89.0 80.0	89.0 80.0	
      	9.0 12.0 1.0 1.5 2.0	0.0 105.0 94.0 98.0	0.0 110.0 98.0 110.0	0.0 117.0 103.0 114.0	0.0 110.0 98.0 117.0	0.0 110.0 96.0 117.0	0.0 110.0 98.0 133.0	130.0 114.0 158.0	137.0 121.0 178.0	133.0 119.0 176.0	117.0 103.0 158.0	96.0 87.0 137.0	89.0 80.0 121.0	89.0 80.0 123.0	
           	9.0 12.0 1.0 1.5 2.0 3.0	0.0 105.0 94.0 98.0 160.0	0.0 110.0 98.0 110.0 176.0	0.0 117.0 103.0 114.0 194.0	0.0 110.0 98.0 117.0 210.0	0.0 110.0 96.0 117.0 249.0	0.0 110.0 98.0 133.0 325.0	0.0 130.0 114.0 158.0 423.0	137.0 121.0 178.0 496.0	133.0 119.0 176.0 514.0	117.0 103.0 158.0 471.0	96.0 87.0 137.0 416.0	89.0 80.0 121.0 382.0	89.0 80.0 123.0 375.0	
	9.0 12.0 1.0 1.5 2.0 3.0	0.0 105.0 94.0 98.0 160.0	0.0 110.0 98.0 110.0 176.0	0.0 117.0 103.0 114.0 194.0	0.0 110.0 98.0 117.0 210.0	0.0 110.0 96.0 117.0 249.0	0.0 110.0 98.0 133.0 325.0	0.0 130.0 114.0 158.0 423.0	137.0 121.0 178.0 496.0	133.0 119.0 176.0 514.0	117.0 103.0 158.0 471.0	96.0 87.0 137.0 416.0	89.0 80.0 121.0 382.0	89.0 80.0 123.0 375.0	

Abbildung 47: Dialog zum Bearbeiten der Meteorologiedaten nach erfolgreichem Einlesen von "anonym.aks"

- Beenden Sie den Dialog mit OK.
- Kehren Sie zunächst in die Maske Parameter f
  ür die Berechnung setzen ... zur
  ück, indem Sie nacheinander die Schaltflächen OK und Schließen bet
  ätigen.
- Wählen Sie unter Region ANONYM aus der Liste aus.
- Setzen Sie im Menüpunkt Winkelschrittweite die Winkelschrittweite der Berechnung von streng nach TA Luft (2°) auf vereinfacht (10°). Für die Berechnung in diesem Tutorial ist das ausreichend.

#### 8.8.1.4 Definition der Gasarten

Im Folgenden werden die Gasarten für die Berechnung festgelegt.

- Setzen Sie im Dialog Parameter f
  ür die Berechnung setzen.../ Anzahl Gase die Anzahl der Gase auf 2.
- Tragen Sie unter III Gasarten und Richtwerte die Namen der Gase ein.

Hinweis: Zusätzlich können Richtwerte definiert werden.

• Geben Sie für das erste Gas **NO**<sub>2</sub> ein und für das zweite **SO**<sub>2</sub>. Richtwerte sollen keine angegeben werden.

nissionsricht	werte Schadstoffe	
Nr.	Emission	RW Immisskonz.
	Gasart	l1Z /(µg/m³)
1	NO2	0.000
0	502	0.000

Abbildung 48: Eingabe der Gasarten

- Schließen Sie den Dialog mit OK.

### 8.8.1.5 Eingabe der Geometrie und der Elementparameter

Auf der linken Seite des Bildschirms befindet sich die Werkzeugkiste mit einer Fülle von "Knöpfen", die für besondere Funktionen stehen.

In folgenden Schritten konstruieren Sie die Quellengeometrie einer Schadstoffquelle mit der Maus am Bildschirm:

Schalten Sie auf die Elementbibliothek Schadstoffe



Abbildung 49: Werkzeugkiste links des Lageplan mit aufgeklappter Liste der Bibliotheken für die Prognoseart Gauß/TA Luft 1986

- Klicken Sie das Element Gas-Punktquelle (Gas-Punkt Q/ Poll) an.
- Wechseln Sie auf Elemente konstruieren und klicken Sie nun in die Mitte des Lageplans, um die Punktquelle zu konstruieren.
- Sofort öffnet sich der Dialog zum Bearbeiten des Elements.
- Geben Sie folgende Parameter ein:
  - Bezeichnung der Punktschallquelle: Industriekamin
  - zrel /m: 20 m
  - Effektive Quellhöhe: Direkte Eingabe

ngabe: Gas-Punkt-Q /Poll		
EZGo001 [ 1]	ndustriekamin	
Darstellung 🛛 👔 S	itandard 👻	
EIText		Emissionsparameter
Gruppe	Gruppe 0 👻	Effektive Quellhöhe
Kennzahl	0	🔘 heiße Abluft 💿 kalte Abluft 💿 dir. Eingabe
Wirkradius /m	99999	Emissionsparameter für Gase: Gas-Punkt-Q /Poll
🔲 Notiz 🛛 🎉		
Bild		Nr. Emission Q
		Gasart /(g/h)
Koordinatensystem G	Globales System 👻	2 S02 250.0000000000
z absolut		
x/m	470.10	OK Abbrechen Hilfe
y/m	478.35	
z rel /m	20.00	
OK Abbrech	Hilfe	

Abbildung 50: Daten einer Industriequelle mit heißer Abluft

- Emissionsparameter: NO<sub>2</sub>: 3600 g/h und SO<sub>2</sub>: 250 g/h
- Das Definieren der Quelle ist hiermit abgeschlossen.
- Verlassen Sie den Dialog über OK. Die Punktquelle ist nun im Lageplan sichtbar.

### 8.8.1.6 Angabe der Nordrichtung

Die Angabe der Nordpfeils ist zwingend erforderlich.

92

 Wechseln Sie auf Bibliothek Standard. Damit werden die Elemente ausgewählt, die unabhängig von Vorschriften zu definieren sind - z. B. der Nordpfeil.



Abbildung 51: Bibliothek Standard mit Element Nordpfeil

- Klicken Sie das Element Nordpfeil an.
- Gehen Sie mit dem Cursor an eine beliebige Position (möglichst am Rand) des Arbeitsbereiches (Achtung: Konstruieren aktivieren!) und klicken dort die linke Maustaste. Das Element wird gesetzt und der Dialog zum Bearbeiten des Elements öffnet sich, sobald die Maustaste losgelassen wird.

In dieser einfachen ersten Übung wird die Nordrichtung unverändert gelassen: Der Pfeil weist nach oben und dort ist nun Norden festgelegt. Sollten Sie mit einem zur Nordrichtung um einen bekannten Betrag verdrehten Plan arbeiten, können Sie hier über die Pfeile neben **Winkel**/° entsprechende Anpassungen vornehmen

- Schließen Sie den Dialog mit **OK**.
- Speichern Sie das Projekt über < Projekt | Projekt sichern unter ...> ab.

Hinweis: IMMI-Projekte haben die Endung .IPR.

### 8.8.1.7 Definition des Immissionsrasters

- Gehen Sie zum Menü < Berechnung | Definition | Rechengebiete>, um das Raster zu definieren.
- Klicken Sie auf **Bearbeiten**.

Raster definieren				×
Bezeichnung 50x50m, 2m				
Schrittweite Punkte dx /m 50.00 nx 21. dy /m 50.00 ny 21. n 441. Bereich Arbeitsbereich NuGe + [] Rechteck Vertikalraster gemäß NuGe Geschacht. Netz	x /m y /m z /m	von 0.00 relativ Plana Raster	bis 1000.00 2.00 uusschnitt überner r an Fixpunkt aus Kopieren von Umgriff markiere	Ausdehnung 1000.00 1000.00 chmen richten n
OK Abbrechen Hilfe				

Abbildung 52: Rasterdefinition

- Andern Sie die Rasterschrittweite auf 50 m in x und in y.
- Geben Sie eine relative Höhe (des Rasters) von 2 m für z/m (relativ) an.
- Verlassen Sie den Dialog über **OK** und die Rasterliste über **Schließen**.

### 8.8.1.8 Berechnung des Immissionsrasters

Nun soll das Raster berechnet werden.

- Starten Sie die Rasterberechnung mit dem Befehl 
   Raster berechnen.
- Klicken Sie im Dialog auf Berechnen, um die Berechnung zu starten.
- Schließen Sie den Dialog und das Ergebnis wird angezeigt.



Abbildung 53: Immissionsrater (50 m x 50 m Rasterschrittweite) für NO2

Mit der Toolbox Lageplan können Sie zwischen den Rasterschichten wechseln. Schauen Sie sich einmal das SO<sub>2</sub>-Raster an!

Toolbox Lage	plan		
~	<b>i</b>		?
Variante 0	•	$\sim$	
11Z SO2	•	►	

Abbildung 54: Toolbox zum Umschalten zwischen den Rasterergebnissen

- Zu beachten ist, dass in vielen Dialogfenstern ein Klick mit der rechten Maustaste ein lokales Menü öffnet, das in jeweiligen Zusammenhang sinnvolle Befehle zur Verfügung stellt.
- Weiterhin steht Ihnen bei Problemen das Hilfesystem (<F1> oder Hilfe-Button) zur Verfügung.

Hinweis: Das Beispiel finden Sie im IMMI-Installationsordner < ...| Beispiel | Schadstoffe | Gaußmodell | 04\_Tutorial | Industriekamin.IPR>

## 8.9 Tutorial: Berechnung nach Partikel/ TA Luft 2002

Seit der Version 5.1.5 enthält IMMI eine Umsetzung der Ausbreitungsrechnung nach dem in der TA Luft 2002 genannten Lagrange'schen Partikelmodell (VDI 3945 Bl. 3).

Die Ausbreitungsberechnung selbst erfolgt durch das vom Umweltbundesamt zur Verfügung gestellte Programm AUSTAL2000 bzw. AUSTAL200G. Der Programmaufruf sowie der Datenaustausch werden – für den Benutzer unsichtbar – von IMMI automatisch durchgeführt, so dass Sie sich weiterhin nur mit der Programmbedienung in IMMI befassen müssen. Ein Fachverständnis für die neue TA Luft wird wie bei allen anderen IMMI-Bibliotheken natürlich vorausgesetzt.

Die Bearbeitung von Projekten nach Partikel/TA Luft 2002 soll Ihnen im folgenden Beispiel näher gebracht werden. Das Beispiel setzt Kenntnisse mit der Software IMMI voraus.



## 8.9.1 Aufgabenstellung

Abbildung 55: Übersicht Lageplan

Am Rande der Ortschaft Dünne soll ein landwirtschaftlicher Betrieb zur Milchkuhhaltung entstehen. Die dadurch zu erwartenden Geruchsbelastungen sind zu prüfen.

Es soll der Nachweis erbracht werden, dass die nahegelegenen Anwohner und Naturschutzgebiete nicht beeinträchtigt werden.

Die Berechnung der Tieremissionen erfolgt nach der VDI 3794 Bl. 2. Die Bewertung von Gerüchen ist nach Geruchsimmissionsschutzrichtlinie (GIRL 2008) vorzunehmen.

Als Immissionswerte sind in der GIRL, Nummer 3.1, folgende Werte (relative Häufigkeit von Geruchsstunden in Bezug auf die Gesamtjahresstunden) für verschiedene Baugebiete genannt:

### Tabelle 1: Immissionswerte IW für verschiedene Nutzungsgebiete

Wohn- /Mischgebiete	Gewerbe- /Industriegebiete	Dorfgebiete
0,10	0,15	0,15

Abbildung 56: Immissionsrichtwerte nach GIRL2008

Durch den bei der Tierhaltung entstehender Ammoniak, welcher sich ab einer gewissen Immissionskonzentration schädlich auf die Pflanzen auswirken kann, muss sichergestellt sein, dass die Naturschutzgebiete nicht betroffen sind. Gemäß TA Luft, Anhang 1, darf die Zusatzbelastung von  $3\mu g/m^3$  nicht überschritten werden.

### 8.9.2 Aufbau des Projektes - Hintergrundbild einlesen

Im ersten Schritt laden Sie das vorbereitete Projekt.

- Laden Sie das Projekt Tiermastanlage.IPR über <Datei | Projekt laden ...> aus dem IMMI-Installationsordner (...\Beispiel\Schadstoffe\Partikelmodell\03 Tutorial)
- Sehen Sie sich die eingestellten Parameter unter <Projekt | Eigenschaften> an.

Proje	kteigenschaften besetzen
S	ezifikation Arbeitsbereich
	Spezifikationen festlegen
	Projektvorlage
	- 6
	Prognosetyp
	🔘 Lärm
	Fluglärm
	Schadstoffe
	Auswahl der Prognoseart
	Partikel / TA Luft 🗸 🗸

Abbildung 57: Projekt-Eigenschaften bei Partikelmodellberechnungen

Machen Sie sich mit dem Projekt vertraut.

### Hintergrundbild einlesen

- Laden Sie das Hintergrundbild Dünne.jpg über <Lageplan | Einrichten | Hintergrundbild> ein.
- Gehen Sie über Hinzufügen und Durchsuchen in den Beispielordner (...\Beispiel\Schadstoffe\Partikelmodell\03\_Tutorial) und öffnen Sie das Duenne Lageplan.JPEG.

Hintergrund-Bild Hintergrund-Bild auswählen	Con Carl Mc Market		
Nr. NAME		Anzeigen Bearbeiten	
1 C:VProgram Files (x86)/MMI 2013/B	Ispiele\Schadstoffe\PartikeImodel Dünne JPG in Hintergrund-Bild laden V Anzeigen Bild-Datei: C:\Program Files (x86)\IMMI 2013\Beispiele\Schadstof Einpassen Farben Optionen Info mit Passpunkten mit Bildparametern mit Scanner-Parametern	Ja Durchsuchen felPartikelmodell\03_Tutorial\Dünne.JPG Lageplan-Vorschau Raster-Vorschau (1323*908)	
	OK Abbrechen Hilfe		

Abbildung 58: Hintergrundbild einlesen

- Das Hintergrundbild ist georeferenziert und wird automatisch eingelesen.
- Bestätigen Sie die Anzeige mit OK und schließen Sie die Dialoge.

### 8.9.3 Einlesen der meteorologischen Daten und Eingabe der Anemometerposition

Für die Berechnung werden die meteorologischen Daten (Jahresstatistik) der nächstgelegenen Messstation vom Deutschen Wetterdienst (DWD) eingelesen.

 Gehen Sie zum Menü < Berechnung | Berechnungsparameter | ... | Parameter für Elementbibliotheken | Schadstoffe>, um die DWD-Datei einzulesen.



Abbildung 59: Parameter der IMMI-Elementbibliothek Schadstoffe nach Partikel TA Luft

Klicken Sie auf den Button **1** - **Referenzliste bearbeiten**.

- Wählen Sie Hinzufügen und DWD-Jahresstatistik einlesen.
- Im Beispielordner finden Sie die Datei Duenne.aks. Öffnen Sie die Datei.

Station:	Zeitraum:						
Region 1		Erweiterte	e Meteorologie-Daten				
Ausbreitungsklasse TALuft ÖNORM M 9440 BGE Bultynck-Malet	nmodell	REL	VD-Jahresstatistik einlese DWD-Zeitreihe einlesen .STA-Jahresstatistik einles	n (	10%		
Windhäufigkeiten:	DWD-Meteodaten einlesen			· 150	- Carlos	10.0	X
10	🖌 🕢 🗸 🖓 🖉 🖓 🕹 🕹 🕹	spiele 🕨	Schadstoffe 🕨 Partikelmo	dell  • 03_Tutorial	<ul> <li>✓ </li> <li></li></ul>	al durchsucher	<mark>م</mark> ر
•	Organisieren 🔻 Neuer Ordner					•== •	
	☆ Favoriten	-	Name	Datum	Тур	Größe	
	Downloads		📄 austal2000.log	15.01.2009 13:31	Textdokument	7 K	
	🕮 Zuletzt besucht		Duenne.aks	15.01.2009 13:14	AKS-Datei	10 K	
	🖳 SEMINARIX.seminar.woelfel.d	e 🗉	Dünne.JGW	10.06.2008 10:00	JGW-Datei	1 K	
	📃 Desktop		🌺 Dünne.JPG	10.06.2008 10:00	IrfanView JPG File	354 K	
			📄 taldia.log	15.01.2009 13:14	Textdokument	4 K	Es ist keine
	詞 Bibliotheken		Tiermast.IPR	06.02.2009 15:00	IPR-Datei	121 K	Vorschau
	Bilder		Tiermast_01.IPR	03.02.2009 15:26	IPR-Datei	135 K	verrugbar.
	Daten		Tiermast_01.IRD	15.01.2009 13:41	IRD-Datei	112 K	
	Dokumente						
	VICEOS						
OK Abi							
OK Abl		-	•	III		Þ	
OK Abi	Dateiname: D	+ uenne.aks	•	III	✓ DWD (*.*)	٢	•

Abbildung 60: Meteorologiedaten einlesen

- Die Datei wird importiert.
- Bestätigen Sie die Meldung über das erfolgreiche Einlesen der DWD-Datei mit einem Klick auf OK.

Hinweis: Die Windrose rechts oben kann durch Klicken auf das Bild in die Zwischenablage kopiert werden.

- Kehren Sie zunächst in die Maske Parameter f
  ür die Berechnung setzen ... zur
  ück, indem Sie nacheinander die Schaltflächen OK und Schlie
  ßen bet
  ätigen.
- Wählen Sie unter Region Duenne aus der Liste aus.
- Geben Sie unter Anemometerposition in x/m und y/m folgende Koordinaten ein:

x/m: 470612

y/m: 5786278

Schließen Sie alle Dialoge.

### 8.9.4 Anlegen der Quellen / Eingabe der Emissionsdaten

Im eingelesenen Hintergrundbild ist der neue Stall mit Lüftern und anliegende Güllebecken eingezeichnet. Vor der Konstruktion der Quellen wird die Emission gemäß VDI 3894 Bl. 2 berechnet.

Die Quellstärke berechnet sich gemäß Formel 4 der Norm wie folgt:

$$Q = M_{\rm T} \cdot q_{\rm T}$$

mit M = mittlere Tiermasse und q = tierspeziefischer Emissionsfaktor.

Für unser Beispiel berechnet sich Q unter Verwendung der Tabellen aus Anhang A und B wie folgt:

$$Q = 120 \text{ Tierplätze} \cdot \frac{1,2 \text{ GV}}{\text{Tierplatz}} \cdot 12 \frac{\text{GE}}{\text{s} \cdot \text{GV}}$$
$$= 1728 \frac{\text{GE}}{\text{s}}$$

Das entspricht 6,2 MGE/h.

Zoomen Sie sich in den Bereich der Anlage, siehe Bild unten.



Abbildung 61: Lageplan der Tiermastanlage

- Wechseln Sie links in der Werkzeugkiste auf die Elementbibliothek Schadstoffe und wählen Sie die • Punktquelle aus.
- Aktivieren Sie die *<sup>~</sup>* Elemente konstruieren-Funktion.
- Klicken Sie mit der Maus in etwa in die Mitte der Stallanlagen. Der Eingabedialog öffnet sich.

Eir	ngabe: Punkt-Quelle /Pol	1		
	EZG0001 [ 2]	Abluft 1		
	ElText	Standard	Emissionsparameter	
	Gruppe	Gruppe 0 👻	Effektive Quellhöhe O VDI 3782 B.3 /I O VDI 3782 B.3 /II O dir. Eingabe	
	Kennzani Wirkradius /m	99999		
	🗖 Notiz 🏼 🏝			
-	Bild E			
	Koordinatensystem	Globales System 👻		
	x/m	470899.69	ist ausgedehnte Quelle (nur AUSTAL2000!)	
	y /m z rel /m	5786118.99 5.00		
[	OK Abbre	Hilfe		

- Geben Sie einen Namen und Höhe (z= 5m) ein.
- Geben Sie unter Emissionsparameter f
  ür Odor = 6,2 MGE/h ein.
- Verfahren Sie genauso mit der zweiten Quelle.
- Im nächsten Schritt soll das Güllebecken eingezeichnet werden.
- Wählen Sie aus der Elementbibliothek Schadstoffe die Flächenquelle aus. Beginnen Sie mit dem Modellieren der Güllebecken (rot im Bild). Der Eingabedialog der Quelle öffnet sich automatisch.
- Geben Sie einen Namen und unter Emissionsparameter unter NH<sub>3</sub> = 180,2 g/h und unter Odor = 2,0 MGE/h ein.
- Setzen Sie den Haken bei El.Text, um die Elemente automatisch zu beschriften.
- Schließen Sie alle Dialoge.

### 8.9.5 Gebäude einzeichnen

Die Gebäude der umliegenden Einwohner sind bereits eingezeichnet. Zeichnen Sie im folgenden Schritt das Gebäude auf dem Bauernhof ein.



Abbildung 62: Lageplan der Tiermastanlage

- Wählen Sie die Elementbibliothek Standard und <sup>1</sup> Haus aus.
- Zeichnen Sie das im Bild blau eingezeichneten Gebäude nach.
- Sichern Sie das Projekt.

Hinweis: IMMI-Projekt-Dateien haben die Endung .IPR.

### 8.9.6 Immissionspunkte setzen

Im Bereich der nahegelegenen Wohnbebauung sollen Aufpunkte gesetzt werden.

- Wählen Sie die Elementbibliothek Standard und <sup>1</sup> Immissionspunkt aus.
- Setzen Sie insgesamt 4 Aufpunkte vor die umliegenden Gebäude. Die Lage entnehmen Sie dem folgenden Bild.



Abbildung 63: Übersicht Lageplan

- Die relative Höhe der Aufpunkte soll 1,5m betragen.
- Aktivieren Sie die Elementdarstellung (El.-Text).

## 8.9.7 Berechnungsparameter setzen

Um die nötigen Parameter für die Berechnung zu setzen, kehren wir in das Menü der Berechnungsparameter zurück.

- Gehen Sie zum Menü < Berechnung | Berechnungsparameter | ... | Parameter für Elementbibliotheken | Schadstoffe>.
- Wählen Sie unter **Qualitätsstufe -4** aus. Für unsere Beispielrechnung ist dies ausreichend.
- Prüfen Sie, ob der Haken bei Windfeldbibliothek neu berechnen gesetzt ist, damit das Windfeld berechnet wird (taldia.exe).
- Die Gebäudeumströmung wird bei unseren Beispiel nicht berücksichtigt, deshalb müssen die Schalter Gebäudeumströmung rechnen und Gebäude aufrastern deaktiviert werden.

- Die Rauhigkeitslänge wird vom Programm selbst berechnet. Da das Projekt in UTM-Koordinaten vorliegt, wird direkt auf das hinterlegte COREINE-Kataster zugegriffen. Die Verdrängungshöhe wird gemäß der Formel d(0) = 6\*z(0) bestimmt.
- Alle Parameter sollten nun wie in folgender Abbildung gesetzt sein.

Parameter für die Berechnung setzen	10.000		1/ 1	×
Global Schadstoffe				
Prognoseart: Partikel / TA Luft				
Meteorologie: Jahresstatistik 🔻 D	UENNE -	R	Gasarten AUSTAL2000-G	ase 👻
			Anzahl Gase	57
Qualitätsstufe -	4		Gasarten+Richtwerte Emissionsfaktoren Straße	<b>E</b>
🕼 Windfeldbibliothek neu berechnen			Joker-Gas	M
🔲 Nur Windfeldbibliothek berechnen		<b>F</b>	Rauhigkeitslänge z0 /m	0.05
🔲 Partikelmodell mit zufälligen Startwerten			Verdrängungshöhe d0 /m	0.30
Anzahl Rechenkerne für Multicore-Berechr	nungen		🔲 Diese Rauhigkeitslänge i	mmer verw.
	·]			
🔲 Gebäudeumströmung rechnen				
🔲 Gebäude aufrastern				
Anemometer: x /m	470612.00			
Anemometer: y /m	5786278.00			
Anemometerhöhe /m	10.00			
OK Abbrechen Hilfe				



Schließen Sie alle Dialoge.

### 8.9.8 Definition des Rechengebietes/Rasterberechnung starten

Im folgenden Schritt soll das Rechengebiet festgelegt werden. Zuvor zoomen wir uns in den Bereich der Quellen und Aufpunkte, um diesen Bereich für das Rechengebiet festzulegen.

- Gehen Sie ins Menü < Berechnung | Definition | Rechengebiete>, um das Raster zu definieren.
- Wählen Sie Hinzufügen.
- Geben Sie dem Raster einen Namen und tragen Sie unter dx/m und dy/m jeweils 25m ein. Die relative Höhe des Rasters soll 1,5m betragen.
- Drücken Sie Planausschnitt übernehmen, um die Abmessungen des gezoomten Bereichs zu übertragen.

aster definieren	- 13	-	Í.	11-1		×
Bezeichnung	25x25m, 1,5m					
Schrittv	veite Pu	nkte		von	bis	Ausdehnung
dx /m	25.00 nx	35.	x /m	470600.00	471450.00	850.00
dy /m	25.00 ny	29.	y /m	5785800.00	5786500.00	700.00
	n	1015.	z/m	relativ 👻	1.50	
Bereich	eich 🦳 NuGe	+ 0		Plana	usschnitt überne	hmen
<ul> <li>Rechteck</li> </ul>	O Vertika	Iraster		Raster	an Fixpunkt aus	richten
gemais Nu	iGe 🕜 Gesch	acht. Netz			Kopieren von	
				l	Jmgriff markiere	n
				Gesc	hachteltes Rech	ennetz
ОК	Abbrechen	Hilfe				
					-	

Abbildung 65: Raster definieren

- Schließen Sie Dialoge.
- Starten Sie die Rasterberechnung über Raster berechnen in der Speedbuttonleiste direkt unter dem Hauptmenü und starten Sie die Berechnung mit Drücken des Buttons Berechnen.

IMMI startet die Berechnung, die im externen Rechenkern AUSTAL2000 durchgeführt wird. Der Fortschritt der Berechnung wird im Rechenfenster angezeigt.

AUSTAL2000 rechnet (00:00:41 h = 13.3 %)	
Bitte warten	
Abbruch	

Das Resultat der Rasterberechnung ist eine flächenhafte Darstellung eines Konzentrations- oder Depositionsfeldes im Arbeitsbereich. Die Ausdehnung des berechneten Feldes wird durch die Definition der Rasterabmessungen bestimmt. Die Berechnung dauert je Leistung des Computers ein paar Minuten.

### 8.9.9 Anzeige der Ergebnisse

Das berechnete Immissionsraster wird angezeigt. Das angezeigte Raster ist der Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid (nh3-j00z).

- Schließen Sie den Berechnungsdialog, um das Raster zu sehen.
- Mit Hilfe der Toolbox Lageplan können Sie zwischen den Ergebnisschichten wechseln.
- Links in der Werkzeugkiste Rechenergebnisse kann über den Button <sup>3</sup>/<sub>2</sub> Parameter anzeigen, die austal2000.log-Datei angezeigt werden.
- Studieren Sie die Rechenergebnisse.

Table 4: Tabellarische Anzeige der austal2000.log-Datei

Maximalwerte, Konzentration bei z=1.5 m												
NH3 J00 : 393.37 µg/m <sup>3</sup> (+/- 0.0%) bei x= 425 m, y= 385 m ( 14, 14)												
Maximalwert der Geruchsstundenhäufigkeit bei z=1.5 m												
ODOR	J00	: 100.0 %	(+/- 0.0)	oei x= 425	m, y= 360 n	n ( 14, 13)						
Auswertung für die Beurteilungspunkte: Zusatzbelastung												
=====	=====						===					
PUNKT	Г	01	02	0	3 <b>0</b> 4	1	05					
хр		424	727	378	611	7	26					
ур		363	498	556	682	1	46					
hp		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5						
	+	+	+	.+	+	+						
NH3	DEP	1641.39	0.1% 1.3	26 3.5%	2.15 3.0%	6 0.77	4.7%	0.67	5.7% k	(ha*a)	)	
NH3	J00	173.16 0	.1% 0.48	1.5%	0.95 1.2%	0.32 1	.9%	0.29 2	.4% µg	/m³		
ODOR	J00	100.0	0.0 6.2	0.1	8.1 0.1	4.4 0.1	4.0	0.1 %				
=====	=====									======	===	
2013-10-01 10:04:55 AUSTAL2000 beendet.												

- Über die Funktionsleiste kann die Tabelle in verschiedene Formate exportiert werden.
- Schließen (Kreuz rechts oben) Sie die Liste.

Hinweis: Diese Datei austal2000.log finden Sie im Projekt-Verzeichnis.

Herzlichen Glückwunsch. Das erste Projekt ist geschafft!

## 8.9.9.1 Statistische Unsicherheit

Die Ergebnisse besitzen aufgrund der Berechnungsart eine Statistische Unsicherheit.

Diese sollte nach TA Luft bei Jahres-Immissionswert (j00) 3% und beim Tages-Immissionswert (t00) 30% nicht überschreiten. Die Statistische Unsicherheit wird ebenfalls berechnet.
Die Ergebnisse liegen als Rasterschicht vor.

- Importieren Sie die Ergebnisse über das Menü < Extras: Rasterberechnung | Kalkül | Import | AUSTAL2000-Raster (Statistik)>.
- Das Ergebnis wird angezeigt. Die Forderungen der TA Luft sind eingehalten.

Hinweis: Das komplette Beispiel finden Sie im IMMI-Installationsordner < ...| Beispiel | Schadstoffe | Partikelmodell | 03\_Tutorial | Tiermastanlage\_01.IPR>.

# 9 Index

### Α

Abluft	
Неіве	20
Kalte	20
Anemometerhöhe	28
AUSTAL2000	
Anemometerstandort	28
Eingabeparameter	80
Hinweise	27
Installation	27
Rechenverzeichnis	27
В	
Bebauungsdämpfung	23
Beispiele	25
Berechnungsparameter	05
Gauß/ÖNORM M 9440	16
Gauß/TA Luft 1986	16
Partikel/ TA Luft 2002	28
Podeprovidkeit	20
	20,77
Canyon-Plume-Box	22
Definition der Strassenschlucht	23
E	
Elementtyp	
nach Gauß/TA Luft 1986	18
nach Partikel/ TA Luft 2002	33
Straße	23
Emissionsberechnung	
Richtlinien	13
F	
Fehlerbetrachtung	71
Flächenquelle	
Gauß/ TA Luft 1986	20
ONORM M 9440	20
Partikel/ TA Luft	33
G	
Gase	
Abkürzungen	75
Anzahl	28
Gasarten	28
Gauß/ TA Luft 1986	
Bebauung	26
Berechnungsparameter	16
Flächenguelle	20
Linienquelle	20
Punktquelle	20
Gebäudeumströmung	28

Partikelmodell	39
Geländesteilheit	65
н	
Halbstundenmittelwerte	22
Halostundenmitterweite	23
J	
Jahresstatistik	
Eingabe	49
К	
Kaltetart	23
	25
L	
Linienquelle	
Gauß/ TA Luft 1986	20
ONORM M 9440	20
Partikel/ TA Luft	33
Literatur	/6
Μ	
Meteorologie	
Eingabe	48
Verwaltung	52
Meteorologieformat	
ASCII - Alternatives Format	47
DWD	
Jahresstatistik	43
Zeitreihe	45
Modellerstellung	15
Partikel/ TA Luft	27
0	
0	
Oldenburg-Studie	15
ÖNORM M 9440	
Flächenquelle	20
Hinweise	25
Dunktavelle	20
	20
Ρ	
Partikel / TA Luft 2002	
Berechnungsparameter	28
Gebäude	39
Quellarten	33
Punktquelle	20
Punktquelle Gauß/ TA Luft 1986 ÖNOPM M 9440	20
Punktquelle Gauß/ TA Luft 1986 ÖNORM M 9440 Partikel/ TA Luft	20 20 33
Punktquelle Gauß/ TA Luft 1986 ÖNORM M 9440 Partikel/ TA Luft	20 20 33
Punktquelle Gauß/ TA Luft 1986 ÖNORM M 9440 Partikel/ TA Luft <b>Q</b>	20 20 33
Punktquelle Gauß/ TA Luft 1986 ÖNORM M 9440 Partikel/ TA Luft <b>Q</b> Qualitätsstufe	20 20 33 28

Direkte Eingabe	20
Effektive	20, 33
Eingabe, direkt	33
VDI 3782 Bl. 3/I	33
VDI 3782 Bl. 3/II	33

# R

Raster	
Auswertung	67
Konfliktplan	67
Rasterberechnung Gauß	54
Rasterberechnung Partikel	59
Rauigkeitslänge	28
Rechengebiet	
Definition	61
Rechenmethoden	13
Richtwerte	28

### S

Straße	
Element	23
Verkehrsdaten	23
Straßenschlucht	23

#### Т

taldia.log		28
------------	--	----

# U

Unsicherheit,	statistische	6	4
---------------	--------------	---	---

#### ۷

33
33
28
28
23
28
51

# Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Auswahl des Prognosetyps "Schadstoffe" und der Prognoseart	15
Abbildung 2: Parameter der Elementbibliothek Schadstoffe nach Gauß/TA Luft 1986 und ÖNORM M 94	40
16	
Abbildung 3: Eingabe der Gasarten und Richtwerte unter "frei definierbar"	17
Abbildung 4: IMMI Elementtypen im Gauß-Modell	18
Abbildung 5: Eingabedialog am Beispiel für die Staubpunktquelle	20
Abbildung 6: Eingabeparameter bei Auswahl "Kalte Abluft"	20
Abbildung 7: Eingabedialog einer Gas-Punkt Quelle	
Abbildung 8: Eingabedialog einer Staub-Punkt-Ouelle / Staubklassen nach TA Luft 1986	22
Abbildung 9: Eingabedialog für eine Geruch-Punkt-Quelle	23
Abhildung 10: Eingabedialog für Straßenverkehrsquellen "nach Copert"	24
Abbildung 11: Emissionsparameter für Straßenverkehrsquellen "nach HBEFA"	25
Abbildung 12: Parameter für die Definition einer Straßenschlucht	25
Abbildung 13: Fingabedialog der Bebauungsdämpfung	26
Abbildung 14: Auswahl der Anzohl der Deshanterne beim Setzen der Derechnungsnersmeter	22
Abbildung 15: Ouglartan bain bartikalmedell	
Abbildung 15. Quenatien beim Fattikennolerin.	
Abbildung 10. Engabedialog am Beispiel einer Punktqueite	
Abbildung 17. Emissionsparameter	
Abbildung 18: Eingabe der volumenqueile	
Abbildung 19: Eingabe der vertikalen Quelle	
Abbildung 20: Eingabe von zeitabnängiger Emission.	
Abbildung 21: Funktionen zur Berechnung der Gebäudeumströmung.	39
Abbildung 22: Gebäude in Lageplan und Aufrasterung für die Berechnung	39
Abbildung 23: Beispiele für Gebäudeumströmung	40
Abbildung 24: DWD-Datei für eine Jahresstatistik	43
Abbildung 25: DWD-Datei für eine Zeitreihe	45
Abbildung 26: RELSTA-Datei für eine Jahresstatistik	46
Abbildung 27: Auswahl zwischen Jahresstatistik und Zeitreihe und der meteorologischen Situation	48
Abbildung 28: Eingabedialog einer Jahresstatistik	49
Abbildung 29: Eingabedialog einer Zeitreihe	51
Abbildung 30: Liste der zur Verfügung stehenden Meteorologiedateien	52
Abbildung 31: Immissionraster	55
Abbildung 32: AUSTAL2000.log wird automatisch in IMMI nach Ende der Rasterberechnung angezeigt.	60
Abbildung 33: Definition eines Rechengebietes	61
Abbildung 34: Aktivieren der Funktion zum Setzen von mehreren Rechennetzen	62
Abbildung 35: Anzeige der Abmessungen der einzelnen Netze	63
Abbildung 36: Beispiel: Anzeige der Geländesteilheit	65
Abbildung 37: Konfliktnlan für SO2	67
Abbildung 38: Diagramm zur Bestimmung der Überschreitungshäufigkeiten für PM10	68
Abbildung 39: Diagramm zur Bestimmung der Überschreitungshäufigkeiten für NO2	69
Abbildung 40: Auflistung der Bodenraubigkeit in austal2000 log	78
Abbildung 41: Strömungsfald in einer Sträßenschlucht gemäß CPB	78
Abbildung 42: Definition der Schucht	70
Abbildung 42: Definition des Arbeitsbereichs	
Abbildung 44: Dialog zur Satzen der Dermatar für die Ausbreitungerechnung nach Cauß/TA Luft 10%	07
Abbildung 44. Dialog zum seizen der Farameter für die Aussientungsfechnung hach Gaub/TA Luit 1960.	00
Abbildung 45. Meteorologiedaten eintesen	89
Abbildung 46: Dialog zum Bearbeiten der Meteorologiedaten nach erfolgreichem Einlesen von	00
anonym.aks"	90
Abbildung 47: Eingabe der Gasarten	91
Abbildung 48: werkzeugkiste links des Lageplan mit aufgeklappter Liste der Bibliotheken für die	<b>C</b> 1
Prognoseart Gauls/TA Lutt 1986	91
Abbildung 49: Daten einer Industriequelle mit heißer Abluft	92
Abbildung 50: Bibliothek Standard mit Element Nordpfeil	93
Abbildung 51: Rasterdefinition	94

Abbildung 52: Immissionsrater (50 m x 50 m Rasterschrittweite) für NO2	95
Abbildung 53: Toolbox zum Umschalten zwischen den Rasterergebnissen	95
Abbildung 54: Übersicht Lageplan	96
Abbildung 55: Projekt-Eigenschaften bei Partikelmodellberechnungen	97
Abbildung 56: Hintergrundbild einlesen	98
Abbildung 57: Parameter der IMMI-Elementbibliothek Schadstoffe nach Partikel TA Luft	99
Abbildung 58: Meteorologiedaten einlesen	99
Abbildung 59: Lageplan der Tiermastanlage	100
Abbildung 60: Lageplan der Tiermastanlage	102
Abbildung 61: Übersicht Lageplan	103
Abbildung 62: Parameter der Berechnung	104
Abbildung 63: Raster definieren	105

#### Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht der Rasterergebnisse mit Dateinamen	.57
Tabelle 2: Bewertungsfaktoren für Gerüche	.57
Tabelle 3: EInheiten der Schadstoffarten	.58
Tabelle 4: Rauhigkeitslängen (Quelle: TA Luft 2002)	77